



SUNNY ISLAND X 30 / 50

SI30-20 / SI50-20

Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der SMA Solar Technology AG. Kein Teil dieses Dokuments darf vervielfältigt, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in einer anderen Art und Weise (elektronisch, mechanisch durch Fotokopie oder Aufzeichnung) ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SMA Solar Technology AG übertragen werden. Eine innerbetriebliche Vervielfältigung, die zur Evaluierung des Produktes oder zum sachgemäßen Einsatz bestimmt ist, ist erlaubt und nicht genehmigungspflichtig.

SMA Solar Technology AG gewährt keine Zusicherungen oder Garantien, ausdrücklich oder stillschweigend, bezüglich jeglicher Dokumentation oder darin beschriebener Software und Zubehör. Dazu gehören unter anderem (aber ohne Beschränkung darauf) implizite Gewährleistung der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Allen diesbezüglichen Zusicherungen oder Garantien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. SMA Solar Technology AG und deren Fachhändler haften unter keinen Umständen für etwaige direkte oder indirekte, zufällige Folgeverluste oder Schäden.

Der oben genannte Ausschluss von impliziten Gewährleistungen kann nicht in allen Fällen angewendet werden.

Passwörter, die von diesem SMA Produkt verwaltet werden, werden immer verschlüsselt gespeichert.

Änderungen an Spezifikationen bleiben vorbehalten. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, dieses Dokument mit größter Sorgfalt zu erstellen und auf dem neusten Stand zu halten. Leser werden jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich SMA Solar Technology AG das Recht vorbehält, ohne Vorankündigung bzw. gemäß den entsprechenden Bestimmungen des bestehenden Liefervertrags Änderungen an diesen Spezifikationen durchzuführen, die sie im Hinblick auf Produktverbesserungen und Nutzungserfahrungen für angemessen hält. SMA Solar Technology AG übernimmt keine Haftung für etwaige indirekte, zufällige oder Folgeverluste oder Schäden, die durch das Vertrauen auf das vorliegende Material entstanden sind, unter anderem durch Weglassen von Informationen, Tippfehler, Rechenfehler oder Fehler in der Struktur des vorliegenden Dokuments.

SMA Garantie

Die aktuellen Garantiebedingungen können Sie im Internet unter www.SMA-Solar.com herunterladen.

Software-Lizenzen

Die Lizenzen für die eingesetzten Software-Module (Open Source) können Sie auf der Benutzeroberfläche des Produkts aufrufen.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind. Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal Deutschland Tel. +49 561 9522-0 Fax +49 561 9522-100 www.SMA.de E-Mail: info@SMA.de Stand: Donnerstag, 3. April 2025 Copyright © 2025 SMA Solar Technology AG. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinv	veise zu	diesem Dokument	6		
	1.1	Gültigke	eitsbereich	6		
	1.2	Zielgrup	ope	6		
	1.3	Inhalt u	nd Struktur des Dokuments	6		
	1.4	4 Warnhinweisstufen				
	1 5	Symbol	e im Dokument	7		
	1.6	Auszoic	hnungen im Dokument	, 7		
	1.0	Renenn	ungen im Dokoment	7		
	1.7	M/a:tauf		7		
	1.0	vveiterti	unrende informationen	/		
2	Siche	erheit		9		
	2.1	Bestimm	ungsgemäße Verwendung	9		
	2.2	Wichtig	e Sicherheitshinweise	10		
3	Liefe	rumfang	7	15		
л	7	italich ha	- Anätiata Matarialian und Hilfsmittal	17		
-	2030			17		
5	Proc	luktüber	sicht	19		
	5.1	Gerätef	unktion	19		
	5.2	Systemü	ibersicht	20		
		5.2.1	Sunny Island X als System Manager - System mit öffentlichem Stromnetz	20		
		5.2.2	SMA Data Manager M als System Manager - System mit öffentlichem Stromnetz	21		
		5.2.3	SMA Hybrid Controller als System Manager - System mit einem Generator	22		
		5.2.4	SMA Hybrid Controller als System Manager - System mit ottentlichem Stromnetz	23		
		526	SMA Hybrid Controller dis System Manager - System mit offentlichem Stromheiz und Generator	24 25		
	53	Produkt	beschreibung	26		
	51	Symbol	e am Wechselrichter	26		
	5.5	5 Schrittstellen und Funktionen				
	5.5	5 5 1		20		
		5.5.1 5.5.2	SMA Speedwire	28 28		
		5.5.2	WIAN-Verbindung mit SMA 360° App und SMA Energy App	20		
		5.5.4	Device Key (DEV KEY)	28		
		5.5.5	Modbus	28		
		5.5.6	Netzsystemdienstleistungen	29		
		5.5.7	Integrated Plant Control	29		
		5.5.8	Eigenverbrauchsoptimierung	29		
		5.5.9 5.5.10	Lastspitzenkappung	29		
		5.5.10	Inselnetzfunktion	30		
		5.5.12	Modulsteckplatz	30		
		5.5.13	SMA I/O Module	30		
		5.5.14	NA-Schutz gemäß VDE-AR-N 4105	30		
		5.5.15	Rundsteuerempfänger	31		
	_ :	5.5.16	SMA Smart Connected	31		
	5.6	Batterie	nutzung durch den Wechselrichter	31		
	5.7	LED-Sigi	nale	32		
6	Mon	tage un	d Anschlussvorbereitung	34		
	6.1	Vorauss	etzungen für die Montage	34		
		6.1.1	Anforderungen an den Montageort des Wechselrichters	34		
		6.1.2	Zulässige und unzulässige Montagepositionen	34		

		6.1.3	Maße fü	ir Montage		
		6.1.4	Empfohl	ene Abstände für die Montage		
	6.2	Ubersicht der Anschlussplatte				
	6.3	Schwerpunkt				
	6.4	Montage und Anschluss vorbereiten			37	
	6.5	Wechselrichter montieren				
7	Elekt	rischer /	Anschlu	SS		
	7.1	Vorauss	etzungen	für den elektrischen Anschluss	42	
		7.1.1	Fehlerstr	om-Überwachungseinheit (RCMU)		
		7.1.2	Überspo	innungskategorie		
		7.1.3	Lasttrenr	nschalter und Leitungsschutz		
		7.1.4	Potenzio	ılausgleich		
		7.1.5	Anforde	rungen an das AC-Kabel		
		/.l.6 7.1.7	Antorde	rungen an Netzwerkkabel		
		7.1./ 71.9	Anforde	rungen an das Batteriekommunikationskabel		
		7.1.0	Verlegen	g der N45-Sieckverbinder für Banenekommunikationskabel		
		7.1.10	Rundstei	Jerempfänger und externes I/O-System		
		7.1.11	Anforde	rungen an die DC-Kabel		
	7.2	Übersic	ht des An	schlussbereichs		
	7.3	Übersic	ht DC-Ans	schluss		
	7.4	Voraehe	ensweise	für den elektrischen Anschluss		
	7.5	AC-Kab	el anschli	eßen		
	7.6	Netzwe	erkkabel a	ınschließen		
	7.7	Batterie	kommunil	kationskabel für Modbus anschließen	52	
	7.8	Batterie	kommunil	kationskabel für CAN anschließen	55	
	7.9	DC-Kab	el anschli	eßen		
Q	Inho	triobnak	mo		60	
0	8 1	Vorgeh		für die Inbetriebnahme als System Manager		
	8.2	Vorgeh	answeise	für die Inbetriebnahme als untergeordnetes Gerät		
	0.Z Q 2	Weehee	elisweise drichter ei	inschalten		
_	0.5	vvecnse				
9	Bedi	enung	•••••		64	
	9.1	Aufbau	einer Ver	bindung zur Benutzeroberfläche	64	
		9.1.1	Verbindu	ung im lokalen Netzwerk	64	
			9.1.1.1	Zugangsadressen für das Produkt im lokalen Netzwerk		
			9.1.1.2	Ports für Datenkommunikation im lokalen Netzwerk		
			9.1.1.3	Verbindung via Ethernet im lokalen Netzwerk aufbauen		
		010	9.1.1.4	Verbindung via WLAN im lokalen Netzwerk autbauen		
		9.1.2	Direktve	rbindung via WLAN		
			7.1.Z.1 0122	Zuggngeinformationan für WIAN Direktverbindung		
			9123	WIAN-Direktverbindung mit 360° App gufbguen		
			9124	WIAN-Direktverbindung mit WPS gufbauen		
			9125	WIAN-Direktverbindung mit WIAN-Netzwerksuche gufbauen	67	
	9.2	Aufbau	der Benu	tzeroberfläche		
	9.3	Rechte	für Zuariff	auf die Benutzeroberfläche		
	94	Energie	manaaem	nent		
	, . -1	9 / 1	Vordafin	ierte Eperaiemanagementorofile	0.4	
		9.4.2	Verwend	Jete Energiemanagementprofile	70	
		9.4.3	Einstello	ptionen zur Lastspitzenkappung		
		9.4.4	Einstello	ptionen zur Funktion Multi-Use		

		9.4.5 Neues Energiemanagementprofil anlegen	
		9.4.6 Energiemanagement deaktivieren	
		9.4.7 Energiemanagement aktivieren	
	0.5	9.4.8 Energiemanagementprotil wechseln	
	7.J	Adverseller Firmanne Hardete derschführen	
	9.0 0.7	Manuelles Firmware-Opaate aurchtunren	
	9./	Sicherungsaatei	
		9.7.1 Funktion und Inhalt der Sicherungsdatei	
		973 Sicherungsdatei hochladen	
	9.8	Produkt auf Werkseinstellung zurücksetzen	
	9.9	Administratorkonto löschen	
	9.10	Digitaler Eingang	
		9.10.1 Verwendung des digitalen Eingangs	
		9.10.2 Digitalen Eingang für Rundsteuerempfänger oder Fernwirkgerät einstellen	
		9.10.3 Netz- und Anlagenschutz aktivieren	
	9.11	Wechselrichter starten	
	9.12	Wechselrichter stoppen	
10	Wech	selrichter spannungsfrei schalten	80
11	Reini	gung	83
12	Fehle	rbehebung	
	12.1	Ereignismeldungen	
	12.2	Überspannunasableiter austauschen	
	12.3	Lüfter des Wechselrichters reinigen	103
	12.4	Lüfter des Wechselrichters prüfen	
12	AR.		104
13			
	13.1	Anschlusse am Wechselrichter frennen	106
	13.Z	vvechselrichter demontieren	
14	Entso	rgung	
15	Wech	selrichter durch Austauschgerät ersetzen	
16	Techr	iische Daten	
	16.1	Allgemeine Daten	114
	16.2	DC-Eingang	114
	16.3	AC-Ausgang	115
	16.4	Wirkungsgrad	
	16.5	Schutzeinrichtungen	
	16.6	Klimatische Bedingungen	
	16.7	Drehmomente	
	16.8	Systemgrenzen	117
17	Zube	hör	
18	EU-K	onformitätserklärung	119
19	UK-K	onformitätserklärung	
20	Konto	skt	121

1 Hinweise zu diesem Dokument

1.1 Gültigkeitsbereich

Dieses Dokument gilt für:

- SI30-20 (Sunny Island X 30) ab Firmware-Version 3.04.xxx.R
- SI50-20 (Sunny Island X 50) ab Firmware-Version 3.04.xxx.R

1.2 Zielgruppe

Dieses Dokument ist für Fachkräfte und Betreiber bestimmt. Die Tätigkeiten, die in diesem Dokument durch ein Warnsymbol und die Bezeichnung "Fachkraft" gekennzeichnet sind, dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Tätigkeiten, die keine besondere Qualifikation erfordern, sind nicht gekennzeichnet und dürfen auch von Betreibern durchgeführt werden. Fachkräfte müssen über folgende Qualifikation verfügen:

- Sicherer Umgang mit dem Freischalten von SMA Wechselrichtern
- Kenntnis über Funktionsweise und Betrieb eines Wechselrichters
- Kenntnis über Funktionsweise und Betrieb von Batterien
- Schulung im Umgang mit Gefahren und Risiken bei der Installation, Reparatur und Bedienung elektrischer Geräte, Batterien und Anlagen
- Ausbildung für die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geräten und Anlagen
- Kenntnis der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien
- Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen
- Kenntnis und Beachtung der Dokumente des Batterieherstellers mit allen Sicherheitshinweisen
- Erfolgreiche Teilnahme an einer Schulung zur Inbetriebnahme des Sunny Island X mit dem SMA Hybrid Controller

1.3 Inhalt und Struktur des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt die Montage, Installation, Inbetriebnahme, Konfiguration, Bedienung, Fehlersuche und Außerbetriebnahme des Produkts.

Die aktuelle Version dieses Dokuments sowie weiterführende Informationen zum Produkt finden Sie im PDF-Format und als eManual unter www.SMA-Solar.com. Das eManual können Sie auch über die Benutzeroberfläche des Produkts aufrufen.

Abbildungen in diesem Dokument sind auf die wesentlichen Details reduziert und können vom realen Produkt abweichen.

1.4 Warnhinweisstufen

Die folgenden Warnhinweisstufen können im Umgang mit dem Produkt auftreten.

GEFAHR

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

A VORSICHT

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Kennzeichnet einen Warnhinweis, dessen Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.

1.5 Symbole im Dokument

Symbol	Erklärung
i	Information, die für ein bestimmtes Thema oder Ziel wichtig, aber nicht sicherheitsrelevant ist
	Voraussetzung, die für ein bestimmtes Ziel gegeben sein muss
Z	Erwünschtes Ergebnis
	Beispiel

1.6 Auszeichnungen im Dokument

Auszeichnung	Verwendung	Beispiel
fett	 Meldungen Anschlüsse Elemente auf einer Benutzeroberfläche Elemente, die Sie auswählen sollen Elemente, die Sie eingeben sollen 	 Adern an die Anschlussklemmen X703:1 bis X703:6 anschließen. Im Feld Minuten den Wert 10 eingeben.
>	 Verbindet mehrere Elemente, die Sie auswählen sollen 	 Einstellungen > Datum wählen.
[Schaltfläche] [Taste]	 Schaltfläche oder Taste, die Sie wählen oder drücken sollen 	• [Enter] wählen.
#	 Platzhalter f ür variable Bestandteile (z. B. in Parameternamen) 	Parameter WCtlHz.Hz#

1.7 Benennungen im Dokument

Vollständige Benennung	Benennung in diesem Dokument
Sunny Island X	Sunny Island, Wechselrichter, Produkt

1.8 Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.SMA-Solar.com.

Titel und Inhalt der Information	Art der Information
"PUBLIC CYBER SECURITY - Richtlinien für eine sichere PV-Anlagenkommunikati- on"	Technische Information
"SMA GRID GUARD 10.0 - Netzsystemdienstleistungen durch Wechselrichter und Anlagenregler"	Technische Information
"Wirkungsgrade und Derating" Wirkungsgrade und Derating-Verhalten der SMA Wechselrichter	Technische Information

Titel und Inhalt der Information	Art der Information
"SMA Modbus®-Schnittstelle - ennexOS"	Technische Information
Informationen zur SMA Modbus-Schnittstelle	
"SunSpec Modbus ®-Schnittstelle - ennexOS"	Technische Information
Informationen zur SunSpec Modbus-Schnittstelle und zu unterstützten Informati- onsmodellen	
"Zugelassene Batterien und Informationen zum Batteriekommunikationsanschluss"	Technische Information
Übersicht der zugelassenen Batterien	
"Parameter und Messwerte"	Technische Information
Gerätespezifische Übersicht über alle Parameter und Messwerte und deren Ein- stellmöglichkeiten	
Informationen zu den SMA Modbus-Registern	
"SMA DATA MANAGER M (EDMM-20)"	Betriebsanleitung
"SMA DATA MANAGER M (EDMM-20)"	Betriebsanleitung
"SMA SPEEDWIRE FELDBUS"	Technische Information
"SMA HYBRID CONTROLLER"	Bedienungsanleitung
"WAGO-I/O-SYSTEM 750 mit SMA DATA MANAGER M"	Installationsanleitung

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Sunny Island ist ein AC-gekoppelter Batterie-Wechselrichter und wandelt den von einer Batterie gelieferten Gleichstrom in netzfähigen Dreiphasen-Wechselstrom.

Der Sunny Island wird zusammen mit einer Batterie und mit einem Anlagenregler (z. B. SMA Hybrid Controller) in Inselnetz- und Ersatzstromsystemen eingesetzt. Mit einer Batterie und einem Energiezähler kann der Sunny Island X ein System für gewerbliche Einsatzzwecke bilden, z.B. für Eigenverbrauchsoptimierung oder Time of Use.

Das Produkt ist für die Verwendung in Wohn- und Industriebereichen vorgesehen.

Das Produkt entspricht nach DIN EN 55011 der Klasse B, Gruppe 1. Das Produkt erfüllt außerdem die Anforderungen der IEC 61000-6-3 und der IEC 61000-6-2.

Das Produkt ist geeignet für den Betrieb in meeresnaher Aufstellung nach IEC 61701 in der Korrosivitätskategorie C3.

Das Produkt darf ausschließlich als ortsfestes Betriebsmittel eingesetzt werden.

Das Produkt ist für den Einsatz im Außenbereich und Innenbereich geeignet.

Beim Einsatz im Innenbereich muss das Lüftungssystem des Montageorts in der Lage sein, die auftretende Verlustleistung abzuführen.

Mit dem Produkt ist es unter Einhaltung der vor Ort geltenden Anschlussbedingungen möglich, den Dreiphasen-Wechselstrom direkt in das Niederspannungsnetz einzuspeisen. Wenn das Produkt mit einem geeigneten Mittelspannungstransformator betrieben wird, muss die Niederspannungsseite sternförmig verschaltet und der Sternpunkt geerdet sein.

Der AC-Anschluss des Wechselrichters muss mit einer externen 4-poligen Absicherung (alle Außenleiter und Neutralleiter) installiert werden.

Das Produkt besitzt keinen integrierten Transformator und es verfügt somit nicht über eine galvanische Trennung. Das Produkt darf nicht mit Batterien betrieben werden, deren Ausgänge geerdet sind. Dadurch kann das Produkt zerstört werden. Das Produkt darf mit Batterien betrieben werden, deren Gehäuse geerdet ist.

Das Produkt darf nur in Verbindung mit einer von SMA Solar Technology AG zugelassenen, eigensicheren Batterie betrieben werden. Eine aktualisierte Liste der von SMA Solar Technology AG zugelassenen Batterien finden Sie unter www.SMA-Solar.com.

Die Batterie muss den vor Ort gültigen Normen und Richtlinien entsprechen und muss eigensicher sein.

Um einen Schwarzstart unterstützen zu können, müssen die Batteriemodule der Batterie die DC-Spannungsversorgung für das Batteriemanagementsystem zur Verfügung stellen. Wenn kein Schwarzstart erforderlich ist, kann das Batteriemanagementsystem durch eine externe AC-Spannungsquelle versorgt werden.

Die Kommunikationsschnittstelle der eingesetzten Batterie muss kompatibel zum Produkt sein. Der gesamte Batteriespannungsbereich muss vollständig innerhalb des zulässigen Eingangsspannungsbereichs des Produkts liegen. Die maximal zulässige DC-Eingangsspannung des Produkts darf nicht überschritten werden.

Der DC-Anschluss des Wechselrichters ist ausschließlich für den Anschluss einer Batterie mit externer allpoliger Batteriesicherung vorgesehen. Die DC-Leitungen des Plus- und des Minuspols müssen kürzer als 30 m sein.

Am Produkt angeschlossene Verbraucher müssen eine CE-, RCM- oder UL-Kennzeichnung haben.

Der erlaubte Betriebsbereich und die Installationsanforderungen aller Komponenten müssen jederzeit eingehalten werden.

Das Produkt darf nur in Ländern eingesetzt werden, für die es zugelassen oder für die es durch SMA Solar Technology AG und den Netzbetreiber freigegeben ist.

Die Netzform des öffentlichen Stromnetzes muss ein TN- oder TT-System sein. Bei der Installation müssen Kabel mit Kupfer- oder Aluminiumleitern verwendet werden.

Die Produkte von SMA Solar Technology AG eignen sich nicht für eine Verwendung in

• Medizinprodukten, insbesondere Produkte zur Versorgung von lebenserhaltenden Systemen und Maschinen,

- Luftfahrzeugen, dem Betrieb von Luftfahrzeugen, der Versorgung kritischer Flughafeninfrastrukturen und Flughafensystemen,
- Schienenfahrzeugen, dem Betrieb und der Versorgung von Schienenfahrzeugen und deren kritischer Infrastruktur.

Die vorstehende Aufzählung ist nicht abschließend. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie unsicher sind, ob Produkte von SMA Solar Technology AG für Ihren Anwendungsfall geeignet sind.

Setzen Sie SMA Produkte ausschließlich nach den Angaben der beigefügten Dokumentationen und gemäß der vor Ort gültigen Gesetze, Bestimmungen, Vorschriften und Normen ein. Ein anderer Einsatz kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Die Dokumentation ist strikt zu befolgen. Abweichende Handlungen und der Einsatz anderer als der durch SMA Solar Technology AG vorgegebenen Stoffe, Werkzeuge und Hilfsmittel sind ausdrücklich zu unterlassen.

Jede andere Verwendung des Produkts als in der bestimmungsgemäßen Verwendung beschrieben gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Die beigefügten Dokumentationen sind Bestandteil von SMA Produkten. Die Dokumentationen müssen gelesen, beachtet und jederzeit zugänglich und trocken aufbewahrt werden.

Dieses Dokument ersetzt keine regionalen, Landes-, Provinz-, bundesstaatlichen oder nationalen Gesetze sowie Vorschriften oder Normen, die für die Installation und die elektrische Sicherheit und den Einsatz des Produkts gelten. SMA Solar Technology AG übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung dieser Gesetze oder Bestimmungen im Zusammenhang mit der Installation des Produkts.

Das Typenschild muss dauerhaft am Produkt angebracht sein.

2.2 Wichtige Sicherheitshinweise

Anleitung aufbewahren.

Dieses Kapitel beinhaltet Sicherheitshinweise, die bei allen Arbeiten immer beachtet werden müssen.

Das Produkt wurde gemäß internationaler Sicherheitsanforderungen entworfen und getestet. Trotz sorgfältiger Konstruktion bestehen, wie bei allen elektrischen oder elektronischen Geräten, Restrisiken. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden und einen dauerhaften Betrieb des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam und befolgen Sie zu jedem Zeitpunkt alle Sicherheitshinweise.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender DC-Kabel

Die DC-Kabel, die an einer Batterie angeschlossen sind, können unter Spannung stehen. Das Berühren spannungsführender DC-Kabel führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Stromschlag.

- Vor Arbeiten das Produkt und die Batterie spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Alle Sicherheitshinweise des Batterieherstellers einhalten.
- Keine freiliegenden spannungsführenden Teile oder Kabel berühren.
- Bei allen Arbeiten am Produkt geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

▲ GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender Teile wegen Anschluss der Batterieerdung an PE-Anschlussklemmen

Durch den Anschluss der Batterieerdung an die PE-Anschlussklemmen können hohe Spannungen am Gehäuse des Wechselrichters anliegen. Das Berühren spannungsführender Teile oder Kabel führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

- An die PE-Anschlussklemmen des Wechselrichters ausschließlich die Schutzleiter der AC-Leistungskabel anschließen.
- Alle Sicherheitshinweise des Batterieherstellers einhalten.
- Batterie nach den Vorschriften des Batterieherstellers erden.
- Wenn die vor Ort gültigen Normen und Richtlinien eine Erdung der Batterie erfordern, die Batterieerdung an die Potenzialausgleichsschiene im Verteiler anschließen.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Überspannungen und fehlendem Überspannungsschutz

Überspannungen (z. B. im Falle eines Blitzschlags) können durch fehlenden Überspannungsschutz über die Netzwerkkabel oder andere Datenkabel ins Gebäude und an andere angeschlossene Geräte im selben Netzwerk weitergeleitet werden. Das Berühren spannungsführender Teile oder Kabel führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

- Sicherstellen, dass alle Geräte im selben Netzwerk sowie die Batterie in den bestehenden Überspannungsschutz integriert sind.
- Bei Verlegung von Netzwerkkabeln oder anderen Datenkabeln im Außenbereich sicherstellen, dass beim Übergang der Kabel vom Produkt oder der Batterie aus dem Außenbereich in ein Gebäude ein geeigneter Überspannungsschutz vorhanden ist.

WARNUNG

Lebensgefahr durch Feuer und Verpuffung

In seltenen Einzelfällen kann im Fehlerfall im Inneren des Produkts ein zündfähiges Gasgemisch entstehen. Durch Schalthandlungen kann in diesem Zustand im Inneren des Produkts ein Feuer entstehen und in sehr seltenen Einzelfällen eine Verpuffung ausgelöst werden. Tod oder lebensgefährliche Verletzungen durch Ausbreitung eines Brandes können die Folge sein.

- In diesem Fehlerfall keine direkten Handlungen am Produkt durchführen.
- In diesem Fehlerfall sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Produkt haben.
- In diesem Fehlerfall die Batterie über eine externe Trennvorrichtung vom Produkt trennen.
- In diesem Fehlerfall den AC-Leitungsschutzschalter ausschalten oder wenn dieser bereits ausgelöst hat, ausgeschaltet lassen und gegen Wiedereinschalten sichern.

AWARNUNG

Verletzungsgefahr durch giftige Substanzen, Gase und Stäube

In seltenen Einzelfällen können, durch Beschädigungen an elektronischen Bauteilen, giftige Substanzen, Gase und Stäube im Inneren des Produkts entstehen. Das Berühren giftiger Substanzen sowie das Einatmen giftiger Gase und Stäube kann zu Hautreizungen, Verätzungen, Atembeschwerden und Übelkeit führen.

- Arbeiten am Produkt (z. B. Fehlersuche, Reparaturarbeiten) nur mit persönlicher Schutzausrüstung für den Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Schutzhandschuhe, Augen- und Gesichtsschutz und Atemschutz) durchführen.
- Sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Produkt haben.

Lebensgefahr durch Feuer bei Nichteinhalten von Drehmomenten an stromführenden Schraubverbindungen

Das Nichteinhalten der geforderten Drehmomente verringert die Stromtragfähigkeit der stromführenden Schraubverbindungen und die Übergangswiderstände erhöhen sich. Dadurch können Bauteile überhitzen und Feuer fangen. Tod oder lebensgefährliche Verletzungen können die Folge sein.

- Sicherstellen, dass stromführende Schraubverbindungen immer mit dem in diesem Dokument angegebenen Drehmoment ausgeführt sind.
- Bei allen Arbeiten nur geeignetes Werkzeug verwenden.
- Erneutes Nachziehen von stromführenden Schraubverbindungen vermeiden, da dadurch unzulässig hohe Drehmomente entstehen können.

WARNUNG

Lebensgefahr durch Feuer oder Explosion bei tiefentladenen Batterien

Beim fehlerhaften Aufladen von tiefentladenen Batterien kann ein Brand entstehen. Tod oder schwere Verletzungen können die Folge sein.

- Vor Inbetriebnahme des Systems sicherstellen, dass die Batterie nicht tiefentladen ist.
- Das System nicht in Betrieb nehmen, wenn die Batterie tiefentladen ist.
- Wenn die Batterie tiefentladen ist, den Batteriehersteller kontaktieren und weiteres Vorgehen absprechen.
- Tiefentladene Batterien nur nach Anweisung des Batterieherstellers laden.

WARNUNG

Lebensgefahr durch Verbrennungen bei Lichtbögen aufgrund von Kurzschluss-Strömen

Kurzschluss-Ströme der Batterie können Hitzeentwicklungen und Lichtbögen verursachen. Hitzeentwicklungen und Lichtbögen können zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Verbrennung führen.

- Vor allen Arbeiten an der Batterie die Batterie spannungsfrei schalten.
- Vor allen Arbeiten an der Batterie Uhren, Ringe und andere Metallobjekte ablegen.
- Bei allen Arbeiten an der Batterie isoliertes Werkzeug und isolierte Handschuhe verwenden.
- Keine Werkzeuge oder Metallteile auf die Batterie legen.
- Alle Sicherheitshinweise des Batterieherstellers einhalten.

WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Zerstörung eines Messgeräts durch Überspannung

Eine Überspannung kann ein Messgerät beschädigen und zum Anliegen einer Spannung am Gehäuse des Messgeräts führen. Das Berühren des unter Spannung stehenden Gehäuses des Messgerätes führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

• Nur Messgeräte einsetzen, deren Messbereiche auf die maximale AC- und DC-Spannung des Wechselrichters ausgelegt sind.

Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile

Gehäuseteile können während des Betriebs heiß werden. Das Berühren heißer Gehäuseteile kann zu Verbrennungen führen.

- Während des Betriebs nur den Gehäusedeckel des Wechselrichters berühren.
- Vor Berühren des Gehäuses warten, bis der Wechselrichter abgekühlt ist.

Verletzungsgefahr durch das Gewicht des Produkts

Durch falsches Heben und durch Herunterfallen des Produkts beim Transport oder der Montage können Verletzungen entstehen.

- Das Produkt vorsichtig transportieren und heben. Dabei das Gewicht des Produkts beachten.
- Bei allen Arbeiten am Produkt geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Das Produkt mithilfe der Tragegriffe oder Hebezeug transportieren. Dabei das Gewicht des Produkts beachten.
- Beim Transport mit Tragegriffen immer alle mitgelieferten Tragegriffe verwenden.
- Die Tragegriffe nicht zur Befestigung von Hebezeug (z. B. Gurte, Seile, Ketten) verwenden. Für das Befestigen von Hebezeug müssen Ringschrauben in die dafür vorgesehenen Gewinde an der Oberseite des Produkts gedreht werden.

ACHTUNG

Beschädigung der Gehäusedichtung bei Frost

Wenn Sie das Produkt bei Frost öffnen, kann die Gehäusedichtung beschädigt werden. Dadurch kann Feuchtigkeit in das Produkt eindringen und das Produkt beschädigen.

- Das Produkt nur öffnen, wenn die Umgebungstemperatur -5 °C nicht unterschreitet.
- Wenn das Produkt bei Frost geöffnet werden muss, vor dem Öffnen des Produkts eine mögliche Eisbildung an der Gehäusedichtung beseitigen (z. B. durch Abschmelzen mit warmer Luft).

ACHTUNG

Beschädigung des Produkts durch Sand, Staub und Feuchtigkeit

Durch das Eindringen von Sand, Staub und Feuchtigkeit kann das Produkt beschädigt und die Funktion beeinträchtigt werden.

- Produkt nur öffnen, wenn die Luftfeuchtigkeit innerhalb der Grenzwerte liegt und die Umgebung sand- und staubfrei ist.
- Produkt nicht bei Sandsturm oder Niederschlag öffnen.
- Alle Öffnungen im Gehäuse dicht verschließen.

ACHTUNG

Beschädigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung

Durch das Berühren von elektronischen Bauteilen können Sie den Wechselrichter über elektrostatische Entladung beschädigen oder zerstören.

• Erden Sie sich, bevor Sie ein Bauteil berühren.

ACHTUNG

Beschädigung des Wechselrichters durch Schalthandlungen am Transformator

Wenn im Wechselrichter Spannungen anliegen, können Schalthandlungen am Transformator zu großen Schwankungen der Spannung im Wechselrichter führen. Durch große Schwankungen der Spannung können Bauteile im Wechselrichter beschädigt werden.

• Vor Schalthandlungen am Transformator den Wechselrichter freischalten.

ACHTUNG

Beschädigung des Produkts durch Reinigungsmittel

Durch die Verwendung von Reinigungsmitteln können das Produkt und Teile des Produkts beschädigt werden.

• Das Produkt und alle Teile des Produkts ausschließlich mit einem mit klarem Wasser befeuchteten Tuch reinigen.

ACHTUNG

Beschädigung von Baugruppen durch Anstoßen mit Prüfspitzen

Beim Messen von Spannungen im Wechselrichter müssen Prüfspitzen an Messpunkten innerhalb von Baugruppen eingesetzt werden. Durch den Einsatz der Prüfspitzen können die Baugruppen beschädigt werden.

- Die Prüfspitzen nur an den in diesem Dokument vorgegebenen Messpunkten einsetzen. Andere Bereiche (z. B. Bauelemente) dürfen dabei nicht berührt werden.
- Die Prüfspitzen im Wechselrichter immer nur langsam und vorsichtig bewegen.

3 Lieferumfang

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und äußerlich sichtbare Beschädigungen. Setzen Sie sich bei unvollständigem Lieferumfang oder Beschädigungen mit Ihrem Fachhandel in Verbindung.



Abbildung 1: Bestandteile des Lieferumfangs

Position	Anzahl	Bezeichnung
А	1	Wechselrichter
В	1	Montageschablone
С	1	Wandhalterung
D	4	Halbrundkopfschraube M8x25
E	4	Tragegriff
F	2	Kombi-Sechskantschraube M10x40
G	2	Unterlegscheibe M10
Н	2	Sechskantmutter M10
I	2	Kombischraube M6x16
J	4	Berührschutzelement für DC-Anschluss
К	1	Anschlussplatte

Position	Anzahl	Bezeichnung	
L	3	Halbrundkopfschraube M8x70	
Μ	3	Ferrit	
N	1	Kabelverschraubung und Gegenmutter M63x1,5	
0	2	Kabelverschraubung und Gegenmutter M32x1,5	
Р	2	Kabelverschraubung und Gegenmutter M32x1,5 mit Zweiloch-Dichteinsatz und 2 Dichtstopfen	
Q	1	Schnelleinstieg mit Passwort-Aufkleber auf der Rückseite	
		Der Aufkleber enthält folgende Informationen:	
		 Identifizierungsschlüssel PIC (Product Identification Code) für die Registrierung der Anlage im Sunny Portal 	
		 Registrierungsschlüssel RID (Registration Identifier) für die Registrierung der Anlage im Sunny Portal 	
		 WLAN-Passwort WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 - Preshared Key) für die Direktverbindung mit dem Produkt via WLAN 	
		• Device Key (DEV KEY) für das Zurücksetzen des Administratorpassworts	

4 Zusätzlich benötigte Materialien und Hilfsmittel

Material oder Hilfsmittel	Anzahl	Erklärung
Für den Montageuntergrund geeignete Schrauben	4	Für das Befestigen der Wandhalterung am Montageun- tergrund
Für den Montageuntergrund geeignete Unter- legscheiben	4	Für das Befestigen der Wandhalterung am Montageun- tergrund
Für den Montageuntergrund geeignete Dübel	4	Für das Befestigen der Wandhalterung am Montageun- tergrund
Kabelschuhe (Flanschloch: M10)	2	Für den Anschluss der DC-Kabel
Feldkonfektionierbare RJ45-Stecker mit Me- tallgehäuse	1-2	Nur nötig, wenn die Netzwerkkabel ohne RJ45-Stecker ausgestattet sind
Fördermittel (z. B. Hubwagen)	1	Zum Befördern des verpackten Produkts zum Montageort
Ringschraube (M10)	2	Nur nötig, wenn das Produkt mit Hebezeug transportiert werden soll
Hebezeug	1	Nur nötig, wenn das Produkt mit Hebezeug transportiert werden soll
Cuttermesser	1	Zum Auspacken des Produkts
Torx-Schraubendreher (TX25)	1	Zum Montieren und Demontieren der Transportgriffe
Torx-Schraubendreher (TX40)	1	Zum Befestigen der Montagehalter, zum Befestigen des Produkts an den Montagehaltern, zum Befestigen der An- schlussplatte am Produkt, zum Anschließen einer zusätzli- chen Erdung
Innensechskant-Schlüssel (SW8)	1	Zum Anschließen der AC-Kabel
Innensechskant-Schlüssel (SW10)	1	Zum Montieren und Demontieren des Gehäusedeckels
Messgerät mit einem Messbereich, der auf die maximale AC- und DC-Spannung des Pro- dukts ausgelegt ist	1	Zum Prüfen der Spannungsfreiheit
Zangenamperemeter	1	Zum Prüfen der Spannungsfreiheit
Presswerkzeug	1	Zum Anbringen der Kabelschuhe an den DC-Kabeln
Sauberes Tuch	1	Zum Reinigen der Kabelschuhe
Ethanolreiniger	1	Zum Reinigen der Kabelschuhe
Bürste	1	Zum Reinigen der Aluminiumleiter (nur nötig, wenn Kabel aus Aluminium verwendet werden)
Schutzfett	1	Zum Auftragen auf Aluminiumleiter (nur nötig, wenn Ka- bel aus Aluminium verwendet werden)

Material oder Hilfsmittel	Anzahl	Erklärung
Rundsteuerempfänger	1	Nur nötig, wenn ein Rundsteuerempfänger installiert wer- den soll
Externes I/O-System für den Rundsteueremp- fänger	1	Nur nötig, wenn ein Rundsteuerempfänger installiert wer- den soll

Sehen Sie dazu auch:

• Rundsteuerempfänger und externes I/O-System \Rightarrow Seite 45

5 Produktübersicht

5.1 Gerätefunktion

Sie haben die Möglichkeit, den Sunny Island X entweder als System Manager oder als untergeordneten Wechselrichter einzusetzen und zu konfigurieren.

Die Gerätekonfiguration nehmen Sie über die Inbetriebnahmeassistenten vor.

Wechselrichter im netzgekoppelten System als System Manager

Wenn Sie den Wechselrichter als System Manager konfigurieren, übernimmt der Wechselrichter als übergeordnetes Gerät in Verbindung mit einem Energiezähler die Regelung am Netzanschlusspunkt und kann Steuersignale empfangen. Der Wechselrichter kann weitere untergeordnete Geräte steuern oder regeln, übernimmt das Monitoring der Anlage und die Kommunikation zum Sunny Portal powered by ennexOS.

Untergeordneter Wechselrichter im netzgekoppelten System

Wenn Sie den Wechselrichter als untergeordnetes Gerät konfigurieren, erfolgt keine eigenständige Regelung oder Steuerung. Der untergeordnete Wechselrichter empfängt Vorgaben vom System Manager (z. B. einem SMA Data Manager oder SMA Hybrid Controller) und setzt diese um. Damit ein untergeordneter Wechselrichter in einem System Manager erfasst werden kann, müssen Sie zuerst alle untergeordneten Geräte in Betrieb nehmen.

Sehen Sie dazu auch:

- Sunny Island X als System Manager System mit öffentlichem Stromnetz \Rightarrow Seite 20
- SMA Data Manager M als System Manager System mit öffentlichem Stromnetz ⇒ Seite 21
- SMA Hybrid Controller als System Manager System mit einem Generator ⇒ Seite 22
- SMA Hybrid Controller als System Manager System mit öffentlichem Stromnetz \Rightarrow Seite 23
- SMA Hybrid Controller als System Manager System mit öffentlichem Stromnetz und Generator ⇒ Seite 24
- SMA Hybrid Controller als System Manager System mit mehreren Generatoren \Rightarrow Seite 25

5.2 Systemübersicht

5.2.1 Sunny Island X als System Manager - System mit öffentlichem Stromnetz



Abbildung 2: Sunny Island X als System Manager in einem System mit öffentlichem Stromnetz (Beispiel)

Beim Einsatz eines Sunny Island X als System Manager können Sie bis zu 10 weitere Geräte in einer Anlage integrieren (Unterstützte Geräte: SMA EV Charger Business, PV-Wechselrichter, Sunny Tripower Storage und SMA Commercial Energy Meter).

Das System dient als Batteriespeichersystem und muss immer am öffentlichen Stromnetz betrieben werden (keine Ersatzstromfunktion).



5.2.2 SMA Data Manager M als System Manager - System mit öffentlichem Stromnetz

Abbildung 3: SMA Data Manager als System Manager in einem System mit öffentlichem Stromnetz (Beispiel)

Der Sunny Island X wird als untergeordneter Wechselrichter betrieben.

Das System dient als Batteriespeichersystem und muss immer am öffentlichen Stromnetz betrieben werden (keine Ersatzstromfunktion).



5.2.3 SMA Hybrid Controller als System Manager - System mit einem Generator

Abbildung 4: SMA Hybrid Controller als System Manager in einem System mit einem Generator (Beispiel)

Der Sunny Island X wird als untergeordneter Wechselrichter betrieben.

Das System nutzt einen Generator als externe Spannungsquelle.

5.2.4 SMA Hybrid Controller als System Manager - System mit öffentlichem Stromnetz



Abbildung 5: SMA Hybrid Controller als System Manager in einem System mit öffentlichem Stromnetz (Beispiel)

Der Sunny Island X wird als untergeordneter Wechselrichter betrieben.

Das System nutzt das öffentliche Stromquelle als externe Spannungsquelle. Bei einem Netzausfall kann der Wechselrichter ein Ersatzstromnetz bilden.

5.2.5 SMA Hybrid Controller als System Manager - System mit öffentlichem Stromnetz und Generator



Abbildung 6: SMA Hybrid Controller als System Manager in einem System mit öffentlichem Stromnetz und Generator (Beispiel)

Der Sunny Island X wird als untergeordneter Wechselrichter betrieben.

Das System nutzt einen Generator und das öffentliche Stromnetz als externe Spannungsquellen. Die automatische Umschalteinrichtung in der SI X Connection Box stellt dabei sicher, dass immer nur 1 externe Spannungsquelle aktiv ist: entweder öffentliches Stromnetz oder Generator.



5.2.6 SMA Hybrid Controller als System Manager - System mit mehreren Generatoren

Abbildung 7: SMA Hybrid Controller als System Manager in einem System mit mehreren Generatoren (Beispiel)

Der Sunny Island X wird als untergeordneter Wechselrichter betrieben.

Das System nutzt bis zu 16 Generatoren als externe Spannungsquelle. Diese Generatoren müssen über einen Genset Controller eingebunden sein, die mit dem SMA Hybrid Controller kompatibel ist (siehe Technische Information "Einsatz von Gensets in Hybridsystemen mit SMA Hybrid Controller").

5.3 Produktbeschreibung



Abbildung 8: Aufbau des Wechselrichters

Position	Bezeichnung
А	LEDs und optionales Display
	Die LEDs signalisieren den Betriebszustand.
	Das optionale Display zeigt zusätzlich aktuelle Betriebsdaten und Ereignisse oder Fehler an.
В	Abdeckkappe
С	Typenschild
	Das Typenschild identifiziert das Produkt eindeutig. Das Typenschild muss dauerhaft am Wechselrichter angebracht sein. Auf dem Typenschild finden Sie folgende Informationen:
	Gerätetyp (Model)
	 Seriennummer (Serial No. oder S/N)
	Herstellungsdatum (Date of manufacture)
	Gerätespezifische Kenndaten
D	Aufkleber mit QR-Code zum Scannen in der SMA 360° App für einfache Verbindung zur Benutzeroberfläche via WLAN

Sehen Sie dazu auch:

• LED-Signale \Rightarrow Seite 32

5.4 Symbole am Wechselrichter

Symbol	Erklärung
\wedge	Warnung vor einer Gefahrenstelle Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt zusätzlich geerdet werden muss, wenn vor Ort eine zusätzliche Erdung oder ein Potenzialausgleich gefordert ist.

Symbol	Erklärung
	Warnung vor elektrischer Spannung
<u>//</u>	Das Produkt arbeitet mit hohen Spannungen.
$\mathbf{\wedge}$	Warnung vor heißer Oberfläche
	Das Produkt kann während des Betriebs heiß werden.
5 min	Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter, Wartezeit von 5 Minuten einhal- ten
	An den spannungsführenden Bauteilen des Wechselrichters liegen hohe Spannungen an, die lebensgefährliche Stromschläge verursachen können.
	Vor allen Arbeiten am Wechselrichter den Wechselrichter immer wie in diesem Dokument be- schrieben spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
	Dokumentationen beachten
	Beachten Sie alle Dokumentationen, die mit dem Produkt geliefert werden.
	Wechselrichter
	Zusammen mit der grünen LED signalisiert das Symbol den Betriebszustand des Wechselrich- ters.
i	Dokumentationen beachten
	Zusammen mit der roten LED signalisiert das Symbol einen Fehler.
+ +	Datenübertragung
	Zusammen mit der blauen LED signalisiert das Symbol den Zustand der Netzwerkverbin- dung.
\square	Schutzleiter
	Dieses Symbol kennzeichnet den Ort für den Anschluss eines Schutzleiters.
3N ~	3-phasiger Wechselstrom mit Neutralleiter
	Gleichstrom
X	Das Produkt verfügt nicht über eine galvanische Trennung.
	WEEE-Kennzeichnung
	Entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll, sondern nach den am Installationsort gül- tigen Entsorgungsvorschriften für Elektroschrott.
\triangle	Das Produkt ist für die Montage im Außenbereich geeignet.
IP65	Schutzart IP65
	Das Produkt ist gegen Eindringen von Staub und vor Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, geschützt.

Symbol	Erklärung
CE	CE-Kennzeichnung Das Produkt entspricht den Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien.
UK CA	UKCA-Kennzeichnung Das Produkt entspricht den Verordnungen der zutreffenden Gesetze von England, Wales und Schottland.
RoHS	RoHS-Kennzeichnung Das Produkt entspricht den Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien.

5.5 Schnittstellen und Funktionen

5.5.1 Benutzeroberfläche

Das Produkt ist standardmäßig mit einem integrierten Webserver ausgestattet, der eine Benutzeroberfläche zur Konfiguration und Überwachung des Produkts zur Verfügung stellt.

Die Benutzeroberfläche des Produkts kann bei bestehender Verbindung mit einem smarten Endgerät (z. B. Smartphone, Tablet oder Laptop) über den Webbrowser aufgerufen werden.

Sehen Sie dazu auch:

- Aufbau der Benutzeroberfläche ⇒ Seite 67
- Rechte für Zugriff auf die Benutzeroberfläche \Rightarrow Seite 69

5.5.2 SMA Speedwire

Das Produkt ist standardmäßig mit SMA Speedwire ausgestattet. SMA Speedwire ist eine auf dem Ethernet-Standard basierende Kommunikationsart. SMA Speedwire ist für eine Datenübertragungsrate von 100 Mbit/s ausgelegt und ermöglicht eine optimale Kommunikation zwischen Speedwire-Geräten in Anlagen.

Das Produkt unterstützt die verschlüsselte Anlagenkommunikation mit SMA Speedwire Encrypted Communication. Um die Speedwire-Verschlüsselung in der Anlage nutzen zu können, müssen alle Speedwire-Geräte, außer dem Energiezähler (z. B. dem SMA Energy Meter), die Funktion SMA Speedwire Encrypted Communication unterstützen.

5.5.3 WLAN-Verbindung mit SMA 360° App und SMA Energy App

Auf dem Produkt befindet sich standardmäßig ein QR-Code. Durch Scannen des QR-Codes auf dem Produkt über die SMA 360° App oder die SMA Energy App, wird der Zugriff auf das Produkt via WLAN hergestellt und die Verbindung zur Benutzeroberfläche erfolgt automatisch.

Sehen Sie dazu auch:

• Direktverbindung via WLAN \Rightarrow Seite 66

5.5.4 Device Key (DEV KEY)

Mit dem Device Key können Sie das Administratorkonto zurücksetzen und ein neues Passwort vergeben, wenn Sie das Administratorpasswort für das Produkt vergessen haben. Mit dem Device Key kann die Identität des Produkts in der digitalen Kommunikation nachgewiesen werden. Der Device Key befindet sich auf der Rückseite des Schnelleinstiegs, der mit dem Produkt geliefert wird. Bewahren Sie den Device Key sicher auf für den Fall, dass Sie das Administratorpasswort vergessen.

5.5.5 Modbus

Das Produkt ist mit einer Modbus-Schnittstelle ausgestattet. Die Modbus-Schnittstelle ist standardmäßig deaktiviert und muss bei Bedarf konfiguriert werden.

Die Modbus-Schnittstelle der unterstützten SMA Produkte ist für den industriellen Gebrauch durch z. B. SCADA-Systeme konzipiert und hat folgende Aufgaben:

- Ferngesteuertes Abfragen von Messwerten
- Ferngesteuertes Einstellen von Betriebsparametern
- Vorgabe von Sollwerten zur Anlagensteuerung
- Steuerung der Batterie

5.5.6 Netzsystemdienstleistungen

Das Produkt ist mit Funktionen ausgestattet, die Netzsystemdienstleistungen ermöglichen.

Je nach Anforderung des Netzbetreibers können Sie die Funktionen (z. B. Wirkleistungsbegrenzung) über Betriebsparameter aktivieren und konfigurieren.

5.5.7 Integrated Plant Control

Der Wechselrichter kann mithilfe von Integrated Plant Control die vom Netzbetreiber vorgegebene Q(U)-Kennlinie abbilden, ohne am Netzanschlusspunkt zu messen. Betriebsmittel, die zwischen Wechselrichter und Netzanschlusspunkt angeschlossen sind, können vom Wechselrichter nach Aktivierung der Funktion automatisch kompensiert werden (Informationen zur Anlagenkonfiguration siehe Technische Information "Integrated Plant Control" unter www.SMA-Solar.com).

5.5.8 Eigenverbrauchsoptimierung

Mit Eigenverbrauchsoptimierung wird ein möglichst hoher Anteil der Leistung einer Eigenerzeugungsanlagen (z. B. einer PV-Anlage) am Ort ihrer Erzeugung verbraucht. Mit der Eigenverbrauchsoptimierung reduzieren sich Leistungsabgabe und Leistungsbezug am Netzanschlusspunkt.

Der Wechselrichter unterstützt die Eigenverbrauchsoptimierung durch Zwischenspeicherung von Energie aus Eigenerzeugungsanlagen.

Sehen Sie dazu auch:

• Vordefinierte Energiemanagementprofile ⇒ Seite 69

5.5.9 Lastspitzenkappung

Mit der Funktion Lastspitzenkappung (Peak Load Shaving) können Sie das Verhalten des Batterie-Wechselrichters auf den Leistungsaustausch am Netzanschlusspunkt optimieren. Dies ist zumeist dann sinnvoll, wenn ein höherer Leistungsund Energiebezug zu einem höheren Stromtarif führen würde. Mit Peak Load Shaving können bestimmte Netzaustauschleistungen eingestellt werden, auf die der Batterie-Wechselrichter im Rahmen seiner Leistung und der zur Verfügung stehenden Batteriekapazität regelt. Dadurch können Leistungsspitzen und zusätzliche Kosten vermieden werden.

Sie können Sollwerte für einen Leistungsbezug am Netzanschlusspunkt einstellen. Bei einem weiteren Energiebedarf der Lasten wird die Batterie entladen und damit der Maximalwert am Netzanschlusspunkt gehalten. Voraussetzung dafür ist, dass die Batterie ausreichend geladen ist.

Sehen Sie dazu auch:

• Vordefinierte Energiemanagementprofile ⇒ Seite 69

5.5.10 Multi-Use

Die Funktion Multi-Use ist Kombination aus Eigenverbrauchserhöhung und Lastspitzenkappung. Dabei wird die Gesamtspeicherkapazität der Batterie virtuell zwischen Eigenverbrauchsoptimierung und Lastspitzenkappung aufgeteilt.

Mit dieser Funktion kann der Eigenverbrauchsanteil zusätzlich erhöht und es können weitere Stromkosten eingespart werden.

Sehen Sie dazu auch:

- Eigenverbrauchsoptimierung ⇒ Seite 29
- Lastspitzenkappung ⇒ Seite 29

5.5.11 Inselnetzfunktion

Inselnetzsysteme mit Sunny Island X ermöglichen den Aufbau autarker Stromnetze. Der Sunny Island X bildet als Spannungsquelle das Inselnetz. Der Sunny Island X regelt das Gleichgewicht zwischen eingespeister Energie und verbrauchter Energie und verfügt über ein Managementsystem mit Batterie-, Generator- und Lastmanagement. AC-Quellen (z. B. PV-Wechselrichter) versorgen Verbraucher und werden vom Sunny Island X zum Nachladen der Batterie genutzt. Um die Verfügbarkeit eines Inselnetzsystems zu erhöhen und die Batteriekapazität kleiner auslegen zu können, kann der Sunny Island X eine externe Energiequelle (z.B. einen Generator) nutzen.

Sehen Sie dazu auch:

- SMA Hybrid Controller als System Manager System mit einem Generator \Rightarrow Seite 22
- SMA Hybrid Controller als System Manager System mit öffentlichem Stromnetz \Rightarrow Seite 23
- SMA Hybrid Controller als System Manager System mit öffentlichem Stromnetz und Generator \Rightarrow Seite 24
- SMA Hybrid Controller als System Manager System mit mehreren Generatoren \Rightarrow Seite 25

5.5.12 Modulsteckplatz

Der Wechselrichter ist standardmäßig mit einem Modulsteckplatz für den Einbau eines zusätzlichen Moduls ausgestattet. Ab der Firmware-Version 3.02.xx.R ist der Wechselrichter mit dem SMA I/O Module (MD.IO-41) kompatibel.

5.5.13 SMA I/O Module

Das SMA I/O Module ermöglicht dem Wechselrichter die Umsetzung der Netzsystemdienstleistungen. Ab der Firmware-Version 3.02.xx.R des Wechselrichters ist das SMA I/O Module nachrüstbar.

Informationen zum Einbau, zum Anschluss und zur Konfiguration finden Sie in der Anleitung des SMA I/O Modules. Das SMA I/O Module ist nachrüstbar.

Sehen Sie dazu auch:

- NA-Schutz gemäß VDE-AR-N 4105 ⇒ Seite 30
- Rundsteuerempfänger ⇒ Seite 31
- Verwendung des digitalen Eingangs ⇒ Seite 77

5.5.14 NA-Schutz gemäß VDE-AR-N 4105

Beim Netz- und Anlagenschutz handelt es sich nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4105 um eine "typgeprüfte Schutzeinrichtung mit Konformitätsnachweis". Diese typgeprüfte Schutzeinrichtung mit Konformitätsnachweis überwacht regelmäßig die Spannung und die Frequenz des Versorgungsnetzes auf Einhaltung der vorgegebenen Toleranzen und vermeidet zudem die Bildung von Inselnetzen.

Für Erzeugungsanlagen < 30 kW reicht in Deutschland der standardmäßig in die Wechselrichter integrierte Netz- und Anlagenschutz aus. Bei Erzeugungsanlagen > 30 kW ist allerdings ein externer Netz- und Anlagenschutz gefordert. Hierbei ist es zwingend notwendig, dass eine externe Überwachungseinheit mit einem integrierten Anlagenschutzrelais realisiert wird. Wohingegen bei Anlagen bis 135 kW der Kuppelschalter, der die PV Anlage vom öffentlichen Stromnetz trennt, nicht zwingend extern realisiert werden muss, sofern die normativen Anforderungen eingehalten werden. Somit besteht der externe Netz- und Anlagenschutz aus 2 Komponenten:

- Überwachungseinheit mit Netz- und Anlagenschutzrelais
- Kuppelschalter, der über das Anlagenschutzrelais der Überwachungseinheit geschaltet wird und die PV Anlage bei einem Netzfehler trennt.

Ab der Firmware-Version 3.02.xx.R bietet der Wechselrichter die Möglichkeit, den externen Kuppelschalter zur Netztrennung durch das optionale SMA I/O-Module zu ersetzen.

5.5.15 Rundsteuerempfänger

Ein Rundsteuerempfänger oder Fernwirkgerät zur Regelung durch den Netzbetreiber kann über das optionale SMA I/ O-Module angeschlossen werden (ab der Firmware-Version 3.02.xx.R des Wechselrichters).

5.5.16 SMA Smart Connected

SMA Smart Connected ist das kostenfreie Monitoring des Produkts über das Sunny Portal. Durch SMA Smart Connected werden Betreiber und Fachkraft automatisch und proaktiv über auftretende Ereignisse des Produkts informiert.

Die Aktivierung von SMA Smart Connected erfolgt während der Registrierung im Sunny Portal. Um SMA Smart Connected zu nutzen ist es nötig, dass das Produkt dauerhaft mit dem Sunny Portal verbunden ist und die Daten des Betreibers und der Fachkraft im Sunny Portal hinterlegt und auf dem aktuellen Stand sind.

5.6 Batterienutzung durch den Wechselrichter



Abbildung 9: Bereiche des Ladezustands der Batterie

Bereich	Parameter	Verhalten des Wechselrichters
ChaProDMMax	Obere erlaubte Batterieladegrenze	In diesem Bereich arbeitet der Wechselrichter im Schonbetrieb zum Schutz der Batterie vor Überla- dung (Ladestoppbetrieb).
DschProDMMin	Minimale Breite des Tiefentlade- schutzbereichs	In diesem Bereich arbeitet der Wechselrichter im Schonbetrieb zum Schutz der Batterie vor Tiefentla- dung (Entladestoppbetrieb).
DschProDmLim	Untere Grenze des Tiefentlade- schutzbereichs vor Abschaltung	Zum Schutz der Batterie vor Tiefentladung schaltet Wechselrichter aus (Tiefenentladeschutz).
User SOC	-	Der User SOC ist der Bereich im Ladezustand der Batterie, der über Benutzeroberfläche des Wech- selrichters angezeigt wird.
		Der Wechselrichter nutzt die Batterie in diesem Be- reich für die Eigenverbrauchsoptimierung und für die im Energiemanagementprofil einstellbaren Funk- tionen (Eigenverbrauchsbereich).
Real SOC	-	Der Real SOC ist der maximal verfügbare Bereich des Ladezustands der Batterie.

5.7 LED-Signale

Die LEDs signalisieren den Betriebszustand des Wechselrichters.

LED-Signal	Erklärung
Grüne LED und rote LED blinken	Kein Länderdatensatz eingestellt
langsam (2 s an und 2 s aus)	Der Betrieb des Wechselrichters ist gestoppt, weil kein Länderdatensatz einge- stellt ist. Sobald die Konfiguration (z. B. mithilfe des Installationsassistenten oder über ein Kommunikationsprodukt) durchgeführt wurde, startet der Wechselrichter automatisch den Betrieb.
Grüne LED blinkt langsam (2 s an	Warten auf gültige Betriebsbedingungen
und 2 s aus)	Die Bedingungen für den Lade- und Entladebetrieb sind noch nicht erfüllt. Sobald die Bedingungen erfüllt sind, beginnt der Wechselrichter mit dem Laden und Ent- laden.
Grüne LED leuchtet	Lade- und Entladebetrieb
	Der Wechselrichter lädt oder entlädt die Batterie im stromgeregelten Betrieb (z. B. am öffentlichen Stromnetz).
Grüne LED blinkt asymmetrisch	Inselnetz- oder Ersatzstrombetrieb
(1,5 s an und 0,5 s aus)	Der Wechselrichter lädt oder entlädt die Batterie im spannungsstellenden Betrieb.
Grüne LED ist aus	Es liegt keine Batteriespannung an.
Rote LED leuchtet	Fehler
	Der Betrieb des Wechselrichters wurde gestoppt.
	Zusätzlich wird auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters oder des System Managers (z. B. SMA Data Manager M) eine konkrete Ereignismeldung und die zugehörige Ereignisnummer angezeigt.
	Nur bei Einsatz als System Manager: Ein Fehler im untergeordneten PV- Wechselrichter (z. B. Sunny Tripower X) kann auch durch das Leuchten der roten LED angezeigt werden. In diesem Fall wird auf der Benutzeroberfläche des unter- geordneten PV-Wechselrichters oder des System Managers eine konkrete Ereig- nismeldung und die zugehörige Ereignisnummer angezeigt.
Rote LED blinkt mit doppeltem	Warnung
Blinkcode (0,25 s an, 0,25 s aus und 0,25 s an) und Pause (1,25 s aus)	Die Kommunikation mit dem System Manager ist fehlgeschlagen. Der Wechsel- richter arbeitet mit eingeschränkter Funktion weiter (z. B. mit eingestellter Rückfal- lebene).
	Zusätzlich wird auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters oder des System Managers (z. B. SMA Data Manager M) eine konkrete Ereignismeldung und die zugehörige Ereignisnummer angezeigt.
Blaue LED blinkt langsam (2 s an	Kommunikationsverbindung wird aufgebaut.
und 2 s aus)	Der Wechselrichter baut eine Verbindung mit einem lokalen Netzwerk (Ethernet/ WLAN) auf oder stellt eine Direktverbindung (Ethernet/WLAN) zu einem Endge- rät her (z. B. Computer, Tablet-PC oder Smartphone).
Blaue LED blinkt schnell (0,25 s an und 0,25 s aus)	Ein Kommunikationsprodukt fordert die Identifizierung des Wechselrichters an.

LED-Signal	Erklärung
Blaue LED leuchtet	Es besteht eine aktive Verbindung mit einem lokalen Netzwerk (Ethernet/WLAN) oder es besteht eine Direktverbindung (Ethernet/WLAN) mit einem Endgerät (z. B. Computer, Tablet-PC oder Smartphone).
Blaue LED ist aus	Es besteht keine aktive Verbindung.
Alle 3 LEDs leuchten	Update des Wechselrichters oder Bootvorgang

6 Montage und Anschlussvorbereitung

6.1 Voraussetzungen für die Montage

6.1.1 Anforderungen an den Montageort des Wechselrichters

WARNUNG

Lebensgefahr durch Feuer oder Explosion

Trotz sorgfältiger Konstruktion kann bei elektrischen Geräten ein Brand entstehen. Tod oder schwere Verletzungen können die Folge sein.

- Das Produkt nicht in Bereichen montieren, in denen sich leicht entflammbare Stoffe oder brennbare Gase befinden.
- Das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen montieren.
- □ Montage im Wohnbereich ist nicht zulässig
- D Montageort muss sich für Gewicht und Abmessungen des Produkts eignen.
- □ Montageort muss für Kinder unzugänglich sein.
- Montageort kann direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass das Produkt seine Leistung aufgrund zu hoher Temperaturen reduziert, um einer Überhitzung vorzubeugen.
- □ Montageort sollte jederzeit frei und sicher zugänglich sein, ohne dass zusätzliche Hilfsmittel (z. B. Gerüste oder Hebebühnen) notwendig sind. Andernfalls sind eventuelle Service-Einsätze nur eingeschränkt möglich.
- 🗆 Die klimatischen Bedingungen müssen eingehalten sein.

6.1.2 Zulässige und unzulässige Montagepositionen

- Das Produkt darf nur in einer zulässigen Position montiert werden. Dadurch ist sichergestellt, dass keine Feuchtigkeit in das Produkt eindringen kann.
- Das Produkt sollte so montiert werden, dass Sie die LED-Signale problemlos ablesen können.



Abbildung 10: Zulässige und unzulässige Montagepositionen

6.1.3 Maße für Montage



Abbildung 11: Position der Befestigungspunkte (Maßangaben in mm (in))

6.1.4 Empfohlene Abstände für die Montage

Wenn Sie die empfohlenen Abstände einhalten, ist eine ausreichende Wärmeabfuhr gewährleistet. Dadurch verhindern Sie eine Leistungsreduzierung aufgrund zu hoher Temperatur.

Empfohlene Abstände zu Wänden, anderen Geräten oder Gegenständen sollten eingehalten werden.



Abbildung 12: Empfohlene Abstände (Maßangaben in mm (in))

6.2 Übersicht der Anschlussplatte



Abbildung 13: Position der Kabeldurchführungen

Position	Bezeichnung
А	Durchführung für Netzwerkkabel und Batteriekommunikationskabel (M32)
В	Durchführung für DC-Kabel (M32)
С	Durchführung für AC-Kabel (M63)

6.3 Schwerpunkt



Abbildung 14: Bemaßung des Schwerpunkts des Produkts (Maßangaben in mm)
6.4 Montage und Anschluss vorbereiten

FACHKRAFT

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender Kabel

An den AC- und DC-Kabeln liegen hohe Spannungen an. Das Berühren spannungsführender Kabel führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

- Keine freiliegenden spannungsführenden Teile oder Kabel berühren.
- Den AC-Leitungsschutzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Die Batterie über den Lasttrennschalter der Batteriesicherung vom Wechselrichter trennen. Dazu den Lasttrennschalter der Batteriesicherung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Bei allen Arbeiten am Produkt geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Zusätzlich benötigtes Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten):

- D Mindestens 4 Schrauben, die sich für den Untergrund eignen.
- D Mindestens 4 Unterlegscheiben, die sich für die Schrauben eignen.
- □ Mindestens 4 Dübel, die sich für den Untergrund und die Schrauben eignen.

Vorgehen:

- 1. Position der Bohrlöcher mit Hilfe der Wandhalterung markieren.
- 2. Löcher bohren und die Dübel hineinstecken.
- 3. Wandhalterung waagerecht ausrichten und mit Schrauben und Unterlegscheiben festschrauben.
- 4. Die Montageschablone in die Wandhalterung einhängen.
- 5. Die Kabel anhand der Montageschablone ausrichten und gegebenenfalls kürzen. Dabei die Tiefe des Produkts von 400 mm beachten.
- 6. An der Anschlussplatte sicherstellen, dass die Dichtung vorhanden und unbeschädigt ist.



7. Die Überwurfmuttern der Kabelverschraubungen über die Kabel führen.



8. Die Kabelverschraubungen an der Anschlussplatte befestigen.



- 9. Die Kabel durch die Kabelverschraubungen in der Anschlussplatte führen und die Anschlussplatte anhand der Montageschablone ausrichten.
- 10. Die Montageschablone entfernen.
- 11. Produkt montieren (siehe Kapitel 6.5, Seite 38).

Sehen Sie dazu auch:

- Übersicht der Anschlussplatte \Rightarrow Seite 36
- Zulässige und unzulässige Montagepositionen ⇒ Seite 34
- Maße für Montage \Rightarrow Seite 35
- Empfohlene Abstände für die Montage ⇒ Seite 35
- Schwerpunkt ⇒ Seite 36
- Anforderungen an den Montageort des Wechselrichters ⇒ Seite 34

6.5 Wechselrichter montieren

FACHKRAFT

\Lambda GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Berühren spannungsführender Kabel

An den AC- und DC-Kabeln liegen hohe Spannungen an. Das Berühren spannungsführender Kabel führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

- Keine freiliegenden spannungsführenden Teile oder Kabel berühren.
- Den AC-Leitungsschutzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Die Batterie über den Lasttrennschalter der Batteriesicherung vom Wechselrichter trennen. Dazu den Lasttrennschalter der Batteriesicherung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Bei allen Arbeiten am Produkt geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

A VORSICHT

Verletzungsgefahr durch das Gewicht des Produkts

Durch falsches Heben und durch Herunterfallen des Produkts beim Transport oder der Montage können Verletzungen entstehen.

- Das Produkt vorsichtig transportieren und heben. Dabei das Gewicht des Produkts beachten.
- Bei allen Arbeiten am Produkt geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Das Produkt mithilfe der Tragegriffe oder Hebezeug transportieren. Dabei das Gewicht des Produkts beachten.
- Beim Transport mit Tragegriffen immer alle mitgelieferten Tragegriffe verwenden.
- Die Tragegriffe nicht zur Befestigung von Hebezeug (z. B. Gurte, Seile, Ketten) verwenden. Für das Befestigen von Hebezeug müssen Ringschrauben in die dafür vorgesehenen Gewinde an der Oberseite des Produkts gedreht werden.

Voraussetzungen:

• Montage und Anschluss sind vorbereitet.

Vorgehen:

- Die Transportgriffe bis zum Anschlag in die Gewindebohrungen auf der rechten und linken Seite eindrehen, bis sie bündig mit dem Gehäuse abschließen. Dabei sicherstellen, dass die Transportgriffe nicht verkantet in die Gewindebohrungen eingedreht werden. Durch das verkantete Anziehen der Transportgriffe kann später das Herausdrehen der Transportgriffe erschwert oder sogar verhindert werden und die Gewindebohrungen können für eine erneute Montage der Transportgriffe beschädigt werden.
- Einen Schraubendreher in die Löcher im Transportgriff stecken und den Schraubendreher 90° drehen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Transportgriffe fest angezogen sind.
- 3. Wenn der Wechselrichter mithilfe von Hebezeug in die Wandhalterung eingehängt werden soll: Die Ringschrauben in die Gewinde auf der Oberseite des Wechselrichters eindrehen und Hebezeug daran befestigen. Dabei muss sich das Hebezeug für das Gewicht des Wechselrichters eignen.
- 4. Die Abdeckkappe vom Gehäusedeckel abnehmen.







6 Montage und Anschlussvorbereitung

5. Die Schraube am Gehäusedeckel herausdrehen (Innensechskant, SW8) und den Gehäusedeckel abnehmen.



- 6. Abdeckkappe, Schraube mit Dichtung, Scheibe mit Dichtung und den Gehäusedeckel zur Seite legen und sicher aufbewahren.
- 7. Das Produkt in die Wandhalterung einhängen. Dazu das Produkt über die Kabel und die Anschlussplatte führen, so dass die Kabel durch die Öffnung in das Produkt ragen und die Anschlussplatte unter der Öffnung sitzt. Dabei muss die Halterung durch die obere Aussparung ragen.



- 8. Die Kabel anhand der Montageschablone ausrichten und gegebenenfalls kürzen. Dabei die Tiefe des Produkts von 400 mm beachten.
- Das Produkt rechts und links mit jeweils 2 Schrauben an der Wandhalterung sichern (M8x25, TX40, 12 Nm ± 2 Nm).



SMA Solar Technology AG

 Alle 4 Transportgriffe aus den Gewindebohrungen herausdrehen. Dazu wenn nötig einen Schraubendreher in die Löcher des Transportgriffes stecken und Transportgriff mithilfe des Schraubendrehers herausdrehen.

 Anschlussplatte mit 3 Schrauben am Gehäuse befestigen (M8x70, TX40, Drehmoment: 8 Nm ± 0,5 Nm).



- Montage und Anschluss vorbereiten ⇒ Seite 37
- Schwerpunkt ⇒ Seite 36

7 Elektrischer Anschluss

7.1 Voraussetzungen für den elektrischen Anschluss

7.1.1 Fehlerstrom-Überwachungseinheit (RCMU)

Das Produkt ist mit einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Überwachungseinheit nach IEC/EN 62109-2 und VDE 0126-1-1 ausgestattet. Die allstromsensitive Fehlerstrom-Überwachungseinheit überwacht AC- und DC-Fehlerströme und trennt das Produkt bei Fehlerstromsprüngen von > 30 mA redundant vom öffentlichen Stromnetz. Bei fehlerhafter Funktion der Fehlerstrom-Überwachungseinheit wird das Produkt sofort allpolig vom öffentlichen Stromnetz getrennt. Wenn der Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung nach DIN VDE 0100-410 durch eine entsprechende Überstrom-Schutzeinrichtung erfüllt wird, benötigt das Produkt für den sicheren Betrieb keinen externen Fehlerstrom-Schutzschalter. Wenn die örtlichen Vorschriften einen Fehlerstrom-Schutzschalter fordern, muss Folgendes beachtet werden:

- Das Produkt ist kompatibel mit Fehlerstrom-Schutzschaltern vom Typ B. Der Bemessungsfehlerstrom des Fehlerstrom-Schutzschalters muss 500 mA oder höher aufweisen (Informationen zur Auswahl eines Fehlerstrom-Schutzschalters siehe Technische Information "Kriterien für die Auswahl einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung" unter www.SMA-Solar.com). Jeder Wechselrichter in der Anlage muss über einen eigenen Fehlerstrom-Schutzschalter an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden.
- Beim Einsatz von Fehlerstrom-Schutzschaltern mit einem geringeren Bemessungsfehlerstrom besteht je nach Anlagenauslegung die Gefahr einer Fehlauslösung des Fehlerstrom-Schutzschalters.

7.1.2 Überspannungskategorie

Das Produkt kann an Netzen der Überspannungskategorie III oder niedriger nach IEC 60664-1 eingesetzt werden. Das heißt, das Produkt kann am Netzanschlusspunkt in einem Gebäude permanent angeschlossen werden. Bei Installationen mit langen Verkabelungswegen im Freien sind zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung der Überspannungskategorie IV auf Überspannungskategorie III erforderlich (siehe Technische Information "Überspannungsschutz" unter www.SMA-Solar.com).

7.1.3 Lasttrennschalter und Leitungsschutz

ACHTUNG

Beschädigung des Wechselrichters durch den Einsatz von Schraubsicherungen als Lasttrenneinrichtung

Schraubsicherungen (z. B. DIAZED-Sicherung oder NEOZED-Sicherung) sind keine Lasttrennschalter.

- Keine Schraubsicherungen als Lasttrenneinrichtung verwenden.
- Einen Lasttrennschalter oder Leitungsschutzschalter als Lasttrenneinrichtung verwenden (Informationen und Beispiele zur Auslegung siehe Technische Information "Leitungsschutzschalter" unter www.SMA-Solar.com).
- Bei Anlagen mit mehreren Wechselrichtern muss jeder Wechselrichter mit einem eigenen, allpoligen Leitungsschutzschalter abgesichert werden. Dabei muss die maximal zulässige Absicherung eingehalten werden (siehe Kapitel 16, Seite 114). Dadurch vermeiden Sie, dass an dem betreffenden Kabel nach einer Trennung Restspannung anliegt.
- □ Verbraucher, die zwischen Wechselrichter und Leitungsschutzschalter installiert werden, müssen separat abgesichert werden.

7.1.4 Potenzialausgleich

Werden in einem System Komponenten eingesetzt, die einen Potenzialausgleich erfordern (z. B. Batterieschränke), müssen diese mit einer dafür vorgesehenen zentralen Potenzialausgleichsschiene verbunden werden. Beachten Sie die hierfür in Ihrem Land gültigen Installationsrichtlinien und Vorschriften. Das Gehäuse des Wechselrichters ist nicht als Potenzialausgleich geeignet. Eine nicht ordnungsgemäße Realisierung des Potenzialausgleichs kann zu einem Defekt des Wechselrichters führen, der nicht durch die Garantieleistungen abgedeckt ist.

7.1.5 Anforderungen an das AC-Kabel

- 🗆 Leitertyp: Aluminium- oder Kupferdraht
- Die Leiter müssen eindrähtig, mehrdrähtig oder feindrähtig sein. Beim Einsatz von feindrähtigen Leitern (Feinlitze) müssen Aderendhülsen verwendet werden.
- □ Leiterquerschnitt: 16 mm² bis 95 mm²
- □ Außendurchmesser: 35 mm bis 48 mm
- □ Abisolierlänge: 30 mm
- □ Abmantellänge: ≤ 375 mm
- Das Kabel und die Leiterquerschnitte müssen immer innerhalb der lokalen, nationalen Richtlinien und dem vom Hersteller (SMA Solar Technology AG) angegebenen Bereich liegen. Wenn die Forderung des Leiterquerschnitts durch den Hersteller (SMA Solar Technology AG) höher als die Norm ist, muss der Bereich des Herstellers eingehalten werden. Einflussgrößen zur Kabeldimensionierung sind z. B. der AC-Nennstrom, die Art des Kabels, die Verlegeart, die Häufung, die Umgebungstemperatur und die maximal gewünschten Leitungsverluste (Berechnung der Leitungsverluste siehe Auslegungssoftware "Sunny Design" ab Software-Version 2.0 unter www.SMA-Solar.com).

Sehen Sie dazu auch:

• AC-Kabel anschließen \Rightarrow Seite 48

7.1.6 Anforderungen an Netzwerkkabel

Die Kabellänge und Kabelqualität haben Auswirkungen auf die Signalqualität. Beachten Sie die folgenden Kabelanforderungen:

- □ Kabeltyp: 100BaseTx
- □ Kabelkategorie: Mindestens Cat5e
- □ Steckertyp: RJ45 der Cat5, Cat5e oder höher
- □ Schirmung: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP oder S/FTP
- □ Anzahl Aderpaare und Aderquerschnitt: mindestens 2 x 2 x 0,22 mm²
- 🗆 Maximale Kabellänge zwischen 2 Netzwerkteilnehmern bei Patch-Kabel: 50 m
- 🗆 Maximale Kabellänge zwischen 2 Netzwerkteilnehmern bei Verlegekabel: 100 m
- UV-beständig bei Verlegung im Außenbereich.

7.1.7 Anforderungen an das Batteriekommunikationskabel

Die Kabellänge und Kabelqualität haben Auswirkungen auf die Signalqualität. Beachten Sie die folgenden Kabelanforderungen:

- □ Kabeltyp: 100BaseTx
- □ Kabelkategorie: Mindestens Cat5e
- □ Steckertyp: RJ45 der Cat5, Cat5e oder höher
- □ Schirmung: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP oder S/FTP
- 🗆 Maximale Kabellänge zwischen 2 Netzwerkteilnehmern bei Patch-Kabel: 50 m
- UV-beständig bei Verlegung im Außenbereich

- Batteriekommunikationskabel für CAN anschließen \Rightarrow Seite 55
- Batteriekommunikationskabel für Modbus anschließen \Rightarrow Seite 52

7.1.8 Belegung der RJ45-Steckverbinder für Batteriekommunikation über CAN-Bus

RJ45-Stecker	Pin	Signal
	1	-
	2	en_gnd
	3	-
87654321	4	CAN_H
	5	CAN_L
	6	-
	7	Reserved
	8	-

Sehen Sie dazu auch:

- Anforderungen an das Batteriekommunikationskabel \Rightarrow Seite 43
- Batteriekommunikationskabel für CAN anschließen \Rightarrow Seite 55

7.1.9 Verlegeplan für Netzwerk- und Batteriekommunikationskabel



Abbildung 15: Innenansicht des Wechselrichters mit Verlegeplan für Netzwerkkabel / Batteriekommunikationskabel

Sehen Sie dazu auch:

• Übersicht des Anschlussbereichs \Rightarrow Seite 46

7.1.10 Rundsteuerempfänger und externes I/O-System

Diese externen I/O-Systeme unterstützen die Verbindung eines Rundsteuerempfängers mit dem Wechselrichter über das lokale Netzwerk:

- ioLogik E1214
- ioLogik E1242
- WAGO-I/O-SYSTEM 750

Sehen Sie dazu auch:

- Zubehör ⇒ Seite 118
- Netzwerkkabel anschließen \Rightarrow Seite 49
- Anforderungen an Netzwerkkabel \Rightarrow Seite 43

7.1.11 Anforderungen an die DC-Kabel

- Es müssen Aluminium- oder Kupferkabel verwendet werden.
- Anschließbarer Leiterquerschnitt: 50 mm² bis 95 mm²
- Außendurchmesser des Batterieleistungskabels: 12 mm bis 20 mm
- Die DC-Kabel müssen für die maximale Batteriespannung und den maximalen Batteriestrom ausgelegt sein (siehe Dokumentation des Batterieherstellers).
- Die DC-Kabel müssen für den DC-Anschluss im Wechselrichter mit geeigneten Kabelschuhen aus verzinntem Kupfer ausgestattet sein.

- Übersicht DC-Anschluss ⇒ Seite 47
- DC-Kabel anschließen \Rightarrow Seite 57

7.2 Übersicht des Anschlussbereichs



Abbildung 16: Anschlussbereiche im Inneren des Produkts

Position	Bezeichnung
А	Optionaler Anschluss für zusätzliche Erdung oder Potenzialausgleich
	Die 2 mitgelieferten Kombischrauben M6x16 sind für diesen Anschluss vorgesehen.
В	Kabel für DC-Anschluss mit verzinnten Kabelschuhen aus Kupfer
С	AC-Überspannungsschutzelemente
D	Klemmleisten für den AC-Anschluss
E	Buchsen für Batteriekommunikationsanschluss
F	Buchsen für Netzwerkanschluss
G	Modulsteckplatz

7.3 Übersicht DC-Anschluss

1 DC-Kabel





Abbildung 17: Übersicht DC-Anschluss

Position	Bezeichnung
А	DC-Kabel mit verzinnten Kabelschuhen aus Kupfer (im Produkt verbaut)
В	Kombi-Sechskantschraube M10x40 (SW16)
С	Unterlegscheibe M10
D	Sechskantmutter M10
E	DC-Kabel mit Kabelschuh (nicht im Lieferumfang enthalten)

7.4 Vorgehensweise für den elektrischen Anschluss

A FACHKRAFT

Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise für den elektrischen Anschluss des Produkts. Sie erhalten einen Überblick über die Schritte, die Sie in der vorgegebenen Reihenfolge durchführen müssen.

Vorgehenswe	ise	Siehe
1.	Sicherstellen, dass die Voraussetzungen für den elektri- schen Anschluss erfüllt sind.	Kapitel 7.1, Seite 42
2.	Optional: SMA I/O Module montieren und anschließen	siehe Anleitung des SMA I/O Module
3.	AC-Kabel anschließen.	Kapitel 7.5, Seite 48
4.	Netzwerkkabel anschließen.	Kapitel 7.6, Seite 49
5.	Batteriekommunikationskabel anschließen.	Kapitel 7.7, Seite 52
б.	DC-Kabel anschließen.	Kapitel 7.9, Seite 57

7.5 AC-Kabel anschließen

A FACHKRAFT

Voraussetzungen:

Der eingesetzte Mittelspannungstransformator muss für das Produkt geeignet sein.

Zusätzlich benötigtes Material (nicht im Lieferumfang enthalten):

□ Schutzfett (nur bei Leitern aus Aluminium)

Vorgehen:

- 1. Sicherstellen, dass der AC-Leitungsschutzschalter ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.
- 2. Falls nötig, das Kabel kürzen.
- 3. Das Kabel abmanteln.
- 4. Die Adern jeweils 30 mm abisolieren.
- 5. Vorhandene Kabelreste aus dem Produkt entfernen.
- 6. Bei Leitern aus Aluminium: Gegebenenfalls vorhandene Oxidschicht entfernen und Schutzfett auf die Leiter auftragen.
- PE, N, L1, L2 und L3 entsprechend der Beschriftung an die Anschlussklemmen anschließen. Dazu jeden Leiter bis zum Anschlag in die dazugehörige Anschlussklemme führen und die Schraube der Anschlussklemme anziehen (Innensechskant SW5, Drehmoment bei Leiterquerschnitt 16 mm² bis 95 mm²: 20 Nm).





- 8. Sicherstellen, dass die Anschlussklemmen mit den richtigen Leitern belegt sind.
- 9. Sicherstellen, dass alle Leiter fest sitzen.
- 10. Die Überwurfmutter der Kabelverschraubung fest anziehen.

- Fehlerstrom-Überwachungseinheit (RCMU) ⇒ Seite 42
- Lasttrennschalter und Leitungsschutz \Rightarrow Seite 42
- Überspannungskategorie ⇒ Seite 42

7.6 Netzwerkkabel anschließen

FACHKRAFT

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Überspannungen und fehlendem Überspannungsschutz

Überspannungen (z. B. im Falle eines Blitzschlags) können durch fehlenden Überspannungsschutz über die Netzwerkkabel oder andere Datenkabel ins Gebäude und an andere angeschlossene Geräte im selben Netzwerk weitergeleitet werden. Das Berühren spannungsführender Teile oder Kabel führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

- Sicherstellen, dass alle Geräte im selben Netzwerk sowie die Batterie in den bestehenden Überspannungsschutz integriert sind.
- Bei Verlegung von Netzwerkkabeln oder anderen Datenkabeln im Außenbereich sicherstellen, dass beim Übergang der Kabel vom Produkt oder der Batterie aus dem Außenbereich in ein Gebäude ein geeigneter Überspannungsschutz vorhanden ist.

Zusätzlich benötigtes Material (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Netzwerkkabel
- D Bei Bedarf: Feldkonfektionierbare RJ45-Steckverbinder mit Metallgehäuse

Vorgehen:

- 1. Das Produkt spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 10, Seite 80).
- 2. Die Überwurfmutter von der Kabelverschraubung lösen.

3. Die Überwurfmutter über jedes Netzwerkkabel führen.

4. Die Zweiloch-Kabeltülle aus der Kabelverschraubung herausnehmen.



- 5. Für jedes Netzwerkkabel einen Stopfen aus einer Kabeldurchführung herausnehmen und für jedes Netzwerkkabel eine Kabeldurchführung mit dem Cuttermesser einschneiden.
- 6. Jedes Netzwerkkabel in eine Zweiloch-Kabeltülle stecken.
- Die Zweiloch-Kabeltülle in die Kabelverschraubung drücken und jedes Netzwerkkabel zur Netzwerkbuchse führen. Dabei jedes nach Verlegeplan verlegen und an den Halterungen befestigen.

- 8. Bei Verwendung selbstkonfektionierbarer Kabel: Die RJ45-Steckverbinder konfektionieren und am Kabel anschließen (siehe Dokumentation der Steckverbinder).
- 9. Den RJ45-Stecker des Netzwerkkabels in die Buchse **SPWA** oder **SPWB** der Kommunikationsbaugruppe stecken.







SMA Solar Technology AG

10. An jedem Netzwerkkabel 1 mitgelieferten Ferrit anbringen.



- 11. Die Überwurfmutter jeder Kabelverschraubung fest anziehen.
- 12. Durch leichtes Ziehen am Kabel sicherstellen, dass jedes Netzwerkkabel fest sitzt.
- 13. Die Überwurfmutter der Kabelverschraubung handfest festdrehen. Dadurch werden die Netzwerkkabel fixiert.



- 14. Wenn das Produkt im Außenbereich montiert ist, Überspannungsschutz für alle Komponenten im Netzwerk installieren.
- 15. Das andere Ende des Netzwerkkabels entweder direkt an das lokale Netzwerk anschließen (z. B. über einen Router) oder alle vorhandenen Stromrichter in der Anlage in Linientopologie miteinander verbinden und den ersten oder letzten Stromrichter in der Linie an das lokale Netzwerk anschließen.

- Verlegeplan für Netzwerk- und Batteriekommunikationskabel ⇒ Seite 44
- Anforderungen an Netzwerkkabel \Rightarrow Seite 43

7.7 Batteriekommunikationskabel für Modbus anschließen

A FACHKRAFT

Wenn für die Batteriekommunikation die Modbus-Schnittstelle des Wechselrichters genutzt werden soll, zum Anschluss der Batteriekommunikationskabel die Buchse **BAT ETH** verwenden.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Überspannungen und fehlendem Überspannungsschutz

Überspannungen (z. B. im Falle eines Blitzschlags) können durch fehlenden Überspannungsschutz über die Netzwerkkabel oder andere Datenkabel ins Gebäude und an andere angeschlossene Geräte im selben Netzwerk weitergeleitet werden. Das Berühren spannungsführender Teile oder Kabel führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

- Sicherstellen, dass alle Geräte im selben Netzwerk sowie die Batterie in den bestehenden Überspannungsschutz integriert sind.
- Bei Verlegung von Netzwerkkabeln oder anderen Datenkabeln im Außenbereich sicherstellen, dass beim Übergang der Kabel vom Produkt oder der Batterie aus dem Außenbereich in ein Gebäude ein geeigneter Überspannungsschutz vorhanden ist.

Zusätzlich benötigtes Material (nicht im Lieferumfang enthalten):

- □ Batteriekommunikationskabel
- D Bei Bedarf: Feldkonfektionierbare RJ45-Steckverbinder mit Metallgehäuse

Vorgehen:

- 1. Das Produkt spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 10, Seite 80).
- Wenn der Gehäusedeckel geschlossen ist: Die Schraube am Gehäusedeckel herausdrehen (Innensechskant, SW10) und den Gehäusedeckel abnehmen.
- 3. Die Überwurfmutter von der Kabelverschraubung lösen.





SMA Solar Technology AG

7 Elektrischer Anschluss

4. Die Überwurfmutter über das Batteriekommunikationskabel führen.

5. Die Zweiloch-Kabeltülle aus der Kabelverschraubung herausnehmen.

- 6. Für das Batteriekommunikationskabel einen Stopfen aus einer Kabeldurchführung herausnehmen und für das Batteriekommunikationskabel eine Kabeldurchführung mit dem Cuttermesser einschneiden.
- 7. Das Batteriekommunikationskabel in eine Kabeldurchführung stecken.
- Die Zweiloch-Kabeltülle in die Kabelverschraubung drücken und das Batteriekommunikationskabel zur Buchse BAT ETH führen. Dabei das Batteriekommunikationskabel nach Verlegeplan verlegen und an den Halterungen befestigen.

9. Bei Verwendung selbstkonfektionierbarer Kabel: Die RJ45-Steckverbinder konfektionieren und am Kabel anschließen.









 Den RJ45-Stecker des Batteriekommunikationskabels in die Buchse BAT ETH der Kommunikationsbaugruppe stecken.

7 Elektrischer Anschluss



- 11. Die Überwurfmutter der Kabelverschraubung fest anziehen.
- 12. Durch leichtes Ziehen am Kabel sicherstellen, dass das Batteriekommunikationskabel fest sitzt.
- 13. An jedem Batteriekommunikationskabel 1 mitgelieferten Ferrit anbringen.





- 15. Wenn das Produkt im Außenbereich montiert ist, Überspannungsschutz für alle Komponenten im Netzwerk installieren.
- 16. Das andere Ende des Batteriekommunikationskabels an der Batterie anschließen.

- Anforderungen an das Batteriekommunikationskabel \Rightarrow Seite 43
- Verlegeplan für Netzwerk- und Batteriekommunikationskabel \Rightarrow Seite 44

7.8 Batteriekommunikationskabel für CAN anschließen

\Lambda GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Überspannungen und fehlendem Überspannungsschutz

Überspannungen (z. B. im Falle eines Blitzschlags) können durch fehlenden Überspannungsschutz über die Netzwerkkabel oder andere Datenkabel ins Gebäude und an andere angeschlossene Geräte im selben Netzwerk weitergeleitet werden. Das Berühren spannungsführender Teile oder Kabel führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

- Sicherstellen, dass alle Geräte im selben Netzwerk sowie die Batterie in den bestehenden Überspannungsschutz integriert sind.
- Bei Verlegung von Netzwerkkabeln oder anderen Datenkabeln im Außenbereich sicherstellen, dass beim Übergang der Kabel vom Produkt oder der Batterie aus dem Außenbereich in ein Gebäude ein geeigneter Überspannungsschutz vorhanden ist.

Zusätzlich benötigtes Material (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Batteriekommunikationskabel
- D Bei Bedarf: Feldkonfektionierbare RJ45-Steckverbinder mit Metallgehäuse

Vorgehen:

- 1. Das Produkt spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 10, Seite 80).
- 2. Wenn der Gehäusedeckel geschlossen ist: Die Schraube am Gehäusedeckel herausdrehen (Innensechskant, SW10) und den Gehäusedeckel abnehmen.
- 3. Die Überwurfmutter von der Kabelverschraubung lösen.

4. Die Überwurfmutter über das Batteriekommunikationskabel führen.





7 Elektrischer Anschluss

5. Die Zweiloch-Kabeltülle aus der Kabelverschraubung herausnehmen.

- Für das Batteriekommunikationskabel einen Stopfen aus einer Kabeldurchführung herausnehmen und für das Batteriekommunikationskabel eine Kabeldurchführung mit dem Cuttermesser einschneiden.
- 7. Das Batteriekommunikationskabel in eine Kabeldurchführung stecken.
- Die Zweiloch-Kabeltülle in die Kabelverschraubung drücken und das Batteriekommunikationskabel zur Buchse BAT CAN führen. Dabei das Batteriekommunikationskabel nach Verlegeplan verlegen und an den Halterungen befestigen.

- 9. Bei Verwendung selbstkonfektionierbarer Kabel: Die RJ45-Steckverbinder entsprechend der vorgegebenen Pin-Belegung konfektionieren und am Kabel anschließen.
- Den RJ45-Stecker des Batteriekommunikationskabels in die Buchse BAT CAN der Kommunikationsbaugruppe stecken.

- 11. Die Überwurfmutter der Kabelverschraubung fest anziehen.
- 12. Durch leichtes Ziehen am Kabel sicherstellen, dass das Batteriekommunikationskabel fest sitzt.





1

SMA Solar Technology AG

13. An jedem Batteriekommunikationskabel 1 mitgelieferten Ferrit anbringen.



14. Die Überwurfmutter der Kabelverschraubung handfest festdrehen. Dadurch werden die Batteriekommunikationskabel fixiert.

- 15. Wenn das Produkt im Außenbereich montiert ist, Überspannungsschutz für alle Komponenten im Netzwerk installieren.
- 16. Das andere Ende des Batteriekommunikationskabels an der Batterie anschließen.

Sehen Sie dazu auch:

- Belegung der RJ45-Steckverbinder für Batteriekommunikation über CAN-Bus ⇒ Seite 44
- Verlegeplan für Netzwerk- und Batteriekommunikationskabel ⇒ Seite 44
- Anforderungen an das Batteriekommunikationskabel ⇒ Seite 43

7.9 DC-Kabel anschließen

FACHKRAFT

ACHTUNG

Beschädigung des Produkts durch DC-seitigen Erdschluss während des Betriebs

Aufgrund der transformatorlosen Topologie des Produkts kann das Auftreten DC-seitiger Erdschlüsse während des Betriebs zu irreparablen Schäden führen. Schäden am Produkt durch eine fehlerhafte oder beschädigte DC-Installation sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Das Produkt ist mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet, die ausschließlich während des Startvorgangs prüft, ob ein Erdschluss vorliegt. Während des Betriebs ist das Produkt nicht geschützt.

• Sicherstellen, dass die DC-Installation korrekt durchgeführt ist und kein Erdschluss während des Betriebs auftritt.

Voraussetzungen:

- □ Eine externe DC-Lasttrenneinrichtung muss installiert sein (z. B. Batteriesicherung mit Lasttrennschalter).
- Die Batterien müssen allpolig abgesichert sein. Dabei die Vorgaben des Batterieherstellers einhalten.
- Die DC-Kabel müssen in das Produkt eingeführt sein.

Zusätzlich benötigtes Material (nicht im Lieferumfang enthalten):

- □ 2 Kabelschuhe (Flanschloch: M10 oder M12, Querschnitt: Passend zu den DC-Kabeln)
- □ Sauberes Tuch
- □ Ethanolreiniger
- □ Presswerkzeug

Vorgehen:

- 1. Sicherstellen, dass an den DC-Kabeln keine Spannung anliegt.
- 2. Die DC-Kabel abmanteln.
- 3. Die DC-Leiter mit Kabelschuhen versehen.



- 4. Vorhandene Kabelreste aus dem Produkt entfernen.
- 5. Die Fixierung der vorkonfektionierten DC-Kabel im Produkt entfernen.
- 6. Kontaktflächen aller Kabelschuhe mit einem sauberen Tuch und Ethanolreiniger säubern und nach dem Reinigen nicht mehr berühren.
- Die DC-Kabel miteinander verbinden. Dazu die Kombischraube (M10x40) von hinten durch die Rundlöcher der Kabelschuhe führen und von vorn mit der Unterlegscheibe (M10) und der Sechskantmutter festziehen (SW16, Drehmoment: 24 Nm ± 2 Nm). Dabei auf korrekte Polarität achten.

8. Die Berührschutzelemente um die Kabelschuhe legen und zusammenstecken, bis sie hörbar einrasten.





9. Die Überwurfmuttern der Kabelverschraubungen fest anziehen.

- Anforderungen an die DC-Kabel \Rightarrow Seite 45
- Übersicht DC-Anschluss \Rightarrow Seite 47

8 Inbetriebnahme

8.1 Vorgehensweise für die Inbetriebnahme als System Manager

A FACHKRAFT

Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise für die Inbetriebnahme eines Wechselrichters, der in Anlagen als System Manager eingesetzt wird.

Es kann immer nur 1 Gerät in der Anlage als System Manager eingesetzt werden (z. B. SMA Data Manager oder ein Wechselrichter als System Manager). Alle anderen Geräte in der Anlage müssen als untergeordnetes Gerät konfiguriert und im System Manager erfasst werden.

Sie erhalten einen Überblick über die Schritte, die Sie in der vorgegebenen Reihenfolge durchführen müssen.

Vorgehensweise		Siehe
1.	Alle SMA Speedwire-Geräte, die dem System Ma- nager untergeordnet werden sollen, einschalten (z. B. Wechselrichter, Energiezähler).	Anleitung der Geräte
2.	Den Wechselrichter, der als System Manager konfi- guriert werden soll, einschalten.	Kapitel 8.3, Seite 62
3.	Verbindung zur Benutzeroberfläche des Wechsel-	Kapitel 9.1.1, Seite 64
	richters aufbauen, der als System Manager konfi- guriert werden soll. Dazu stehen Ihnen verschiede- ne Verbindungsmöglichkeiten zur Auswahl:	Kapitel 9.1.2, Seite 66
	Direktverbindung via Ethernet	
	Verbindung im lokalen Netzwerk	
	Direktverbindung via WLAN	
4.	Bei Bedarf die Netzwerkkonfiguration auf der Will- kommensseite ändern.	Inbetriebnahmeassistent
5.	Konfiguration mithilfe des Inbetriebnahmeassisten- ten durchführen. Dabei in der Gerätekonfiguration Wechselrichter als System Manager wählen.	Inbetriebnahmeassistent

Vorgehensweise		Siehe
6.	 Bei Bedarf weitere Einstellungen vornehmen: Administratorregistrierung Gerätekonfiguration (Gerätename, Gerätefunktion) 	Kapitel 9, Seite 64
	 Geräte hinzufügen (z. B. Energiezähler, PV- Wechselrichter) 	
	Länderdatensatz	
	 Zähler am Netzanschlusspunkt 	
	Batteriekonfiguration	
	Energiemanagement	
	Netzsystemdienstleistungen	
7.	Um die Anlage im Sunny Portal zu überwachen und die Daten visualisiert einzusehen, ein Benutzer- konto im Sunny Portal anlegen und eine Anlage im Sunny Portal erstellen oder Geräte zu einer beste- henden Anlage hinzufügen.	https://ennexOS.SunnyPortal.com

8.2 Vorgehensweise für die Inbetriebnahme als untergeordnetes Gerät

FACHKRAFT

Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise für die Inbetriebnahme eines Wechselrichters, der in Anlagen mit oder ohne System Manager eingesetzt wird.

In Anlagen mit System Manager kann immer nur 1 Gerät in der Anlage als System Manager eingesetzt werden (z. B. SMA Data Manager oder ein Wechselrichter als System Manager). Alle anderen Geräte in der Anlage müssen als untergeordnetes Gerät konfiguriert und im System Manager erfasst werden.

Sie erhalten einen Überblick über die Schritte, die Sie in der vorgegebenen Reihenfolge durchführen müssen.

Vorgehensweise		Siehe
1.	Den Wechselrichter einschalten.	Kapitel 8.3, Seite 62
2.	Verbindung zur Benutzeroberfläche des Wechsel- richters aufbauen. Dazu stehen Ihnen verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zur Auswahl: • Direktverbindung via Ethernet • Verbindung im lokalen Netzwerk • Direktverbindung via WLAN	Kapitel 9.1.1, Seite 64 Kapitel 9.1.2, Seite 66
3.	Bei Bedarf die Netzwerkkonfiguration auf der Will- kommensseite ändern.	Inbetriebnahmeassistent
4.	Konfiguration mithilfe des Inbetriebnahmeassisten- ten durchführen. Dabei in der Gerätekonfiguration Untergeordnetes Gerät wählen.	Inbetriebnahmeassistent
5.	Den Wechselrichter als SMA Speedwire-Gerät im System Manager registrieren.	Inbetriebnahmeassistent des System Managers

8.3 Wechselrichter einschalten

FACHKRAFT

Voraussetzungen:

- □ Der AC-Leitungsschutzschalter muss korrekt ausgelegt und installiert sein.
- Der Wechselrichter muss korrekt montiert sein.
- □ Alle Kabel müssen korrekt angeschlossen sein.

Vorgehen:

 Den Gehäusedeckel aufsetzen. Dabei müssen die beiden Führungsbolzen am Gehäusedeckel in die Führungsöffnungen am Gehäuse hineingleiten.



- 2. Sicherstellen, dass der Deckel gerade auf dem Gehäuse sitzt.
- 3. Den Gehäusedeckel gegen das Gehäuse gedrückt halten und festschrauben. (Innensechskant SW8, Drehmoment: 18 Nm).





0

0

0 ()

0 0 0

0

- 5. Batterie über den externen DC-Schalter zuschalten.
- 6. Den AC-Leitungsschutzschalter einschalten.

- 7. Wenn bei der Erstinbetriebnahme die grüne und die rote LED gleichzeitig blinken, ist der Betrieb gestoppt, weil noch kein Länderdatensatz eingestellt ist. Damit der Wechselrichter den Betrieb aufnimmt, muss die Konfiguration durchgeführt werden und ein Länderdatensatz eingestellt sein.
- 8. Wenn die grüne LED immer noch blinkt, sind die Bedingungen für den Lade- und Entladetrieb noch nicht erfüllt. Sobald die Bedingungen für den Lade- und Entladetrieb erfüllt sind, beginnt der Wechselrichter mit dem Laden und Entladen. Je nach verfügbarer Leistung leuchtet die grüne LED dauerhaft oder sie pulsiert.
- 9. Wenn die rote LED leuchtet, liegt ein Ereignis an. Finden Sie heraus, welches Ereignis anliegt und leiten Sie gegebenenfalls Maßnahmen ein.

9 Bedienung

9.1 Aufbau einer Verbindung zur Benutzeroberfläche

9.1.1 Verbindung im lokalen Netzwerk

9.1.1.1 Zugangsadressen für das Produkt im lokalen Netzwerk

i Kommunikationsstörungen im lokalen Netzwerk

Der IP-Adressbereich 192.168.12.0 bis 192.168.12.255 ist für die Kommunikation unter SMA Produkten und für den Direktzugriff auf SMA Produkte belegt.

Wenn dieser IP-Adressbereich im lokalen Netzwerk genutzt wird, kann es zu Kommunikationsstörungen kommen.

• Nicht den IP-Adressbereich 192.168.12.0 bis 192.168.12.255 im lokalen Netzwerk verwenden.

Wenn das Produkt mit einem lokalen Netzwerk verbunden ist (z. B. über einen Internet-Router oder über WLAN), erhält das Produkt eine neue IP-Adresse. Je nach Konfigurationsart wird die neue IP-Adresse entweder automatisch vom DHCP-Server (Internet-Router) oder manuell von Ihnen vergeben.

Nach Abschluss der Konfiguration ist das Produkt im lokalen Netzwerk nur noch über die aufgeführten Zugangsadressen erreichbar:

- Allgemeingültige Zugangsadresse: IP-Adresse, die manuell vergeben oder vom DHCP-Server (Internet-Router) zugewiesen wurde (Ermittlung über Netzwerkscanner-Software oder Netzwerkkonfiguration des Internet-Routers).
- Zugangsadresse: https://SMA[Seriennummer] (z. B. https://SMA0123456789)

9.1.1.2 Ports für Datenkommunikation im lokalen Netzwerk

In kleinen lokalen Netzwerken ist die Verwendung bestimmter Ports uneingeschränkt möglich. In industriellen Netzwerken muss die Verwendung dieser Ports möglicherweise vom Systemadministrator genehmigt werden. Für einen einwandfreien Betrieb muss die ausgehende Internetverbindung die Verwendung folgender Ports und URLs erlauben:

Port und URL	Verwendung
Port 80 und 443 (http/https) update.sunnyportal.de	Updates
Port 123 (NTP) ntp.sunny-portal.com	Zeitsynchronisation mit dem Sunny Portal (falls nicht vom Internet-Router bereitgestellt
Port 443 (https/TLS) Idm-devapi.sunnyportal.com	Datenübertragung
Port 443 (https/TLS) ennexos.sunnyportal.com	Benutzeroberfläche
Port 9524 (TCP) wco.sunnyportal.com	SMA Webconnect 1.5 und SMA SPOT

9.1.1.3 Verbindung via Ethernet im lokalen Netzwerk aufbauen

Voraussetzungen:

- 🗆 Das Produkt muss über ein Netzwerkkabel mit dem lokalen Netzwerk verbunden sein (z. B. über einen Router).
- Das Produkt muss in das lokale Netzwerk integriert sein. Tipp: Sie können die Netzwerkkonfiguration auf der Willkommensseite des Produkts ändern.
- 🗆 Es muss ein smartes Endgerät (z. B. Laptop) vorhanden sein.

- Das smarte Endgerät muss sich im selben lokalen Netzwerk befinden wie das Produkt.
- Einer der folgenden Webbrowser muss in seiner aktuellen Version auf dem smarten Endgerät installiert sein: Chrome, Edge, Firefox oder Safari.

Vorgehen:

- 1. Den Webbrowser Ihres smarten Endgeräts öffnen.
- 2. Die Zugangsadresse des Produkts in die Adresszeile des Webbrowsers eingeben.

3. **i** Webbrowser zeigt Warnung an

Nachdem die Zugangsadresse des Produkts eingegeben wurde, kann ein Hinweis auftreten, dass die Verbindung zur Benutzeroberfläche nicht sicher ist.

- Laden der Benutzeroberfläche fortsetzen.
- Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zur Benutzeroberfläche aufgebaut haben, öffnet sich die Willkommensseite. Über die Willkommensseite kann der Inbetriebnahmeassistent zur Konfiguration des Produkts gestartet werden.
- 🗹 Wenn das Produkt bereits konfiguriert ist, öffnet sich die Anmeldeseite der Benutzeroberfläche.

Sehen Sie dazu auch:

- SMA Speedwire \Rightarrow Seite 28
- Zugangsadressen für das Produkt im lokalen Netzwerk \Rightarrow Seite 64
- Ports für Datenkommunikation im lokalen Netzwerk \Rightarrow Seite 64

9.1.1.4 Verbindung via WLAN im lokalen Netzwerk aufbauen

Voraussetzungen:

- Das Produkt muss in Betrieb genommen sein.
- Das Produkt muss in das lokale Netzwerk integriert sein. Tipp: Sie können die Netzwerkkonfiguration auf der Willkommensseite des Produkts ändern.
- Es muss ein smartes Endgerät (z. B. Laptop) vorhanden sein.
- Das smarte Endgerät muss sich im selben lokalen Netzwerk befinden wie das Produkt.
- □ Einer der folgenden Webbrowser muss in seiner aktuellen Version auf dem smarten Endgerät installiert sein: Chrome, Edge, Firefox oder Safari.

Vorgehen:

- 1. Den Webbrowser Ihres smarten Endgeräts öffnen.
- 2. Die Zugangsadresse des Produkts in die Adresszeile des Webbrowsers eingeben.

3. **i** Webbrowser zeigt Warnung an

Nachdem die Zugangsadresse des Produkts eingegeben wurde, kann ein Hinweis auftreten, dass die Verbindung zur Benutzeroberfläche nicht sicher ist.

- Laden der Benutzeroberfläche fortsetzen.
- Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zur Benutzeroberfläche aufgebaut haben, öffnet sich die Willkommensseite. Über die Willkommensseite kann der Inbetriebnahmeassistent zur Konfiguration des Produkts gestartet werden.
- 🗹 Wenn das Produkt bereits konfiguriert ist, öffnet sich die Anmeldeseite der Benutzeroberfläche.

- Zugangsadressen für das Produkt im lokalen Netzwerk ⇒ Seite 64
- Ports für Datenkommunikation im lokalen Netzwerk \Rightarrow Seite 64

9.1.2 Direktverbindung via WLAN

9.1.2.1 Verbindungsmöglichkeiten für WLAN-Direktverbindung

Sie haben mehrere Möglichkeiten, das Produkt mit einem smarten Endgerät zu verbinden. Die Vorgehensweise kann je nach Endgerät unterschiedlich sein. Wenn die beschriebenen Vorgehen nicht für Ihr Endgerät zutreffen, bauen Sie die Direktverbindung via WLAN auf, wie in der Anleitung Ihres Endgeräts beschrieben.

Folgende Verbindungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- WLAN-Direktverbindung mit 360° App (siehe Kapitel 9.1.2.3, Seite 66)
- WLAN-Direktverbindung mit WPS (siehe Kapitel 9.1.2.4, Seite 66)
- WLAN-Direktverbindung mit WLAN-Netzwerksuche (siehe Kapitel 9.1.2.5, Seite 67)

Sehen Sie dazu auch:

• WLAN-Direktverbindung mit 360° App aufbauen \Rightarrow Seite 66

9.1.2.2 Zugangsinformationen für WLAN-Direktverbindung

i Kommunikationsstörungen im lokalen Netzwerk

Der IP-Adressbereich 192.168.12.0 bis 192.168.12.255 ist für die Kommunikation unter SMA Produkten und für den Direktzugriff auf SMA Produkte belegt.

Wenn dieser IP-Adressbereich im lokalen Netzwerk genutzt wird, kann es zu Kommunikationsstörungen kommen.

• Nicht den IP-Adressbereich 192.168.12.0 bis 192.168.12.255 im lokalen Netzwerk verwenden.

Im Folgenden finden Sie die Zugangsinformationen für die WLAN-Direktverbindung:

- SSID: SMA[Seriennummer] (z. B. SMA0123456789)
- Gerätespezifisches WLAN-Passwort: WPA2-PSK (siehe Typenschild des Produkts)
- Standard-Zugangsadresse: https://smalogin.net oder https://192.168.12.3

9.1.2.3 WLAN-Direktverbindung mit 360° App aufbauen

Voraussetzungen:

- 🗆 Ein smartes Endgerät mit Kamera muss verfügbar sein.
- □ Auf dem smarten Endgerät muss die SMA 360° App installiert sein.
- □ Ein Sunny Portal-Benutzerkonto muss bestehen.

Vorgehen:

- 1. SMA 360° App öffnen und mit dem Sunny Portal-Benutzerkonto anmelden.
- 2. Setup > Netzwerk einrichten wählen, um eine Verbindung mit dem WLAN des Wechselrichters herzustellen.
- 3. Den QR-Code, der auf dem Produkt klebt, mit dem QR-Code Scanner der SMA 360° App scannen.
 - ☑ Das smarte Endgerät verbindet sich automatisch mit dem Produkt. In der 360° App wird die Anmeldeseite der Benutzeroberfläche angezeigt.
- 4. Wenn die Anmeldeseite der Benutzeroberfläche nicht angezeigt wird, den Webbrowser öffnen und in die Adresszeile **https://smalogin.net** eingeben.

Sehen Sie dazu auch:

• Zugangsinformationen für WLAN-Direktverbindung \Rightarrow Seite 66

9.1.2.4 WLAN-Direktverbindung mit WPS aufbauen

Voraussetzungen:

□ Ein smartes Endgerät mit WPS-Funktion muss verfügbar sein.

Vorgehen:

- 1. WPS-Funktion am Wechselrichter aktivieren. Dazu 2-mal direkt hintereinander an den Gehäusedeckel des Wechselrichters klopfen.
 - 🗹 Die blaue LED blinkt schnell für ca. 2 Minuten. Die WPS-Funktion ist in dieser Zeit aktiv.
- 2. WPS-Funktion an Ihrem smarten Endgerät aktivieren.
- 3. Den Webbrowser Ihres smarten Endgeräts öffnen und in die Adresszeile https:// smalogin.net eingeben.
- Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zur Benutzeroberfläche aufgebaut haben, öffnet sich die Willkommensseite. Über die Willkommensseite kann der Inbetriebnahmeassistent zur Konfiguration des Produkts gestartet werden.
- 🗹 Wenn das Produkt bereits konfiguriert ist, öffnet sich die Anmeldeseite der Benutzeroberfläche.

Sehen Sie dazu auch:

• Zugangsinformationen für WLAN-Direktverbindung \Rightarrow Seite 66

9.1.2.5 WLAN-Direktverbindung mit WLAN-Netzwerksuche aufbauen

- 1. Mit Ihrem smarten Endgerät nach WLAN-Netzwerken suchen.
- 2. In der Liste mit den gefundenen WLAN-Netzwerken die SSID des Produkts SMA[Seriennummer] wählen.
- 3. Das gerätespezifische WLAN-Passwort eingeben (siehe WPA2-PSK auf dem Typenschild).
- 4. Den Webbrowser Ihres smarten Endgeräts öffnen und in die Adresszeile https://smalogin.net eingeben.
 - Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zur Benutzeroberfläche aufgebaut haben, öffnet sich die Willkommensseite. Über die Willkommensseite kann der Inbetriebnahmeassistent zur Konfiguration des Produkts gestartet werden.
 - 🗹 Wenn das Produkt bereits konfiguriert ist, öffnet sich die Anmeldeseite der Benutzeroberfläche.
- 5. Wenn sich die Anmeldeseite der Benutzeroberfläche nicht öffnet, in die Adresszeile des Webbrowsers die IP-Adresse **192.168.12.3** oder wenn Ihr smartes Endgerät mDNS-Dienste unterstützt, **SMA[Seriennummer].local** oder **https://SMA[Seriennummer]** eingeben.

Sehen Sie dazu auch:

• Zugangsinformationen für WLAN-Direktverbindung \Rightarrow Seite 66

9.2 Aufbau der Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche aller SMA Produkte powered by ennexOS und die Benutzeroberfläche des Sunny Portal powered by ennexOS sind einheitlich.

Die Anzahl der Funktionen und Menüs ist abhängig davon, ob Sie sich auf der lokalen Benutzeroberfläche des Produkts oder im Sunny Portal befinden.



Abbildung 18: Aufbau der Benutzeroberfläche

Position	Bezeichnung	Bedeutung
A	Fokusnavigation	Bietet die Navigation zwischen folgenden Ebenen: • Anlage • Gerät
В	Benutzereinstellungen	Bietet folgende Funktionen: • Persönliche Daten konfigurieren • Abmelden
C	Systeminformationen	Zeigt folgende Informationen an: • Systemzeit • IP-Adresse • Firmware-Version • Seriennummer • Lizenzen • Weiterleitung zu den Hilfeseiten
D	Inhaltsbereich	Zeigt das Dashboard oder den Inhalt des gewählten Menüs an
E	Konfiguration	Bietet unterschiedliche Konfigurationsoptionen, abhängig vom Um- fang der angeschlossenen Geräte und der gewählten Ebene.
F	Monitoring	Zeigt abhängig vom gewählten Gerät folgende Informationen zur ak- tuellen Ebene und der darüber liegenden Ebene an: • Energie und Leistung • Momentanwerte • Statusliste • Ereignismonitor

Position	Bezeichnung	Bedeutung
G	Dashboard	Zeigt Informationen und Momentanwerte des aktuell gewählten Ge- räts oder der Anlage an.
Н	Home	Öffnet die Startseite der Benutzeroberfläche

9.3 Rechte für Zugriff auf die Benutzeroberfläche

Bei der Registrierung wird 1 Administrator angelegt. Als Administrator können Sie weitere Benutzer der Anlage hinzufügen, die Rechte von Benutzern konfigurieren oder Benutzer löschen.

Die Benutzer haben damit Zugang zur Anlage und zu den in der Anlage erfassten Geräten.

Folgende Rechte können Sie für Benutzer vergeben:

- Administrator
- Benutzer
- Installateur

9.4 Energiemanagement

9.4.1 Vordefinierte Energiemanagementprofile

Diese Seite der Benutzeroberfläche zeigt vordefinierten Energiemanagementprofile, die im Produkt hinterlegt sind. Diese Profile bilden die Grundlage zur Konfiguration des Energiemanagements.



Abbildung 19: Übersicht der vordefinierten Energiemanagementprofile

Position	Energiemanagementprofil
А	Maximale Eigenverbrauchsoptimierung
В	Lastspitzenkappung
С	Ruhemodus
D	Multi-Use (Kombination aus Eigenverbrauchserhöhung und Lastspitzenkappung)

Sehen Sie dazu auch:

• Neues Energiemanagementprofil anlegen ⇒ Seite 73

9.4.2 Verwendete Energiemanagementprofile

Diese Übersicht zeigt alle Energiemanagementprofile, die bereits mindestens 1-mal aktiviert wurden. Das im Moment aktive Energiemanagementprofil wird dabei hervorgehoben.

Wenn nach der Inbetriebnahme zum ersten Mal das Energiemanagement gestartet wird, werden auf dieser Seite noch keine Energiemanagementprofile angezeigt.

Sehen Sie dazu auch:

- Vordefinierte Energiemanagementprofile \Rightarrow Seite 69
- Neues Energiemanagementprofil anlegen \Rightarrow Seite 73
- Energiemanagement aktivieren \Rightarrow Seite 74
- Energiemanagement deaktivieren ⇒ Seite 73
- Energiemanagementprofil wechseln ⇒ Seite 74

9.4.3 Einstelloptionen zur Lastspitzenkappung

Einstelloption	Erläuterung
Schwellwert für Lastspitzen- kappung	Schwellwert für den Netzbezug, ab dem die Batterie zur Reduktion von Lastspit- zen genutzt werden soll. Nur ganze Zahlen werden als Eingabe akzeptiert.
Abrechnungsintervall im Tarif	Intervall zur Abrechnung der Leistungspreise: Wenn der Tarif Ihres Energieversorgungsunternehmens kein Intervall zur Abrech- nung der Leistungspreise vorgibt oder wenn das Intervall zur Abrechnung der Leistungspreise nicht bekannt ist, wählen Sie die Option Nicht bekannt .
Ausregelung	Wenn kein Wert für das Mittelungsintervall im Tarif angegeben ist, ist immer die Option Sofortige Ausregelung aktiv. In diesem Fall erfolgt die Regelung der Lastspitzenkappung nach dem Momentanwert des Netzbezugs am Netzan- schlusspunkt.
	Wenn ein Wert für das Mittelungsintervall im Tarif angegeben ist, kann die Option Mittelungsintervall gewählt werden. In diesem Fall erfolgt die Regelung der Lastspitzenkappung nach dem Mittelwert des Netzbezugs am Netzan- schlusspunkt. Wenn eine zu hohe Lastspitze sich nicht abregeln lässt, kann die dadurch entstandene Überlast zu einem anderen Zeitpunkt im Mittelungsintervall ausgeglichen werden. Dabei kann es vorkommen, dass der Wechselrichter den Netzbezug noch weiter abregelt, als durch den Schwellwert für die Lastspitzen- kappung vorgegeben.

Einstelloption	Erläuterung
Automatische Schwellwertan- passung	Nur wenn ein Wert für das Mittelungsintervall im Tarif angegeben ist, kann die Funktion Autom. Schwellwertanpassung genutzt werden.
	Wenn die Option Schwellwert adaptiv erhöhen aktiviert ist und der Schwell- wert für die Lastspitzenkappung trotz der Ausregelung über das Mittelungsinter- vall nicht eingehalten werden konnte, wird der Schwellwert automatisch angeho- ben. Die Überschreitung des ursprünglichen Schwellwerts gibt das Maß für die adaptive Erhöhung vor.
	Optional lässt sich der Schwellwert für die Lastspitzenkappung am Ende des Ab- rechnungszeitraums wieder auf den ursprünglich eingegebenen Wert zurückset- zen.
Batterieladung	Der Parameter Batterieladung steuert das Ladeverhalten des Wechselrichters während der Lastspitzenkappung:
	Wenn z. B. der Ladezustand der Batterie immer möglichst hoch sein soll, für den Parameter Batterieladung die Option Nachladeschwelle entspricht Schwellwert für Lastspitzenkappung aktivieren oder aktiviert lassen.
	Wenn z. B. ein Nachladen der Batterie aus dem öffentlichen Stromnetz vermie- den werden soll, für den Parameter Batterieladung die Option Nachlade- schwelle entspricht Schwellwert für Lastspitzenkappung deaktivieren und die Nachladeschwelle auf 0 kW festlegen.

Sehen Sie dazu auch:

• Neues Energiemanagementprofil anlegen \Rightarrow Seite 73

9.4.4 Einstelloptionen zur Funktion Multi-Use

Einstelloption	Erläuterung
Schwellwert für Lastspitzen- kappung	Schwellwert für den Netzbezug, ab dem die Batterie zur Reduktion von Lastspit- zen genutzt werden soll.
	Nur wenn dieser Schwellwert am Netzschlusspunkt überschritten wird, wird die Batterie entladen.
	Nur ganze Zahlen werden als Eingabe akzeptiert.
Schwelle zum Umschalten der Betriebsmodi (Multi Use): Bat- terieladezustand (SoC)	Zwischen maximalem Ladezustand der Batterie und der Schwelle zum Um- schalten der Betriebsmodi wird die Batterie ausschließlich zu Eigenverbrauch- soptimierung genutzt. Zwischen der Schwelle zum Umschalten der Betriebs- modi und dem minimalen Batterieladezustand dient die Batterie nur zur Lastspit- zenkappung
Batterieladungsgrenze	Die Batterieladung steuert das Ladeverhalten des Wechselrichters in Abhängig- keit von der Schwelle zum Umschalten der Betriebsmodi .
	Wenn die Batterieladung und die Schwelle zum Umschalten der Betriebs- modi auf den gleichen Wert festgelegt, erfolgt das Nachladen der Batterie mit Energie aus der PV-Anlage und aus dem öffentlichen Stromnetz.
	Wenn z. B. die Batterieladung auf 50 % und die Schwelle zum Umschalten der Betriebsmodi auf 59 % gesetzt wird, erfolgt bei einem Ladenzustand zwi- schen 50 % und 59 % das Nachladen der Batterie nur Energie aus der PV-An- lage. Unterhalb des Ladezustands von 50 % wird zusätzlich das öffentliche Stromnetz zum Nachladen der Batterie genutzt.

Einstelloption	Erläuterung
Abrechnungsintervall im Tarif	Intervall zur Abrechnung der Leistungspreise: Wenn der Tarif Ihres Energieversorgungsunternehmens kein Intervall zur Abrech- nung der Leistungspreise vorgibt oder wenn das Intervall zur Abrechnung der Leistungspreise nicht bekannt ist, wählen Sie die Option Nicht bekannt .
Ausregelung	Wenn kein Wert für das Mittelungsintervall im Tarif angegeben ist, ist immer die Option Sofortige Ausregelung aktiv. In diesem Fall erfolgt die Regelung der Lastspitzenkappung nach dem Momentanwert des Netzbezugs am Netzan- schlusspunkt. Wenn ein Wert für das Mittelungsintervall im Tarif angegeben ist, kann die Option Mittelungsintervall gewählt werden. In diesem Fall erfolgt die Regelung der Lastspitzenkappung nach dem Mittelwert des Netzbezugs am Netzan- schlusspunkt. Wenn eine zu hohe Lastspitze sich nicht abregeln lässt, kann die dadurch entstandene Überlast zu einem anderen Zeitpunkt im Mittelungsintervall ausgeglichen werden. Dabei kann es vorkommen, dass der Wechselrichter den Netzbezug noch weiter abregelt, als durch den Schwellwert für die Lastspitzen- kappung vorgegeben.
Automatische Schwellwertan- passung	 Nur wenn ein Wert für das Mittelungsintervall im Tarif angegeben ist, kann die Funktion Autom. Schwellwertanpassung genutzt werden. Wenn die Option Schwellwert adaptiv erhöhen aktiviert ist und der Schwellwert für die Lastspitzenkappung trotz der Ausregelung über das Mittelungsintervall nicht eingehalten werden konnte, wird der Schwellwert automatisch angehoben. Die Überschreitung des ursprünglichen Schwellwerts gibt das Maß für die adaptive Erhöhung vor. Optional lässt sich der Schwellwert für die Lastspitzenkappung am Ende des Abrechnungszeitraums wieder auf den ursprünglich eingegebenen Wert zurücksetzen.
Batterieladung	 Der Parameter Batterieladung ist eine Nachladeschwelle und steuert das Ladeverhalten des Wechselrichters. Wenn die Batterieladung und die Schwelle zum Umschalten der Betriebsmodi auf den gleichen Wert festgelegt, erfolgt das Nachladen der Batterie mit Energie aus der PV-Anlage und aus dem öffentlichen Stromnetz. Wenn verschiedene Werte eingestellt werden, ist das Nachladen der Batterie einem Algorithmus unterzogen: Wird die Batterie entladen (von einem höheren Ladezustand ausgehend) oder geladen (von einem niedrigeren Ladezustand ausgehend) unterscheidet dieser Algorithmus, ob die Batterie nur aus der PV-Anlage oder aus der PV-Anlage und dem öffentlichen Stromnetz geladen wird: Wenn z. B. die Batterieladung auf 59 % und die Schwelle zum Umschalten der Betriebsmodi auf 50 % gesetzt ist und die Batterie von einem höheren Ladezustand ausgehend entladen wurde, wird nur Energie aus der PV-Anlage zum Nachladen der Batterie genutzt. Wenn z. B. die Batterieladung auf 59 % und die Schwelle zum Umschalten der Betriebsmodi auf 50 % gesetzt ist und die Batterie von einem höheren Ladezustand ausgehend entladen wurde, wird nur Energie aus der PV-Anlage zum Nachladen der Batterie genutzt.

Sehen Sie dazu auch:

• Neues Energiemanagementprofil anlegen \Rightarrow Seite 73
• Einstelloptionen zur Lastspitzenkappung \Rightarrow Seite 70

9.4.5 Neues Energiemanagementprofil anlegen

A FACHKRAFT

Mit dem Anlegen eines Energiemanagementprofils aktiviert sich das Energiemanagement automatisch.

Voraussetzung:

- □ In der Anlage ist ein geeigneter Zähler am Netzanschlusspunkt angeschlossen und konfiguriert.
- □ In der Anlage ist eine Batterie vorhanden und in Betrieb genommen.
- Die Benutzeroberfläche ist geöffnet und Sie sind angemeldet.

Vorgehen:

- 1. Im Menü Konfiguration den Menüpunkt Energiemanagement wählen.
 - 🗹 Die Übersicht der verwendeten Energiemanagementprofile öffnet sich.
- 2. Die Schaltfläche [Neues Profil erstellen] wählen.
 - 🗹 Die Übersicht der vordefinierten Energiemanagementprofile öffnet sich.
- 3. Das gewünschte Profil wählen.
 - Bei den Energiemanagementprofilen **Maximale Eigenverbrauchsoptimierung** und **Ruhemodus** wird das gewählte Energiemanagementprofil automatisch aktiviert.
 - Bei den Energiemanagementprofilen Lastspitzenkappung und Multi-Use öffnet sich die Seite zur Einstellung der Parameter.
- 4. Um die Lastspitzenkappung zu nutzen, die Parameter für die Lastspitzenkappung einstellen. Dabei die Beschreibung der Parameter zur Lastspitzenkappung beachten.
- 5. Um die Funktion Multi-Use zu nutzen, die Parameter für die Funktion Multi-Use einstellen. Dabei die Beschreibung der Parameter der Funktion Multi-Use beachten.

Sehen Sie dazu auch:

- Einstelloptionen zur Funktion Multi-Use \Rightarrow Seite 71
- Vordefinierte Energiemanagementprofile \Rightarrow Seite 69
- Verwendete Energiemanagementprofile ⇒ Seite 70
- Einstelloptionen zur Lastspitzenkappung ⇒ Seite 70

9.4.6 Energiemanagement deaktivieren

FACHKRAFT

Ein einzelnes Energiemanagementprofil kann nicht deaktiviert, sondern nur gewechselt werden. Um das gesamte Energiemanagement zu deaktivieren, gehen Sie so vor, wie in diesem Kapitel beschrieben.

Vorgehen:

- 1. An der Benutzeroberfläche des Produkts anmelden.
- 2. Im Menü Konfiguration den Menüpunkt Energiemanagement wählen.
- 3. Den Schieberegler Energy Management aktivieren wählen.

Sehen Sie dazu auch:

• Verwendete Energiemanagementprofile \Rightarrow Seite 70

9.4.7 Energiemanagement aktivieren

FACHKRAFT

Voraussetzungen:

- 🗆 In der Anlage ist ein geeigneter Zähler am Netzanschlusspunkt angeschlossen und konfiguriert.
- D Mindestens 1 Energiemanagementprofil ist bereits angelegt.
- Die Benutzeroberfläche ist geöffnet und Sie sind angemeldet.

Vorgehen:

- 1. Im Menü Konfiguration den Menüpunkt Energiemanagement wählen.
- 2. Den Schieberegler Energy Management aktivieren wählen.
- 3. Wenn das gewünschte Energiemanagementprofil nicht aktiviert ist, in der Zeile des Energiemanagementprofils die Schaltfläche wählen.
- 4. Profil aktivieren wählen.

Sehen Sie dazu auch:

• Verwendete Energiemanagementprofile ⇒ Seite 70

9.4.8 Energiemanagementprofil wechseln

FACHKRAFT

Ein einzelnes Energiemanagementprofil kann nicht deaktiviert, sondern nur gewechselt werden.

Voraussetzungen:

- □ Mindestens 1 Energiemanagementprofil ist bereits angelegt.
- Die Benutzeroberfläche ist geöffnet und Sie sind angemeldet.

Vorgehen:

- 1. An der Benutzeroberfläche des Produkts anmelden.
- 2. Im Menü Konfiguration den Menüpunkt Energiemanagement wählen.
- 3. In der Zeile des gewünschten Energiemanagementprofils die Schaltfläche wählen.
- 4. Profil aktivieren wählen.

Sehen Sie dazu auch:

• Verwendete Energiemanagementprofile ⇒ Seite 70

9.5 Batterie konfigurieren

A FACHKRAFT

Sie haben die Möglichkeit, die Konfiguration Ihrer Batterie jederzeit zu ändern oder neu zu starten, z. B. beim Einsatz einer neuen Batterie.

Voraussetzung:

 $\Box\,$ Die Benutzeroberfläche des Wechselrichters ist geöffnet und Sie sind angemeldet.

Vorgehen:

- 1. Im Menü Konfiguration den Menüpunkt Batteriekonfiguration wählen.
- 2. Den Schritten des Inbetriebnahmeassistenten folgen und die Konfiguration für Ihre Batterie vornehmen. Dazu für jede vorgenommene Einstellung in einem Schritt [**Weiter**] wählen.
- Wenn alle Einstellungen vorgenommen sind, startet der Wechselrichter die Kommunikationsverbindung mit der Batterie.
- 🗹 Die Benutzeroberfläche zeigt eine Übersicht der aktuellen Batteriekonfiguration.

9.6 Manuelles Firmware-Update durchführen

FACHKRAFT

Voraussetzungen:

- Update-Datei mit gewünschter Firmware des Produkts muss vorhanden sein. Die Update-Datei ist z. B. als Download auf der Produktseite unter www.SMA-Solar.com erhältlich.
- Die Benutzeroberfläche muss geöffnet sein und Sie müssen als **Installateur** oder **Administrator** angemeldet sein.

Vorgehen:

- 1. In der Fokusnavigation das Produkt auswählen.
- 2. Das Menü Konfiguration wählen.
- 3. Den Menüpunkt Update und Sicherung wählen.
- 4. Im Bereich **Manuelles Update** die Schaltfläche [**Datei auswählen**] wählen und die Update-Datei für das Produkt auswählen.

🗹 Die Benutzeroberfläche bestätigt, dass die Update-Datei kompatibel ist.

- 5. Wenn die Benutzeroberfläche die Kompatibilität der Update-Datei nicht bestätigt, Update-Datei austauschen.
- 6. [Update starten] wählen.
- 7. Den Anweisungen im Dialog folgen.

🗹 Nach dem Firmware-Update führt das Produkt einen Neustart durch.

- 8. Das Menü Monitoring wählen.
- 9. Den Menüpunkt Ereignismonitor wählen.
- 10. In den Ereignissen prüfen, ob das Firmware-Update erfolgreich abgeschlossen ist.

9.7 Sicherungsdatei

9.7.1 Funktion und Inhalt der Sicherungsdatei

Die Sicherungsdatei dient der Übertragung von Konfigurationsinformationen, z. B. bei der Inbetriebnahme eines Austauschgeräts oder bei Wiederherstellung von zuvor gesicherten Parametereinstellungen.

Die Sicherungsdatei enthält folgende Anlagen- und Gerätekonfigurationen Ihres Produkts:

- Netzsystemdienstleistungen
- Netzwerk
- Zähler
- Einstellung zum Sunny Portal
- selbst definierte Modbus-Profile
- Anlagenpasswort
- Anmeldedaten zur Benutzeroberfläche

• Liste angeschlossener Geräte

Nicht Teil der Sicherungsdatei sind hingegen folgende Informationen:

- Benachrichtigungen
- Historische Energie- und Leistungswerte

9.7.2 Sicherungsdatei erstellen

Voraussetzungen:

Die Benutzeroberfläche muss geöffnet und Sie müssen angemeldet sein.

Vorgehen:

- 1. In der Fokusnavigation das Produkt auswählen.
- 2. Das Menü Konfiguration wählen.
- 3. Den Menüpunkt Update und Sicherung wählen.
- 4. Die Schaltfläche [Sicherungsdatei erstellen] wählen.
- 5. Ein Passwort zur Verschlüsselung der Sicherungsdatei eingeben und mit [**Sicherungsdatei erstellen und herunterladen**] bestätigen. Dabei beachten, dass das Passwort für den späteren Import der Sicherungsdatei benötigt wird.

 \blacksquare Eine Ibd-Datei mit allen Parametereinstellungen wird herunter geladen.

Sehen Sie dazu auch:

• Funktion und Inhalt der Sicherungsdatei \Rightarrow Seite 75

9.7.3 Sicherungsdatei hochladen

FACHKRAFT

Voraussetzung:

Die Sicherungsdatei und das dazugehörige Passwort müssen vorliegen.

Vorgehen:

- 1. Die Benutzeroberfläche aufrufen.
- 2. An der Benutzeroberfläche anmelden.
 - Nachdem Sie zum ersten Mal eine Verbindung zur Benutzeroberfläche des Wechselrichters (z. B. eines Austauschgeräts) aufgebaut haben, öffnet sich der Inbetriebnahmeassistent.
- 3. Wenn sich der Inbetriebnahmeassistent nicht öffnet, den Wechselrichter auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
- 4. Auf der ersten Seite des der Inbetriebnahmeassistent in der Zeile **Gerätefunktion** die Option **[Wiederherstellung starten]** wählen.
- 5. Die gewünschte Sicherungsdatei auswählen und das Passwort der Sicherungsdatei eingeben.
- 6. Mit [Sicherungsdatei hochladen] bestätigen.
 - ☑ Die Ibd-Datei mit allen Parametereinstellungen wird auf das Produkt übertragen. Das Produkt startet automatisch neu. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Sehen Sie dazu auch:

- Produkt auf Werkseinstellung zurücksetzen ⇒ Seite 77
- Funktion und Inhalt der Sicherungsdatei ⇒ Seite 75

9.8 Produkt auf Werkseinstellung zurücksetzen

i Datenverlust durch Austausch oder durch Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Wird das Produkt auf Werkseinstellung zurückgesetzt oder ausgetauscht, werden alle im Produkt gespeicherten Daten und das Administratorkonto gelöscht. Einige der im Sunny Portal gesicherten Daten können nach erneutem Aufruf der Sunny Portal-Anlage auf das Produkt übertragen werden.

Voraussetzungen:

Die Benutzeroberfläche muss geöffnet und Sie müssen angemeldet sein.

Vorgehen:

- 1. In der Fokusnavigation das Produkt auswählen.
- 2. Das Menü Konfiguration wählen.
- 3. Den Menüpunkt Geräteeigenschaften wählen.
- 4. Die Schaltfläche [Wenn Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, klicken Sie hier] wählen.
- 5. [Zurücksetzen] wählen.

Sehen Sie dazu auch:

• Sicherungsdatei hochladen \Rightarrow Seite 76

9.9 Administratorkonto löschen

FACHKRAFT

Bei Verlust des Passworts, kann das Administratorkonto zurückgesetzt und neu angelegt werden. Dabei bleiben alle Daten der Anlage erhalten.

Voraussetzungen:

- Der Device-Key vom Aufkleber auf der Rückseite der mitgelieferten Anleitung muss vorliegen.
- Die Anmeldeseite der Benutzeroberfläche muss geöffnet sein.

Vorgehen:

- 1. Die Schaltfläche [Administratorkonto löschen?] wählen.
- 2. Den Device-Key vom Aufkleber auf der Rückseite der mitgelieferten Anleitung eingeben.
- 3. [Löschen] wählen.
- 🗹 Das Produkt führt einen Neustart durch. Anschließend kann ein neues Administratorkonto angelegt werden.

Sehen Sie dazu auch:

• Device Key (DEV KEY) ⇒ Seite 28

9.10 Digitaler Eingang

9.10.1 Verwendung des digitalen Eingangs

Der digitale Eingang wird durch das optionale SMA I/O Modulen zur Verfügung gestellt. Sie haben folgende Möglichkeiten, den digitalen Eingang zu verwenden:

Verwendungsmöglichkeit	Belegung der Eingänge auf dem SMA I/O Module
Rundsteuerempfänger oder Fernwirkgerät zur Regelung durch den Netzbetreiber	B2, B3, B4 und A2
Netz- und Anlagenschutz gemäß VDE-AR-N 4105	A4

Sehen Sie dazu auch:

- Netz- und Anlagenschutz aktivieren \Rightarrow Seite 78
- Digitalen Eingang für Rundsteuerempfänger oder Fernwirkgerät einstellen ⇒ Seite 78

9.10.2 Digitalen Eingang für Rundsteuerempfänger oder Fernwirkgerät einstellen

Voraussetzung:

- Das SMA I/O Module ist montiert und angeschlossen (siehe Anleitung des SMA I/O Module)
- □ Auf dem Wechselrichter muss mindesten die Firmware-Version 3.02.xx.R installiert sein.
- Die Benutzeroberfläche des Wechselrichter ist geöffnet und Sie sind angemeldet.

Vorgehen:

- 1. Im Menü Konfiguration den Menüpunkt I/O Konfigurationen wählen.
- 2. Den Schritten des Inbetriebnahmeassistenten folgen. Dazu für jede vorgenommene Einstellung in einem Schritt [Weiter] wählen.
- 3. Die beim Anschluss des Rundsteuerempfängers oder Fernwirkgeräts auf dem SMA I/O Module benötigten Eingänge **B2**, **B3**, **B4** und **A2** aktivieren.
- Wenn alle Einstellungen vorgenommen sind, startet der Wechselrichter die Kommunikationsverbindung mit dem Rundsteuerempfänger oder dem Fernwirkgerät.
- 🗹 Die Benutzeroberfläche zeigt die aktuelle Konfiguration des digitalen Eingangs.

9.10.3 Netz- und Anlagenschutz aktivieren

Voraussetzung:

- Das SMA I/O Module ist montiert und angeschlossen (siehe Anleitung des SMA I/O Module)
- □ Auf dem Wechselrichter muss mindesten die Firmware-Version 3.02.xx.R installiert sein.
- Die Benutzeroberfläche des Wechselrichter ist geöffnet und Sie sind angemeldet.

Vorgehen:

- 1. Den Wechselrichter über die Fokusnavigation auswählen.
- 2. Mein Gerät > Konfiguration > Parameter wählen.
- 3. Über die Suchfunktion den Parameter Netz- und Anlagenschutz wählen und auf Ein setzen.

9.11 Wechselrichter starten

A FACHKRAFT

- 1. An der Benutzeroberfläche anmelden.
- 2. Den Wechselrichter über die Fokusnavigation auswählen.
- 3. Konfiguration > Parameter > Gerät wählen.
- 4. Allgemeine Betriebsart auf Start setzen.

9.12 Wechselrichter stoppen

FACHKRAFT

- 1. An der Benutzeroberfläche anmelden.
- 2. Den Wechselrichter über die Fokusnavigation auswählen.
- 3. Mein Gerät > Konfiguration > Parameter wählen.
- 4. Allgemeine Betriebsart auf Stopp setzen.

5. Mein Gerät > Dashboard > Mein Gerät wählen.

☑ Die momentane AC-Ausgangsleistung des Wechselrichters wird angezeigt.

6. Warten, bis die momentane AC-Ausgangsleistung des Wechselrichters 0 W erreicht hat.

10 Wechselrichter spannungsfrei schalten

A FACHKRAFT

Vor allen Arbeiten am Produkt den Wechselrichter immer wie in diesem Kapitel beschrieben spannungsfrei schalten. Dabei immer die vorgegebene Reihenfolge einhalten.

WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Zerstörung eines Messgeräts durch Überspannung

Eine Überspannung kann ein Messgerät beschädigen und zum Anliegen einer Spannung am Gehäuse des Messgeräts führen. Das Berühren des unter Spannung stehenden Gehäuses des Messgerätes führt zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag.

• Nur Messgeräte einsetzen, deren Messbereiche auf die maximale AC- und DC-Spannung des Wechselrichters ausgelegt sind.

ACHTUNG

Beschädigung des Wechselrichters durch Schalthandlungen am Transformator

Wenn im Wechselrichter Spannungen anliegen, können Schalthandlungen am Transformator zu großen Schwankungen der Spannung im Wechselrichter führen. Durch große Schwankungen der Spannung können Bauteile im Wechselrichter beschädigt werden.

• Vor Schalthandlungen am Transformator den Wechselrichter freischalten.

Vorgehen:

- 1. Die AC-Ausgangsleistung des Wechselrichters auf 0 W reduzieren. Dazu den Wechselrichter stoppen.
- 2. Den AC-Leitungsschutzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 3. Optional: Den Transformator abschalten.
- 4. DC-Anschluss des Wechselrichters über den Lasttrennschalter der Batterie oder den externen DC-Schalter freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 5. 5 Minuten warten.
- 6. Warten, bis die LEDs erloschen sind.
- Stromfreiheit mit Zangenamperemeter an allen DC-Kabeln feststellen. Dadurch kann ein möglicher Fehlerstrom erkannt werden.



SMA Solar Technology AG

8. Die Abdeckkappe vom Gehäusedeckel abnehmen.

 Die Schraube am Gehäusedeckel herausdrehen (Innensechskant, SW8) und den Gehäusedeckel abnehmen.

- 10. Abdeckkappe, Schraube und Gehäusedeckel zur Seite legen und sicher aufbewahren.
- Spannungsfreiheit an den DC-Spannungsmesspunkten der Vorladebaugruppe feststellen: zwischen BAT+ und BAT-, BAT+ und DST- sowie BAT- und DST-.

12. Spannungsfreiheit an der AC-Klemmleiste mit geeignetem Messgerät feststellen: zwischen L1 und PE, L2 und PE, L3 und PE, L1 und N, L2 und N, L3 und N sowie zwischen N und PE. Dazu die Prüfspitze (Durchmesser: maximal 2,5 mm) in die Mess-Stellen der jeweiligen Klemmleiste stecken.



13.

A VORSICHT

Im Zwischenkreis kann noch eine Restspannung von 1000 V anliegen

Sehen Sie dazu auch:



10 Wechselrichter spannungsfrei schalten

• Wechselrichter stoppen \Rightarrow Seite 78

Das Produkt muss regelmäßig gereinigt werden, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Staub, Laub und anderem Schmutz ist.

ACHTUNG

Beschädigung des Produkts durch Reinigungsmittel

Durch die Verwendung von Reinigungsmitteln können das Produkt und Teile des Produkts beschädigt werden.

• Das Produkt und alle Teile des Produkts ausschließlich mit einem mit klarem Wasser befeuchteten Tuch reinigen.

12 Fehlerbehebung

12.1 Ereignismeldungen

12.1.1 Ereignis 301

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

Netzstörung

Erläuterung:

Der 10-Minuten-Mittelwert der Netzspannung hat den zulässigen Bereich verlassen. Die Netzspannung oder die Netzimpedanz am Anschlusspunkt ist zu hoch. Der Wechselrichter trennt sich vom öffentlichen Stromnetz, um die Spannungsqualität einzuhalten.

Abhilfe:

• Während des Einspeisebetriebs prüfen, ob die Netzspannung am Anschlusspunkt des Wechselrichters dauerhaft im zulässigen Bereich liegt.

Wenn die Netzspannung aufgrund der lokalen Netzbedingungen außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, Netzbetreiber kontaktieren. Dabei muss der Netzbetreiber einer Anpassung der Spannung am Einspeisepunkt oder einer Änderung der überwachten Betriebsgrenzen zustimmen.

Wenn die Netzspannung dauerhaft im zulässigen Bereich liegt und diese Meldung weiterhin angezeigt wird, den Service kontaktieren.

12.1.2 Ereignis 401

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Netzstörung

Erläuterung:

Der Wechselrichter hat sich vom öffentlichen Stromnetz getrennt. Es wurde ein Inselnetz oder eine sehr große Netzfrequenz-Änderung erkannt.

Abhilfe:

- Sicherstellen, dass weder ein Stromausfall noch Arbeiten am öffentlichen Netz vorliegen und ggf. den Netzbetreiber kontaktieren.
- Netzanschluss auf starke, kurzzeitige Schwankungen der Frequenz prüfen.

12.1.3 Ereignis 404

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

Netzstörung

Erläuterung:

Der Wechselrichter hat sich vom öffentlichen Stromnetz getrennt. Es wurde ein Inselnetz oder eine sehr große Netzfrequenz-Änderung erkannt.

- Sicherstellen, dass weder ein Stromausfall noch Arbeiten am öffentlichen Netz vorliegen und ggf. den Netzbetreiber kontaktieren.
- Netzanschluss auf starke, kurzzeitige Schwankungen der Frequenz prüfen.

12.1.4 Ereignis 501

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Netzstörung

Erläuterung:

Die Netzfrequenz liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wechselrichter hat sich vom öffentlichen Stromnetz getrennt.

Abhilfe:

• Netzfrequenz nach Möglichkeit auf häufige Schwankungen prüfen.

Wenn vermehrt Schwankungen vorliegen und diese Meldung oft angezeigt wird, den Netzbetreiber kontaktieren und fragen, ob der Netzbetreiber einer Änderung der Betriebsparameter des Wechselrichters zustimmt.

Wenn der Netzbetreiber zustimmt, Änderung der Betriebsparameter mit dem Service absprechen.

12.1.5 Ereignis 502

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Netzstörung

Erläuterung:

Die Netzfrequenz liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wechselrichter hat sich vom öffentlichen Stromnetz getrennt.

Abhilfe:

• Netzfrequenz nach Möglichkeit auf häufige Schwankungen prüfen.

Wenn vermehrt Schwankungen vorliegen und diese Meldung oft angezeigt wird, den Netzbetreiber kontaktieren und fragen, ob der Netzbetreiber einer Änderung der Betriebsparameter des Wechselrichters zustimmt.

Wenn der Netzbetreiber zustimmt, Änderung der Betriebsparameter mit dem Service absprechen.

12.1.6 Ereignis 503

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

Netzstörung

Erläuterung:

Die Netzfrequenz liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wechselrichter hat sich vom öffentlichen Stromnetz getrennt.

• Netzfrequenz nach Möglichkeit auf häufige Schwankungen prüfen.

Wenn vermehrt Schwankungen vorliegen und diese Meldung oft angezeigt wird, den Netzbetreiber kontaktieren und fragen, ob der Netzbetreiber einer Änderung der Betriebsparameter des Wechselrichters zustimmt.

Wenn der Netzbetreiber zustimmt, Änderung der Betriebsparameter mit dem Service absprechen.

12.1.7 Ereignis 601

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

Netzstörung

Erläuterung:

Der Wechselrichter hat einen unzulässig hohen Gleichanteil im Netzstrom festgestellt.

Abhilfe:

- Netzanschluss auf Gleichanteil prüfen.
- Wenn diese Meldung oft angezeigt wird, den Netzbetreiber kontaktieren und klären, ob der Grenzwert der Überwachung am Wechselrichter angehoben werden darf.

12.1.8 Ereignis 701

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Frequenz unzulässig
- Parameter prüfen

Erläuterung:

Die Netzfrequenz liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Wechselrichter hat sich vom öffentlichen Stromnetz getrennt.

Abhilfe:

- AC-Verkabelung vom Wechselrichter bis zum Einspeisezähler prüfen.
- Netzfrequenz nach Möglichkeit auf häufige Schwankungen prüfen.

Wenn vermehrt Schwankungen vorliegen und diese Meldung oft angezeigt wird, den Netzbetreiber kontaktieren und fragen, ob der Netzbetreiber einer Änderung der Betriebsparameter des Wechselrichters zustimmt.

Wenn der Netzbetreiber zustimmt, Änderung der Betriebsparameter mit dem Service absprechen.

12.1.9 Ereignis 1302

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Warten auf Netzspannung
- Installationsfehler Netzanschluss
- Netz und Sicherungen prüfen

Erläuterung:

L oder N ist nicht angeschlossen.

- Sicherstellen, dass die Außenleiter angeschlossen sind.
- Sicherstellen, dass der Leitungsschutzschalter eingeschaltet ist.
- Sicherstellen, dass das AC-Kabel nicht beschädigt und korrekt angeschlossen ist.

12.1.10 Ereignis 3302

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Instabiler Betrieb

Erläuterung:

Die Versorgung am DC-Eingang reicht für einen stabilen Betrieb des Wechselrichters nicht aus. Der Wechselrichter kann sich nicht auf das öffentliche Stromnetz aufschalten.

Abhilfe:

• Sicherstellen, dass die Batterie fehlerfrei ist.

12.1.11 Ereignis 3303

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Instabiler Betrieb

Erläuterung:

Die Versorgung am DC-Eingang reicht für einen stabilen Betrieb des Wechselrichters nicht aus. Der Wechselrichter kann sich nicht auf das öffentliche Stromnetz aufschalten.

Abhilfe:

• Sicherstellen, dass die Batterie fehlerfrei ist.

12.1.12 Ereignis 3501

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Isolationsfehler
- DC-Seite prüfen

Erläuterung:

Der Wechselrichter hat einen Erdschluss auf der DC-Seite festgestellt.

Abhilfe:

• Batterie und DC-Verkabelung auf Erdschluss prüfen.

12.1.13 Ereignis 3523

Ereignismeldung:

• Start des zyklischen Isolationstest

Während des zyklischen Isolationstests wird geprüft, ob die Isolationsfestigkeit der Batterie im sicheren Bereich liegt. Während eines Isolationstests wird der Wechselrichter 1-mal neu gestartet.

12.1.14 Ereignis 3601

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Hoher Ableitstrom
- DC-Seite prüfen

Erläuterung:

Der Ableitstrom des Wechselrichters und der Batterie sind zu hoch. Es liegt ein Erdungsfehler, ein Fehlerstrom oder eine Fehlfunktion vor.

Der Wechselrichter unterbricht den Netzparallelbetrieb sofort nach Überschreiten eines Grenzwertes. Wenn der Fehler behoben ist, schaltet sich der Wechselrichter automatisch wieder auf das öffentliche Stromnetz auf.

Abhilfe:

• Batterie und DC-Verkabelung auf Erdschluss prüfen.

12.1.15 Ereignis 3701

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Fehlerstrom zu groß
- DC-Seite prüfen

Erläuterung:

Der Wechselrichter hat einen Fehlerstrom durch kurzzeitige Erdung der Batterie oder der DC-Verkabelung erkannt.

Abhilfe:

• Batterie und DC-Verkabelung auf Erdschluss prüfen.

12.1.16 Ereignis 3701

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Fehlerstrom zu groß
- Generator prüfen

Erläuterung:

Der Wechselrichter hat einen Fehlerstrom durch kurzzeitige Erdung der PV-Module erkannt.

Abhilfe:

• PV-Anlage auf Erdschluss prüfen.

12.1.17 Ereignis 3901

🗚 FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Zu wenig DC-Leistung

Erläuterung:

Die Bedingungen für die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz sind noch nicht erfüllt.

Abhilfe:

- Prüfen, ob für den Wechselrichter und die Batterie eine neue Firmware- Version verfügbar ist. Wenn eine neuere Version verfügbar ist, Firmware- Update durchführen.
- Wenn keine neue Firmware-Version vorhanden ist, prüfen ob weitere Ereignisse vorliegen. Wenn weitere Ereignisse vorliegen, Abhilfemaßnahmen der weiteren Ereignisse durchführen.

12.1.18 Ereignis 3902

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• DC-Spannung zu gering

Erläuterung:

Die Bedingungen für die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz sind noch nicht erfüllt.

Abhilfe:

- Prüfen, ob für den Wechselrichter und die Batterie eine neue Firmware- Version verfügbar ist. Wenn eine neuere Version verfügbar ist, Firmware- Update durchführen.
- Wenn keine neue Firmware-Version vorhanden ist, prüfen ob weitere Ereignismeldungen vorliegen. Wenn weitere Ereignismeldungen vorliegen, Abhilfemaßnahmen der weiteren Meldungen durchführen.

12.1.19 Ereignis 6001-6499

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Selbstdiagnose
- Gerätestörung

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Service kontaktieren.

12.1.20 Ereignis 6501

🗚 FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Selbstdiagnose
- Übertemperatur

Der Wechselrichter hat sich aufgrund zu hoher Temperatur abgeschaltet.

Abhilfe:

- Die Kühlrippen an der Rückseite des Gehäuses und die Lüftungskanäle an der Oberseite mit einer weichen Bürste reinigen.
- Sicherstellen, dass der Wechselrichter ausreichend belüftet ist.
- Sicherstellen, dass die maximale Umgebungstemperatur nicht überschritten wird.

12.1.21 Ereignis 6502

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Selbstdiagnose
- Übertemperatur

Erläuterung:

Der Wechselrichter hat sich aufgrund zu hoher Temperatur abgeschaltet.

Abhilfe:

- Die Kühlrippen an der Rückseite des Gehäuses und die Lüftungskanäle an der Oberseite mit einer weichen Bürste reinigen.
- Sicherstellen, dass der Wechselrichter ausreichend belüftet ist.
- Sicherstellen, dass die maximal zulässige Umgebungstemperatur eingehalten wird.

12.1.22 Ereignis 6509

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Selbstdiagnose
- Übertemperatur

Erläuterung:

Der Wechselrichter hat sich aufgrund zu hoher Temperatur abgeschaltet.

Abhilfe:

- Die Kühlrippen an der Rückseite des Gehäuses und die Lüftungskanäle an der Oberseite mit einer weichen Bürste reinigen.
- Sicherstellen, dass der Wechselrichter ausreichend belüftet ist.
- Sicherstellen, dass die maximale Umgebungstemperatur nicht überschritten wird.

12.1.23 Ereignis 6511

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Selbstdiagnose
- Übertemperatur

Im Drosselbereich wurde eine Übertemperatur erkannt.

Abhilfe:

- Die Kühlrippen an der Rückseite des Gehäuses und die Lüftungskanäle an der Oberseite mit einer weichen Bürste reinigen.
- Sicherstellen, dass der Wechselrichter ausreichend belüftet ist.

12.1.24 Ereignis 6512

Ereignismeldung:

• Minimale Betriebstemperatur unterschritten

Erläuterung:

Der Wechselrichter speist erst ab einer Temperatur von -25 °C wieder in das öffentliche Stromnetz ein.

12.1.25 Ereignis 6602

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Überspannung Netz (SW)

Erläuterung:

Der Effektivwert der Netzspannung liegt für eine bestimmte Zeit über den zulässigen Netzspannungsschwellenwerten (SW-Grenze).

Abhilfe:

• Netzspannung und Netzanschluss am Wechselrichter prüfen.

Wenn die Netzspannung auf Grund der lokalen Netzbedingungen außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, fragen Sie den Netzbetreiber, ob die Spannungen am Einspeisepunkt angepasst werden können oder ob er Änderungen der überwachten Betriebsgrenzen zustimmt.

12.1.26 Ereignis 6603

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Selbstdiagnose
- Überstrom Netz (HW)

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Service kontaktieren.

12.1.27 Ereignis 6802

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Selbstdiagnose > DC-Eingang defekt

Fehler der Wechselrichterpolaritäten.

Abhilfe:

- Prüfen, ob eine Batterie am DC-Eingang angeschlossen ist.
- Den Service kontaktieren.

12.1.28 Ereignis 6804

Ereignismeldung:

• Selbstdiagnose > Gerätestörung

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Service kontaktieren.

12.1.29 Ereignis 6805

Ereignismeldung:

• Selbstdiagnose > DC-Eingang defekt

Erläuterung:

Fehler der Wechselrichterpolaritäten.

Abhilfe:

- Prüfen, ob eine Batterie am DC-Eingang angeschlossen ist.
- Den Service kontaktieren.

12.1.30 Ereignis 7001

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Störung Sensor Innenraumtemperatur

Erläuterung:

Ein Temperatursensor im Wechselrichter ist gestört und der Wechselrichter unterbricht den Einspeisebetrieb. Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Service kontaktieren.

12.1.31 Ereignis 7702

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Selbstdiagnose
- Gerätestörung

Erläuterung:

• Den Service kontaktieren.

12.1.32 Ereignis 7703

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Selbstdiagnose
- Gerätestörung

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Service kontaktieren.

12.1.33 Ereignis 7727

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• DC-Relais öffnete ungewollt

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Service kontaktieren.

12.1.34 Ereignis 7728

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• DC-Relais defekt. Schließt bzw. öffnet nicht

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Service kontaktieren.

12.1.35 Ereignis 7801

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Fehler Überspannungsableiter

Erläuterung:

Ein einzelner oder mehrere Überspannungsableiter haben ausgelöst oder ein oder mehrere Überspannungsableiter sind nicht korrekt gesteckt.

- Sicherstellen, dass die Überspannungsableiter korrekt gesteckt sind.
- Wenn Überspannungsableiter ausgelöst haben, die ausgelösten Überspannungsableiter gegen neue Überspannungsableiter tauschen.

12.1.36 Ereignis 8003

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Wirkleistungsbegr. Temperatur

Erläuterung:

Der Wechselrichter hat seine Leistung aufgrund von zu hoher Temperatur für mehr als 10 Minuten reduziert.

Abhilfe:

- Die Kühlrippen an der Rückseite des Gehäuses und die Lüftungskanäle an der Oberseite mit einer weichen Bürste reinigen.
- Sicherstellen, dass der Wechselrichter ausreichend belüftet ist.
- Sicherstellen, dass die maximale Umgebungstemperatur nicht überschritten wird.
- Sicherstellen, dass der Wechselrichter keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

12.1.37 Ereignis 8104

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Kommunikation gestoert

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Service kontaktieren.

12.1.38 Ereignis 8708

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Timeout in Kommunikation für Wirkleistungsbegrenzung

Erläuterung:

Ausbleibende Kommunikation zur Anlagensteuerung. Je nach Fallback-Einstellung werden entweder die zuletzt empfangenen Werte beibehalten oder die Wirkleistung wird auf den eingestellten Prozentwert der Wechselrichter-Nennleistung begrenzt.

Abhilfe:

• Sicherstellen, dass eine intakte Verbindung zum Anlagenmanager besteht und keine Kabel beschädigt oder Stecker abgezogen sind.

12.1.39 Ereignis 8709

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Timeout in Kommunikation für Blindleistungsvorgabe

Erläuterung:

Ausbleibende Kommunikation zur Anlagensteuerung.

Abhilfe:

 Sicherstellen, dass eine intakte Verbindung zum Anlagenmanager besteht und keine Kabel beschädigt oder Stecker abgezogen sind.

12.1.40 Ereignis 8710

FACHKRAFT

Ereignisnummer:

• Timeout in Kommunikation für cos φ-Vorgabe

Erläuterung:

Ausbleibende Kommunikation zur Anlagensteuerung.

Abhilfe:

 Sicherstellen, dass eine intakte Verbindung zum Anlagenmanager besteht und keine Kabel beschädigt oder Stecker abgezogen sind.

12.1.41 Ereignis 9002

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Installateurscode ungültig

Erläuterung:

Der eingegebene SMA Grid Guard-Code ist nicht korrekt. Die Parameter sind weiterhin geschützt und können nicht verändert werden.

Abhilfe:

• Korrekten SMA Grid Guard-Code eingeben.

12.1.42 Ereignis 9003

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

Netzparameter verriegelt

Erläuterung:

Die Netzparameter sind jetzt für Änderungen gesperrt.

 Um Änderungen an den Netzparametern vornehmen zu können, müssen Sie als Administrator oder Installateur an der Benutzeroberfläche angemeldet sein. Alle Änderungen an netzrelevanten Parametern sollten mit dem Netzbetreiber abgestimmt sein.

12.1.43 Ereignis 9007

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Abbruch Selbsttest

Erläuterung:

Der Selbsttest wurde abgebrochen.

Abhilfe:

- Sicherstellen, dass der AC-Anschluss korrekt ist.
- Sicherstellen, dass Länderdatensatz korrekt hinterlegt ist.
- Selbsttest erneut starten.

12.1.44 Ereignis 9101

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Kalibrierung der AC-Spannung fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Während der Kalibrierung ist ein Fehler aufgetreten. Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Service kontaktieren.

12.1.45 Ereignis 9102

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Dauerhafte Betriebshemmung

Erläuterung:

Der Lade- und Entladebetrieb des Wechselrichters ist dauerhaft unterbrochen.

Abhilfe:

• Den Parameter Betriebsart auf Start setzen.

12.1.46 Ereignis 9107

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

- Selbstdiagnose
- Gerätestörung

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Service kontaktieren.

12.1.47 Ereignis 9206

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Kurzschlussfehler

Erläuterung:

Nach einer bestimmten Zeit verschwindet dieser Fehler automatisch (selbstheilender Fehler).

Wenn der Fehler 3-mal in Folge auftritt, kann es zu einer dauerhaften Betriebshemmung kommen (Ereignis 9102).

12.1.48 Ereignis 9303

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Lebensdauer der Batterie läuft ab

Erläuterung:

Die Batterie kann jederzeit ausfallen.

Abhilfe:

• Neue Batterie beschaffen und Batterien tauschen.

12.1.49 Ereignis 9307

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Defekt oder Fehler im Batteriesystem

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Batteriehersteller kontaktieren.

12.1.50 Ereignis 9308

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Timeout-Überwachung des Batteriemangements hat ausgelöst

Erläuterung:

Die Timeout-Überwachung des Batteriemanagements hat ausgelöst. Das heißt, dass das externe Batteriemanagement nicht erreichbar ist.

•

- Sicherstellen, dass die Parameter zur Batteriekommunikation (z. B. die IP-Adresse) korrekt eingestellt sind.
- Warten, bis der Wechselrichter nach diesem Ereignis wieder zuschaltet. Das kann bis zu 10 Minuten dauern.

12.1.51 Ereignis 9311

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Überspannung Batteriesystem

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Batteriehersteller kontaktieren.

12.1.52 Ereignis 9312

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Unterspannung Batteriesystem

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Batteriehersteller kontaktieren.

12.1.53 Ereignis 9313

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Übertemperatur Batteriesystem

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Batteriehersteller kontaktieren.

12.1.54 Ereignis 9314

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Untertemperatur Batteriesystem

Erläuterung:

• Den Batteriehersteller kontaktieren.

12.1.55 Ereignis 9315

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Imbalancing Batterie

Erläuterung:

Balancingfehler Batteriesystem oder Batteriemodul. Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Batteriehersteller kontaktieren.

12.1.56 Ereignis 9316

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Interner Batterie-Hardwarefehler

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Batteriehersteller kontaktieren.

12.1.57 Ereignis 9350

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Timeout für Batterie Status Wechsel

Erläuterung:

Ein angeforderter Statuswechsel der Batterie ist nicht in der vorgegebenen Zeit eingetreten.

Abhilfe:

- Sicherstellen, dass die Batterie eingeschaltet ist.
- Sicherstellen, dass die Batterie fehlerfrei ist.
- Sicherstellen, dass das Batteriekommunikationskabel korrekt konfektioniert und angeschlossen ist.

12.1.58 Ereignis 9351

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Fehlerhafte Schaltstellung der Batterietrennstelle

Erläuterung:

• Den Batteriehersteller kontaktieren.

12.1.59 Ereignis 9352

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Kurzschluss Batteriesystem

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Batteriehersteller kontaktieren.

12.1.60 Ereignis 9353

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Fehler Thermomanagement Batteriesystem

Erläuterung:

Das thermische Management des Batteriesystems ist gestört.

Abhilfe:

- Prüfen, ob für die Batterie eine neue Firmware-Version verfügbar ist. Wenn eine neuere Version verfügbar ist, Firmware-Update durchführen.
- Wenn Meldung erneut angezeigt wird, den Service kontaktieren.

12.1.61 Ereignis 9369

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Batteriesystem xx defekt

Erläuterung:

Ein Batteriemanagementsystem hat einen Defekt gemeldet.

Abhilfe:

• Ursache des Fehlers finden und beseitigen.

12.1.62 Ereignis 9392

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Überstrom Ladung Batteriesystem

Erläuterung:

• Den Batteriehersteller kontaktieren.

12.1.63 Ereignis 9393

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Überstrom Entladung Batteriesystem

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Batteriehersteller kontaktieren.

12.1.64 Ereignis 9394

Ereignismeldung:

• Tiefentladeschutz aktiviert

Erläuterung:

Das Batteriemanagementsystem hat den Tiefentladeschutz aktiviert. Bei netzgekoppelten Systemen ist diese Meldung eine Ereignismeldung, keine Warnmeldung.

12.1.65 Ereignis 9395

Ereignismeldung:

• Batterie extern getrennt

Erläuterung:

Die DC-Leistungsverbindung zur Batterie wurde getrennt.

12.1.66 Ereignis 10816

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Kommunikationsfehler innerhalb des Batteriesystems

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Batteriehersteller kontaktieren.

12.1.67 Ereignis 10817

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Sensorfehler innerhalb des Batteriesystems

Erläuterung:

• Den Service kontaktieren.

12.1.68 Ereignis 10818

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Isolationsfehler innerhalb des Batteriesystems

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Service kontaktieren.

12.1.69 Ereignis 10819

FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Fehler beim Vorladen innerhalb des Batteriesystems

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Service kontaktieren.

12.1.70 Ereignis 10820

A FACHKRAFT

Ereignismeldung:

• Störung Batterierack

Erläuterung:

Die Ursache muss vom Service bestimmt werden.

Abhilfe:

• Den Service kontaktieren.

12.2 Überspannungsableiter austauschen

A FACHKRAFT

Wenn der Wechselrichter die Ereignisnummer 7801 anzeigt, liegt ein Fehler bei den Überspannungsableitern vor oder die Überspannungsableiter haben ausgelöst. Wenn die Überspannungsableiter ausgelöst haben, die ausgelösten Überspannungsableiter gegen neue Überspannungsableiter tauschen.

Vorgehen:

1. Das Produkt spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 10, Seite 80).

SMA Solar Technology AG

- 2. Die Überspannungsableiter entriegeln, indem die Verriegelung mit einem Schraubendreher in die geöffnete Position gedreht wird.
- 3. Die Überspannungsableiter aus den Steckplätzen herausziehen.
- 4. Die Überspannungsableiter nach den vor Ort gültigen Entsorgungsvorschriften für Elektronikschrott entsorgen.
- 5. Neue Überspannungsableiter einsetzen.
- 6. Die Überspannungsableiter verriegeln, indem die Verriegelung mit einem Schraubendreher in die geschlossene Position gedreht wird.
- 7. Sicherstellen, dass jeder Überspannungsableiter fest in seinem Steckplatz steckt.
- 8. Das Produkt wieder einschalten.

Sehen Sie dazu auch:

- Wechselrichter einschalten \Rightarrow Seite 62
- Wechselrichter spannungsfrei schalten ⇒ Seite 80

Lüfter des Wechselrichters reinigen 12.3

FACHKRAFT

Wenn die Leistung der Lüfter nachlässt, kann diese durch Reinigen der Lüfter wiederhergestellt werden. Indizien für das Nachlassen der Lüfterleistung sind z. B. ungewöhnliche Lüftergeräusch oder ungewöhnliches Derating-Verhalten.

Vorgehen:

1. Den Wechselrichter spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 10, Seite 80).









12 Fehlerbehebung

12 Fehlerbehebung

4.

2. Lüfterhalterung rechts und links am Produkt entriegeln. Dazu die Rastnasen eindrücken und nach oben schieben.





 Die Lüfterhalterung nach oben führen und nach hinten klappen. Dabei beachten, dass die Lüfterhalterung nicht vollständig abgenommen werden kann, da sie durch das Lüfterkabel mit dem Produkt verbunden ist.

ACHTUNG

Beschädigung der Lüfter durch Druckluft

- Die Lüfter mit weicher Bürste, Pinsel oder feuchtem Tuch reinigen.
- 5. Wenn die Kühlrippen verschmutzt sind, die Kühlrippen mit einer weichen Bürste reinigen.
- 6. Die Rastnasen der Lüfterhalterung links und rechts in die Aussparungen und oben in die Aufhängungen führen.

ACHIUNG



12 Fehlerbehebung

7. Die Lüfterhalterung am Gehäuse senkrecht nach unten führen bis in die dafür vorgesehenen Gehäusehalterungen.

SMA Solar Technology AG

8. Die Lüfterhalterung fest nach unten drücken, sodass die Rastnasen rechts und links einrasten.

9. Den Wechselrichter wieder einschalten.

Sehen Sie dazu auch:

• Wechselrichter einschalten \Rightarrow Seite 62

12.4 Lüfter des Wechselrichters prüfen

FACHKRAFT

Sie können die Lüfterfunktion des Wechselrichters durch Setzen eines Parameters prüfen.

Voraussetzung:

 $\hfill\square$ Sie sind auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters angemeldet.

Vorgehen:

- 1. Den Parameter Lüftertest wählen und auf Lüfter Kühlkörper stellen.
- 2. Einstellung speichern
- 3. Prüfen, ob die Lüfter im Wechselrichter laufen und ob die Lüfter keine ungewöhnlichen Geräusche machen.
- 4. Den Parameter Lüftertest wählen und auf Aus stellen
- 5. Einstellung speichern.





13 Außerbetriebnahme

13.1 Anschlüsse am Wechselrichter trennen

A FACHKRAFT

Um das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer vollständig außer Betrieb zu nehmen, zunächst alle Anschlüsse vom Produkt trennen.

Vorgehen:

- 1. Das Produkt spannungsfrei schalten (siehe Kapitel 10, Seite 80).
- Das AC-Kabel aus dem Wechselrichter entfernen. Dazu die Schrauben herausdrehen (SW5) und die Kabel aus der Anschlussklemme herausziehen.

3. Die Berührungsschutzelemente von den Kabelschuhen für den DC-Anschluss entfernen. Dazu die seitlichen Bügel entriegeln.

 Die Verbindung der DC-Kabel entfernen. Dazu die Sechskantmuttern lösen (SW10) und die Kombi-Sechskantschrauben entfernen (SW16).



SMA Solar Technology AG

5. Die Netzwerkkabel, die Batteriekommunikationskabel und die Signalkabel aus den Buchsen entfernen.

- 6. Alle Kabelverschraubungen von der Anschlussplatte entfernen. Dazu die Gegenmuttern von innen herausdrehen und die Kabelverschraubungen aus der Öffnung herausnehmen.
- 7. Anschlussplatte demontieren. Dazu die 3 Schrauben herausdrehen (TX40).

 Den Gehäusedeckel aufsetzen. Dabei müssen die beiden Führungsbolzen am Gehäusedeckel in die Führungsöffnungen am Gehäusedeckel hineingleiten.

9. Sicherstellen, dass der Deckel gerade auf dem Gehäuse sitzt.





- 10. Den Gehäusedeckel gegen das Gehäuse gedrückt halten und Schraube festdrehen (Innensechskant SW8, Drehmoment: 18 Nm).
- 6 0 () 11. Die Abdeckkappe auf die Schraube im Gehäusedeckel aufsetzen 0 0 0 0
- (siehe Kapitel 13.2, Seite 108).

13.2 Wechselrichter demontieren

FACHKRAFT

13 Außerbetriebnahme

Um den Wechselrichter nach Ablauf seiner Lebensdauer vollständig außer Betrieb zu nehmen, den Wechselrichter wie im Folgenden beschrieben demontieren.

Voraussetzungen:

- Alle Anschlüsse des Wechselrichters sind getrennt.
- Driginalverpackung oder Verpackung, die sich für Gewicht und Größe des Wechselrichters eignet, ist vorhanden.
- Eine Palette ist vorhanden.
- D Befestigungsmaterial für Befestigung der Verpackung auf der Palette ist vorhanden (z. B. Spanngurte).
- Die Transportgriffe sind vorhanden.

Vorgehen:

- 1. Die Transportgriffe bis zum Anschlag in die Gewindebohrungen auf der rechten und linken Seite eindrehen, bis sie bündig mit dem Gehäuse abschließen. Dabei sicherstellen, dass die Transportgriffe nicht verkantet in die Gewindebohrungen eingedreht werden. Durch das verkantete Anziehen der Transportgriffe kann später das Herausdrehen der Transportgriffe erschwert oder sogar verhindert werden. Die Gewindebohrungen können dabei für eine erneute Montage der Transportgriffe beschädigt werden.
- 2. Einen Schraubendreher in die Löcher im Transportgriff stecken und den Schraubendreher 90° drehen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Transportgriffe fest angezogen sind.




SMA Solar Technology AG

Montagehalter nehmen.

- 3. Wenn das Produkt mithilfe von Hebezeug aus den Montagehalter gehoben werden soll: Die Ringschrauben in die Gewinde auf der Oberseite des Produkts eindrehen und Hebezeug daran befestigen. Dabei muss sich das Hebezeug für das Gewicht des Produkts eignen.
- 4. Schraube zur Sicherung des Produkts an den Montagehaltern rechts und links herausdrehen (TX40).



5. Das Produkt nach oben aus den Aufhängungslaschen der





6. Alle 4 Transportgriffe aus den Gewindebohrungen herausdrehen. Dazu wenn nötig einen Schraubendreher in die Löcher des Transportgriffes stecken und Transportgriff mithilfe des Schraubendrehers herausdrehen.

- 7. Wenn das Produkt gelagert oder verschickt werden soll: Das Produkt und die Wandhalterung verpacken. Dazu Originalverpackung oder Verpackung verwenden, die sich für Gewicht und Größe des Produkts eignet und Verpackung mit Spanngurten auf der Palette sichern.
- 8. Ggf. den Wechselrichter entsorgen.

Sehen Sie dazu auch:

- Entsorgung \Rightarrow Seite 110
- Anschlüsse am Wechselrichter trennen ⇒ Seite 106

14 Entsorgung

Das Produkt muss nach den vor Ort gültigen Entsorgungsvorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden.



15 Wechselrichter durch Austauschgerät ersetzen

FACHKRAFT

Im Fehlerfall kann es vorkommen, dass der Wechselrichter ausgetauscht werden muss. In diesem Fall erhalten Sie von SMA Solar Technology AG ein Austauschgerät. Wenn Sie ein Austauschgerät erhalten haben, tauschen Sie das defekte Produkt gegen das Austauschgerät wie im Folgenden beschrieben aus.



i Transportdeckel am Austauschgerät

Der Gehäusedeckel des Austauschgeräts kann ein Transportdeckel sein (siehe Info auf dem Gehäusedeckel). In diesem Fall müssen Sie den Transportdeckel gegen den Gehäusedeckel des defekten Produkts austauschen. Das Vorgehen dafür ist im Folgenden an der entsprechenden Stelle beschrieben.

Vorgehen:

- 1. Für eine einfachere Konfiguration des Austauschgeräts eine Sicherungsdatei mit der Konfiguration des defekten Produkts erstellen.
- 2. Defektes Produkt auf Werkseinstelllungen zurücksetzen.
- 3. Die Produktanschlüsse des defekten Produkts trennen.
- 4. Das defekte Produkt demontieren.
- 5. Die Transportabdeckung, die anstelle der Anschlussplatte in der Gehäuseöffnung des Austauschgeräts sitzt, entfernen und in das defekte Produkt einsetzen.



6. Die vorkonfektionierten DC-Anschlusskabel im defekten Produkt für den Transport fixieren. Dazu den mitgelieferten Kabelbinder in das Loch unterhalb der DC-Überspannungsschutzelemente eindrehen und den Kabelbinder um die DC-Anschlusskabel legen und festziehen.



- 7. Austauschgerät montieren und den elektrischen Anschluss durchführen wie in diesem Dokument beschrieben. Dabei die Anschlussplatte und die DC-Berührungsschutzelemente des defekten Produkts verwenden.
- 8. Wenn Sie den Gehäusedeckel tauschen müssen: Die Abdeckkappe vom Gehäusedeckel abnehmen.
- Wenn Sie den Gehäusedeckel tauschen müssen: Die Schraube am Gehäusedeckel herausdrehen (Innensechskant, SW10) und den Gehäusedeckel abnehmen.
- 10. Wenn Sie den Gehäusedeckel tauschen müssen: Die folgenden 4 Schritte ausführen.
- Den Gehäusedeckel aufsetzen. Dabei müssen die beiden Führungsbolzen am Gehäusedeckel in die Führungsöffnungen am Gehäuse hineingleiten.





- 12. Sicherstellen, dass der Deckel gerade auf dem Gehäuse sitzt.
- Den Gehäusedeckel gegen das Gehäuse gedrückt halten und Schraube festdrehen (Innensechskant SW8, Drehmoment: 18 Nm).



SMA Solar Technology AG

14. Die Abdeckkappe auf die Schraube im Gehäusedeckel aufsetzen.



- 15. Das Austauschgerät einschalten (siehe Kapitel 8.3, Seite 62).
- 16. Verbindung zur Benutzeroberfläche aufbauen.
- 17. Zur Konfiguration die Sicherungsdatei mit der Konfiguration des defekten Produkts auf das Austauschgerät hochladen.
- 18. Wenn das defekte Produkt in einem Kommunikationsprodukt erfasst war: Das defekte Produkt gegen das neue Produkt im Kommunikationsprodukt tauschen.
- 19. Das defekte Produkt im Karton des Austauschgeräts verpacken.
- 20. Die Verpackung mit den wiederverwendbaren Zurrgurten auf der Palette befestigen, auf der das Austauschgerät geliefert wurde.
- 21. Abholung durch SMA Solar Technology AG organisieren.

Sehen Sie dazu auch:

- Vorgehensweise für die Inbetriebnahme als System Manager \Rightarrow Seite 60
- Vorgehensweise für die Inbetriebnahme als untergeordnetes Gerät \Rightarrow Seite 61
- Sicherungsdatei hochladen \Rightarrow Seite 76
- Produkt auf Werkseinstellung zurücksetzen \Rightarrow Seite 77
- Anschlüsse am Wechselrichter trennen \Rightarrow Seite 106
- Wechselrichter montieren \Rightarrow Seite 38
- Wechselrichter demontieren \Rightarrow Seite 108

16 Technische Daten

16.1 Allgemeine Daten

	SI30-20 / SI50-20
Breite x Höhe x Tiefe, ohne Füße und ohne Trennschalter	772 mm x 837,8 mm x 443,8 mm
Gewicht mit Gehäusedeckel und Anschlussplatte	104 kg
Gewicht ohne Gehäusedeckel und Anschlussplatte	97 kg
Länge x Breite x Höhe der Verpackung	1150 mm x 850 mm x 630 mm
Transportgewicht (inklusive Palette)	129,5 kg
Betriebstemperaturbereich ohne Derating	-25 °C bis +45 °C
Betriebstemperaturbereich mit Derating	-25 °C bis +60 °C
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte (nicht kondensierend)	95 %
Maximale Betriebshöhe über Normalhöhennull (NHN)	3000 m
Typische Geräuschemission	69 dB(A)
Standby	25 W
Topologie	3-phasig
Kühlprinzip	aktiv
Anzahl der externen Lüfter	3
Anzahl der internen Lüfter	2
Schutzart (nach IEC 60529)	IP65
Klimaklassen für den laufenden Betrieb (nach IEC 60721-3-4)	4K4 / 4Z4 /4S2 / 4M3 / 4C2 / 4B2
Klimaklasse für Lagerung (bei Luftfeuchtigkeitsbereich 15 % bis 95 %)	1K5
Klimaklasse für Transport (nach IEC 60721-3-2)	2K3

Ausstattung

	STPS30-20 / STPS50-20
DC-Anschluss	Kabelschuhe
AC-Anschluss	Schraubklemmen

16.2 DC-Eingang

	SI30-20	SI50-20
Maximale Leistung DC-Leistung	30600 W	51000 W
Bemessungseingangsspannung	750 V	750 V

SMA Solar Technology AG

	SI30-20	SI50-20
Spannungsbereich	200 V bis 980 V	200 V bis 980 V
DC-Spannungsbereich bei Nennleis- tung	200 V bis 980 V	350 V bis 980 V
Maximal nutzbarer Eingangsstrom	150 A	150 A
Maximaler Ausgangsstrom im Fehler- fall für 10 ms	491 A	491 A
Maximaler Einschaltstrom	1 A	1 A
Batterietyp	Lithium-Ionen- Batterie	Lithium-Ionen- Batterie
Anschließbarer Leiterquerschnitt	50 mm² bis 95 mm²	50 mm² bis 95 mm²
Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1)	II	II
Maximale Absicherung (allpolig)	200 A	200 A

16.3 AC-Ausgang

	SI30-20	SI50-20
Bemessungsleistung bei Nennspan- nung	30000 W	50000 W
Maximale Scheinleistung	30000 VA	50000 VA
Maximale Blindleistung	30000 var	50000 var
Netznennspannung	400 V	400 V
Spannungsbereich ¹⁾	340 V bis 477 V	340 V bis 477 V
Bemessungsstrom pro Phase	43,3 A	72,2 A
Maximaler Strom pro Phase	45,6 A	75,5 A
Bemessungsnetzfrequenz ¹⁾	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Arbeitsbereich bei Netzfrequenz 50 Hz ¹⁾	44 Hz bis 55 Hz	44 Hz bis 55 Hz
Arbeitsbereich bei Netzfrequenz 60 Hz ¹⁾	55 Hz bis 66 Hz	55 Hz bis 66 Hz
Erforderlicher minimaler Netzkurz- schluss-Strom	3 kA	3 kA
Zulässiger maximaler Netzkurz- schluss-Strom	50 kA	50 kA
Leistungsfaktor bei Bemessungsleis- tung	1	1
Verschiebungsfaktor, einstellbar	0 übererregt bis 0 untererregt	0 übererregt bis 0 untererregt

¹⁾ Je nach eingestelltem Länderdatensatz

	SI30-20	SI50-20
Lade- und Entladephasen	3	3
Anschlussphasen	3-N-PE	3-N-PE
Schutzklasse (nach IEC 62109-1)	I	I
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 für AC	111	III
Anschließbarer Leiterquerschnitt	16 mm² bis 95 mm²	16 mm² bis 95 mm²
Außendurchmesser der Anschlusska- bel	35 mm bis 48 mm	35 mm bis 48 mm
Netzform	TT / TN-C / TN-S / TN-C-S	TT / TN-C / TN-S / TN-C-S

16.4 Wirkungsgrad

	SI30-20	SI50-20
Maximaler Wirkungsgrad	98 %	98 %
Europäischer Wirkungsgrad	97,6 %	97,2 %

16.5 Schutzeinrichtungen

	SI30-20 / SI50-20
Netzüberwachung	Vorhanden
Übertemperatur	Vorhanden
Batterieentladung	Vorhanden
AC-Kurzschlussfestigkeit	Vorhanden
Allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit	Vorhanden
Maximale zulässige Absicherung (AC-Seite)	125 A

16.6 Klimatische Bedingungen

Aufstellung gemäß IEC 60721-3-4, Klasse 4K4H

	SI30-20 / SI50-20
Erweiterter Temperaturbereich	-25 °C bis +60 °C
Erweiterter Luftfeuchtebereich	0 % bis 100 %
Grenzwert für relative Luftfeuchte, nicht betauend	100 %
Erweiterter Luftdruckbereich	79,5 kPa bis 106 kPa

Transport nach IEC 60721-3-4, Klasse 2K3

	SI30-20 / SI50-20
Temperaturbereich	-40 °C bis +70 °C

	SI30-20 / SI50-20
Schrauben für Befestigung des Wechselrichters an der Wandhalterung (M8x25, TX40)	12 Nm ± 2 Nm
Schrauben für Befestigung der Anschlussplatte am Wech- selrichter (M8x70, TX40)	8 Nm ± 0,5 Nm
Schrauben AC-Anschlussklemmen L1, L2, L3, N und PE (SW5) bei Leiterquerschnitt 16 mm² bis 95 mm²	20 Nm
Schrauben für Befestigung der Kabelschuhe am DC-An- schluss (M10x40, SW16)	24 Nm ± 2 Nm
Schraube Gehäusedeckel (SW8, Drehmoment: 18 Nm)	18 Nm
Optionaler Anschluss für zusätzliche Erdung oder Poten- zialausgleich (M6x16, TX20)	6 Nm

16.8 Systemgrenzen

	SI30-20 / SI50-20
Anzahl der zusätzlich unterstützten Geräte, wenn ein Sunny Island X der System Manager ist ²⁾	10
Zentrale Inbetriebnahme aller Geräte im System	Vorhanden
Fernparametrierung von SMA Geräten mit Sunny Portal powered by ennexOS	Vorhanden
Gesamtzahl der unterstützten Geräte, wenn ein EDMM-20 (SMA Data Manager M) der System Mana- ger ist ²⁾	50
Gesamtzahl der unterstützten Geräte, wenn ein HYBRID- CONTROLLER (SMA Hybrid Controller) der System Ma- nager ist	120

²⁾ Unterstützte Geräte: Sunny Tripower Storage, PV-Wechselrichter, EV Charger Business und Energiezähler (Energy Meter oder Power Quality Analyser)

17 Zubehör

In der folgenden Übersicht finden Sie das Zubehör für Ihr Produkt:

Bezeichnung	Kurzbeschreibung	SMA Bestellnummer
Janitza UMG 604Pro ³⁾	Power Quality Analyser UMG 604 E von Janitza electro- nics	JANITZA-SP
ioLogik E1214 ³⁾	I/O-System von Moxa Europe GmbH	124179-00.01
ioLogik E12424)	I/O-System von Moxa Europe GmbH	-
WAGO-I/O-SYSTEM 7504)	I/O-System von WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG	-
SI X Connection Box 5004)	Verteilerschrank für bis zu 10 Sunny Island X bei einer Nennleistung bis zu 500 kW	-
SI X Connection Box 8004)	Verteilerschrank für bis zu 16 Sunny Island X bei einer Nennleistung bis zu 800 kW	-
SMA I/O Module ³⁾	Modul zur Umsetzung der Netzsystemdienstleistungen	MD.IO-41
ES 100 L SCT4 ³⁾	SMA Commercial Energy Meter 600 A von TQ-Systems	COM-EMETER-A-20
ES 100 L SCT3 ³⁾	SMA Commercial Energy Meter 200 A von TQ-Systems	COM-EMETER-B-20

³⁾ Bei Bedarf können Sie dieses Zubehör bei SMA Solar Technology AG oder Ihrem Fachhändler bestellen.

⁴⁾ Bei Bedarf können Sie dieses Zubehör bei Ihrem Fachhändler bestellen.

CE

18 EU-Konformitätserklärung

im Sinne der EU-Richtlinien

- Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU (29.3.2014 L 96/79-106) (EMV)
- Niederspannung 2014/35/EU (29.3.2014 L 96/357-374) (NSR)
- Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 2011/65/EU (08.06.2011 L 174/88) und 2015/863/EU (31.03.2015 L 137/10) (RoHS)

Hiermit erklärt SMA Solar Technology AG, dass sich die in diesem Dokument beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der oben genannten Richtlinien befinden. Weiterführende Informationen zur Auffindbarkeit der vollständigen Konformitätserklärung finden Sie unter https://www.sma.de/en/ce-ukca.

19 UK-Konformitätserklärung

entsprechend der Verordnungen von England, Wales und Schottland

- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091)
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (SI 2016/1101)
- Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206)
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (SI 2012/3032)

Hiermit erklärt SMA Solar Technology AG, dass sich die in diesem Dokument beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der oben genannten Verordnungen befinden. Weiterführende Informationen zur Auffindbarkeit der vollständigen Konformitätserklärung finden Sie unter https://www.sma.de/en/ce-ukca.

SMA Solar UK Ltd.

Countrywide House 23 West Bar, Banbury Oxfordshire, OX16 9SA United Kingdom



20 Kontakt

Bei technischen Problemen mit unseren Produkten wenden Sie sich an die SMA Service Line. Folgende Daten werden benötigt, um Ihnen gezielt helfen zu können:

- Batterie-Wechselrichter
 - Gerätetyp
 - Seriennummer
 - Firmware-Version
 - Ereignismeldung
 - Montageort und Montagehöhe
 - Typ der angeschlossenen Kommunikationsprodukte
 - Name der Anlage im Sunny Portal (wenn vorhanden)
 - Zugangsdaten für Sunny Portal (wenn vorhanden)
 - Länderspezifische Sondereinstellungen (wenn vorhanden)
 - Informationen zum Rundsteuerempfänger (wenn vorhanden)
 - Detaillierte Problembeschreibung
- Batterie
 - Gerätetyp
 - Seriennummer / Seriennummern
 - Firmware-Version
 - Ereignismeldung
 - Montageort und Montagehöhe

Die Kontaktinformationen Ihres Landes finden Sie unter:



https://go.sma.de/service





