



Anleitung Solar-Log™ Smart Relais Station V2

Herausgeber: Solar-Log GmbH Fuhrmannstr. 9 72351 Geislingen-Binsdorf Deutschland

E-Mail: info@solar-log.com Kontakt: https://www.solar-log.com

Technischer Support: Endkunden und nicht geschulte Installateure Tel.: 0900 1737564*

Installationsfragen bei geschulten Installateuren und Solar-Log™ Partnern sowie bei Service und Planungsanfragen Tel.: +49 (0)7428/4089-300

*0,59 Euro je angefangene Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Inhaltsverzeichnis

1	Gerätebeschreibung und Sicherheit	4
1.1	Beschreibung	4
1.2	Sicherheitserklärung	5
1.3	Lieferumfang	5

2	Anschluss und Inbetriebnahme	6
2.1	Anschlüsse des Geräts	6
2.2	Inbetriebnahme	7
2.3	Blockschaltbild	7
2.4	Status LED	8

3	Konfiguration	9
3.1	Aufbau des Netzwerks	. 9
3.2	Konfiguration - IP Address der Solar-Log™ Smart Relais Station	10
3.3	Automatische Konfiguration per DHCP	15

4	Bedienung	16
4.1	Bedienung am Gerät	. 16

5	Firmware-Update	17
5.1	Bootloader-Modus	. 17

6	Technische Daten	19
6.1	Optionale Sensor	. 20

1 Gerätebeschreibung und Sicherheit

1.1 Beschreibung

Ab der Solar-Log Firmware-Version 6.0 wird die Smart Relais Station V2 von uns unterstützt. Die Solar-Log[™] Smart Relais Station V2, ist ein universell einsetzbares Gerät, welches sich zum Schalten und Überwachung von Spannungen eignet. Das Gerät hat folgende Features:

- Hutschienenmontage
- Solar-Log[™] Smart Relais Station V2 (3 x 16A): 3 schaltbare, potenzialfreie Relaisausgänge mit Schaltspannung (230V AC 16A).
- Die Messung von Leistung, Spannung und Temperatur (optionaler Sensor) werden im Bereich Diagnose | Smart Energy | Status (aktuell) angezeigt.
- Gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von Gesamtstrom, IP-Adresse, Sensorwerten und Fehlermeldungen.
- Alle Schaltausgänge einzeln am Gerät schaltbar. Bei einer Steuerung über den Solar-Log[™] wird die manuelle Bedienung vom Solar-Log[™] überschrieben.
- Gleichzeitiges Einschalten mehrerer Schaltausgänge wird durch automatische Latenzzeit von 1 Sekunde verhindert.
- Zustände der Relaisausgänge werden mit zweifarbigen LEDs an der Frontseite angezeigt.
- Anschluss für einen externen Temperatur-Sensor.
- Firmware-Update im laufenden Betrieb über Ethernet möglich.
- Geringer Eigenverbrauch.
- Entwickelt und produziert in Deutschland.



Solar-Log[™] Smart Relais Station v2 (3x3,5kW)

1.2 Sicherheitserklärung

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert und verwendet werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für durch die unsachgemäße Verwendung des Geräts entstandene Schäden oder Verletzungen.
- Eine Reparatur des Geräts durch den Kunden ist nicht möglich. Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur mittels eines Niederspannungsnetzteils (12V 24V AC oder DC) angeschlossen werden.
- Dieses Betriebsmittel ist nur für den Innenraumgebrauch konstruiert. Es darf nicht in feuchten oder übermäßig heißen Umgebungen eingesetzt werden.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Anleitung.
- Bitte beachten Sie ebenso die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, die an das Gerät angeschlossen werden.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Es darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder betrieben werden.
- Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tüten, Styroporteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Bitte recyclen Sie das Verpackungsmaterial.
- Sollten Sie sich über den korrekten Anschluss nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht durch die Bedienungsanleitung abgeklärt werden, so setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung.

1.3 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

- Solar-Log[™] Smart Relais Station V2 (3 x 16A)
- Hutschienen-Netzteil
 Input 110-240 V_{AC} 0,88 A
 Output 12 V_{DC} 1,25 A
- DC-Anschlusskabel LiY-Z 2x0,75² sw/rt mit Aderendhülsen, L=10 cm
- Schnellstartanleitung

2 Anschluss und Inbetriebnahme

2.1 Anschlüsse des Geräts



Nummer Beschreibung

1	Stromversorgung (12V-24V AC oder DC)
2	Stopp-Eingang für Abschaltung aller Relais*
3	Solar-Log™ Smart Relais Station v2 (3 x 16A): 3 Relais Ausgänge
4	L1 - L3 Indikator für LED-Display (nur in Betrieb sichtbar)
5	LED-Display für Last oder Sensor-Anzeige (nur in Betrieb sichtbar)
6	3 Kontroll LEDs für Relais Ausgänge (nur in Betrieb sichtbar)
7	Status LED (nur in Betrieb sichtbar)
8	Taster für OK, Select oder Bootloadermodus
9	Netzwerkanschluss RJ45
10	Anschluss für Sensor RJ45
11	Anschluss Neutralleiter für Messelektronik
12	Solar-Log™ Smart Relais Station v2 (3 x 16A): 3 Relais Eingänge

*Hinweis!



Der Stopp-Eingang wird von der Geräte-Firmware (Smart-Relais Station) überwacht. Schaltbefehle des Solar-Log haben jedoch eine höhere Priorität. Diese können die Smart-Relais Station auch bei geschlossenem Stopp-Eingang wieder zuschalten.

2.2 Inbetriebnahme

- Verbinden Sie das Gerät mit einem Steckernetzteil (12V-24V AC oder DC).
- Stecken Sie das Netzwerkkabel in die Ethernetbuchse (RJ45).
- Verbinden Sie den Neutralleiter mit dem Neutralleiter-Anschluss (11)
- Verbinden Sie die Relais Ausgänge mit den Lasten die betrieben werden sollen.
- Verbinden Sie die Relais Eingänge mit der für den Verbraucher bestimmten Phase.
- Stecken Sie (falls vorhanden) einen Sensor an.

2.3 Blockschaltbild



Blockschaltbild für Solar-Log[™] Smart Relais Station v2 (3 x 16A)

2.4 Status LED

Die Status-LED zeigt Ihnen verschiedene Zustände direkt am Gerät an:

- Rot: Das Gerät ist nicht mit dem Ethernet verbunden.
- Orange: Das Gerät ist mit dem Ethernet verbunden, die TCP/IP Einstellungen sind nicht zugewiesen
- Grün: Das Gerät ist mit dem Ethernet verbunden, die TCP/IP Einstellungen wurden vorgenommen.
- Regelmäßig blinkend: Das Gerät befindet sich im Bootloader-Modus.

3 Konfiguration

3.1 Aufbau des Netzwerks

Die Solar-Log™ Smart Relais Station und der Solar-Log™ müssen sich im gleichen Netzwerk befinden.



Skizze Netzwerktopologie

3.2 Konfiguration - IP Address der Solar-Log[™] Smart Relais Station

Der Solar-Log[™] Smart Relais Station ist mit einer Standard-Ethernet-RJ45-Netzwerkbuchse ausgestattet, die mit jedem handelsüblichen Netzwerkkabel verbunden werden kann.

Vorgehen

- Schritte der Inbetriebnahme müssen abgearbeitet sein.
- Downloaden und Installieren Sie das Gude Systemtool (GBL_Conf.exe).



Hinweis

In der Anleitung finden sich die Screenshots der GBL_Conf.exe 2.7.7 wieder. Die aktuelle Programm-Version sowie die Firmware-Datei finden Sie auf der Homepage von Gude. <u>Support Monitoring - GUDE Systems (gude-systems.com)</u>

Starten Sie das Systemtool.



- Die Software sucht automatisch nach Solar-Log™ Smart Relais Stations im Netzwerk.
- Die gefundenen Geräte werden in der Software aufgelistet.

SBL_Conf 2.7.7	
Search Launch Browser Program Device Options	?
Smart Relais Station 1x16A - v1.1 - ENC-2311 Network Configuration MAC Address: 0019.32:00.744:00 192.168.0.2	GBL_Conf 2.7.7 Host DS: unkown Version 6.1, Build 7601 Interface: BootLoader Version: v5.1 BootLoader Version: v5.1 GBL v4 Firmware Version: v1.1 Searching devices, please wait Search finished: 1 Device(s) found
Netmask: Gateway: 255.255.255.0 0.0.0 Use HTTP password HTTP Port: Ø TCP/IP-Settings by DHCP Enable FW to BL Enable IP ACL GBL serial debug @ Manual: Ø 10Mbps FD A Current Link: 100 Mbps half-duplex FD A	uto-Neg.

- Aktivieren Sie den Bootloader Modus der Solar-Log[™] Smart Relais Station: Halten Sie beide Taster für 3 Sekunden gedrückt. Zuerst wird blr angezeigt, nach 3 Sekunden wechselt die Anzeige zu bld. Weitere Informationen zum Bootloader-Modus im Kapitel 5.1
- Wechseln Sie wieder in das Systemtool GBL_Conf



Hinweis

Im Auslieferungszustand hat die Solar-Log™ Smart Relais Station die IP- Adresse 192.168.0.2

Wählen Sie im Menü Search den Punkt Bootloader-Mode Devices only aus.
 In diesem Modus sind die Felder für IP-Adresse und Netmask (Subnet-Maske) editierbar.

SBL_Conf 2.7.7			- 0	23
Search Launch Browser Pro Smart Relais Station 1x16A, v1 1, BC Network Configuration MAC Address: D1 19:22:01:74:40	IP Address: 192 168 0.2	GBL_Conf 2.7.7 Host DS: unknown Version 6.1, Build 7601 Interface: all BootLoader Version: v5.1 GBL v4 Firmware Version: v1.1 Search finished: 1 Device(s) found	•	*
Netmask: 255.255.255.0	Gateway: 0.0.0.0			
Use HTTP password TCP/IP-Settings by DHCP Enable IP ACL	HTTP Port: 80 Enable FW to BL GBL serial debug			
Manual: 10Mbps Current Link: 100 Mbps half-dupl	100Mbps 🔲 FD 🔘 Auto-Neg. ex	4		F F

- Stellen Sie die IP-Adresse und die Netmask (Subnet-Maske) passend zum verwendeten Netzwerk ein und deaktivieren Sie die Funktion TCP/IP Setting by DHCP
- Speichern Sie diese Einstellungen auf dem Gerät über den Menüpunkt Programm Device mit der Funktion Save Conifg.
- Die Netzwerkeinstellungen der Solar-Log[™] Smart Relais Station wurden angepasst.
- Verlassen Sie den Bootloader Modus. Halten Sie beide Taster der Solar-Log[™] Smart Relais Station für 3 Sekunden gedrückt. Im Display verschwindet die Anzeige bld
- Wählen Sie im Systemtool GBL_Conf im Menü Search den Punkt All Devices. Unter Network Configuration wird die eingestellte IP-Adresse und Netmask (Subnet-Maske) angezeigt. Die Felder sind grau hinterlegt und können hier nicht verändert werden.

SBL_Conf 2.7.7			x
Search Launch Browser Pro	gram Device Options ?		
Smart Relais Station 1x16A - v1.1 - s Network Configuration MAC Address: 00:19:32:00:74:40	IP Address: 192.168.112.114	GBL_Conf 2.7.7 Host OS: unkown Version 6.1, Build 7601 Interface: all BootLoader Version: v5.1 GBL v4 Firmware Version: v1.1 Searching devices: plase wait Search finished: 1 Device(s) found	
Netmask:	Gateway:		
255.255.224.0	0.0.0.0		
Use HTTP password	HTTP Port: 80		
TCP/IP-Settings by DHCP	Enable FW to BL		
Enable IP ACL	GBL serial debug		
Manual: 10Mbps	100Mbps E FD Auto-Neg		-
Current Link: 100 Mbps half-dupl	ex	4	F

Systemtool GBL_Conf nach erfolgreicher IP-Adress-Konfiguration

 Durch einen Doppelklick auf die blau eingefärbte Zeile wird der Browser geöffnet und der Startbildschirm der Solar-Log[™] Smart Relais Station wird angezeigt.



Start-Bildschirm zur Solar-Log™ Smart Relais Station

- Die IP Konfiguration der Solar-Log[™] Smart Relais Station ist erfolgreich abgeschlossen.
- Wechslen Sie in das Webmenü des Solar-Log™
- Navigieren sie zum Punkt Konfiguration | Geräte | Definition | Schnittstellen
- Nachfolgendes Menü wird angezeigt:

SCHNITTSTELLEN SCB				
Schnittstellenbeleg	jung			
Geräteklasse	Hersteller	Тур	Schnittstelle	

Über das Plus-Symbol muss die Solar-Log[™] Smart Relais Station ausgewählt werden. Hierzu sind folgendende Einstellungen notwendig (siehe auch Abbildung weiter unten):

Geräteklasse:

Schalter

Hersteller:

Solar-Log

Тур:

• Smart Relais Station 3x 3,5kW Schnittstelle:

• Ethernet

Geräteanzahl:

• Im Beispiel 1

	Eintrag hinzufügen	
Geräteklasse	Schalter	~
Hersteller	Solar-Log	~
Тур	Smart Relais Station 3x 3,5kW	~
Schnittstelle	Ethernet	~
Geräteanzahl	1	~

Bestätigen Sie die Einstellungen mit OK. Starten Sie anschließend die Geräteerkennung über den Menüpunkt Konfiguration | Geräte | Erkennung.

Um die oben vergebene IP-Adresse einzutragen, gehen Sie auf Konfiguration | Geräte | Konfiguration unter Gerätekonfiguration wählen Sie das Gerät aus und tragen Sie die IP-Adresse in das dafür vorgesehene Feld ein. Nehmen Sie in diesem Bereich die restliche Konfiguration vor (siehe Beispiel-Abbildung weiter unten).

Konfiguration	/ Geräte	/ Konfiguration	/ Konfiguration
---------------	----------	-----------------	-----------------

ieratekonfiguration *		
Gerät	2: Switch 1	
lodell	Smart Relais St	
P-Adresse	192.168.112.143	
etriebsmodus Modulfeld, Leistung &	Deaktiviert Generator Verbrauchszähler Unterverbraucher Deaktiviert	
etriebsmodus Modulfeld, Leistung &	Deaktiviert Generator Verbrauchszähler Unterverbraucher Deaktiviert Nennleistung [W]	Bezeichnung
etriebsmodus Modulfeld, Leistung &	Deaktiviert Generator Verbrauchszähler Unterverbraucher Deaktiviert Nennleistung [W]	Bezeichnung Switch 1
etriebsmodus Modulfeld, Leistung & Gerät Schaltkontakt 1	Deaktiviert Generator Verbrauchszähler Unterverbraucher Deaktiviert Nennleistung [W]	Bezeichnung Switch 1
eetriebsmodus Modulfeld, Leistung & Gerät Schaltkontakt 1 Schaltkontakt 2	Deaktiviert Generator Verbrauchszähler Unterverbraucher Deaktiviert Nennleistung [W] 0	Bezeichnung Switch 1

 Als letzter Schritt sind die Smart Energy Logiken zu konfigurieren. Hinweise dazu entnehmen Sie bitte dem Solar-Log ™ Smart Energy Handbuch auf unserer Homepage (<u>https://www.solar-log.com/manuals/manuals/ de_DE/SolarLog_Handbuch_Smart_Energy_DE.pdf</u>).

3.3 Automatische Konfiguration per DHCP

Nach dem Einschalten sucht das Gerät im Ethernet einen DHCP-Server und fordert bei diesem eine freie IP-Adresse an. Prüfen Sie in den Einstellungen des DHCP-Servers, welche IP-Adresse zugewiesen wurde und stellen Sie gegebenenfalls ein, dass dieselbe IP-Adresse bei jedem Neustart verwendet wird. Zum Abschalten von DHCP verwenden Sie die Software GBL_Conf.exe oder nutzen Sie die Konfiguration über das Webinterface. Starten Sie das Programm und gehen Sie nun im Programm auf Search -> All Devices. Aus der angezeigten Liste können Sie das entsprechende Gerät auswählen. Im unteren Teil der linken Hälfte des Programmfensters werden nun die aktuellen Netzwerkeinstellungen des Geräts angezeigt. Handelt es sich bei der angezeigten IP-Adresse um die Werkseinstellung (192.168.0.2), ist entweder kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden oder es konnte keine freie IP-Adresse vergeben werden.



4.1 Bedienung am Gerät

Den aktuellen Schaltzustand des Ausgangs erkennen Sie an der Farbe mit der die LED leuchtet. Bei rot ist der Ausgang ausgeschaltet, bei grün eingeschaltet. Am Gerät befinden sich die Taster "select" und "ok". Wenn Sie "select" drücken, beginnt die LED für den ersten Ausgang an zu blinken, d.h. der Ausgang ist ausgewählt. Drücken Sie "select" erneut, um den nächsten Ausgang auszuwählen. Halten Sie den Taster "ok" für zwei Sekunden gedrückt, wird der Zustand des gewählten Ausgangs umgeschaltet.

5 Firmware-Update

Um ein Firmware-Update durchzuführen, werden das Programm Gbl_Conf.exe sowie die aktuelle Firmware benötigt.



Hinweis

Die aktuelle Programm-Version sowie die Firmware-Datei finden Sie auf der Homepage von Gude. <u>Support Monitoring - GUDE Systems (gude-systems.com)</u>

- Aktivieren Sie den Bootloader-Modus (siehe Kapitel Bootloader-Modus).
- Starten Sie Gbl_Conf.exe.
- Markieren Sie im linken Feld das Gerät, für das ein Firmware-Update durchgeführt werden soll.
- Klicken Sie dann unter "Program Device" auf den Eintrag "Firmware Update".
- Geben Sie die zu übertragende Firmwaredatei an.

Nach Abschluss des Update-Vorgangs starten Sie bitte die Firmware des Geräts neu. Dazu verlassen Sie einfach den Bootloader-Modus.

Ein Firmwareupdate wird im Gegensatz zu anderen Funktionen nicht als Netzwerk Broadcast geschickt. Deshalb muss vor einem Firmwareupdate das Gerät eine gültige IP Address und eine gültige Netmask haben. Bei Bedarf bitte im Bootloader Modus die Einträge in Gbl_Conf.exe korrigieren und mit "Save Config" abspeichern. Wenn nach einem Firmware-Update die Webseite nicht mehr korrekt dargestellt wird, kann das im Zusammenspiel von Javascript mit einem veralteten Browser-Cache zusammenhängen. Nicht immer hilft ein Ctrl-F5 (Strg-F5), es empfiehlt sich, manuell in den Browser Optionen den Cache explizit zu löschen. Alternativ kann man testweise auch den Browser im "Privaten Modus" starten.

5.1 Bootloader-Modus

Bestimmte Aktionen können aus Sicherheitsgründen nur vorgenommen werden, wenn sich das Gerät im Bootloader-Modus befindet. Folgende Operationen sind nur im Bootloader-Modus möglich:

- Firmware Update
- Konfiguration mit GBL_Conf.exe
- Werkseinstellung (Factory Reset)

5.1.1 Aktivierung des Bootloader Modus

Per Taster

• Halten Sie beide Taster für 3 Sekunden gedrückt (Nur wenn das Gerät 2 Taster hat).

oder

- Entfernen Sie die Betriebsspannung.
- Halten Sie den Taster (den "Select" Taster bei Geräten mit 2 Tastern) gedrückt. Ist der Taster versenkt, benutzen Sie bitte einen Stift oder Büroklammer.
- Verbinden Sie die Betriebsspannung.

Per Software (nur wenn vorher "Enable FW to BL" in GBL_Conf.exe aktiviert wurde)

- Starten Sie GBL_Conf.exe
- Führen Sie mit "Search" eine Netzwerksuche aus
- Aktivieren Sie unter "Program Device" den Menüpunkt "Enter Bootloader"

Ob sich das Gerät im Bootloader-Modus befindet, erkennen Sie am Blinken der Status LED oder in GBL_Conf. exe bei einer erneuten Gerätesuche an dem Zusatz "BOOT-LDR" hinter dem Gerätenamen. Im Bootloader-Modus lassen sich mit Hilfe des Programms GBL_Conf.exe das Passwort und die IP ACL deaktivieren, ein Firmware-Update durchführen sowie der Werkszustand wieder herstellen.



Hinweis

Eine Aktivierung des Bootloader Modus sowie ein Verlassen des Bootloaders verändert nicht den Zustand der Power oder Output Ports, solange die Betriebsspannung erhalten bleibt.

5.1.2 Verlassen des Bootloader Modus

Per Taster

• Halten Sie beide Taster für 3 Sekunden gedrückt (Nur wenn das Gerät 2 Taster hat).

oder

• Entfernen und Verbinden Sie die Betriebsspannung ohne einen Taster zu betätigen.

Per Software

- Starten Sie GBL_Conf.exe
- Führen Sie mit "Search" eine Netzwerksuche aus
- Aktivieren Sie unter "Program Device" den Menüpunkt "Enter Firmware"

5.1.3 Werkszustand

Wenn sich das Gerät im Bootloader-Modus befindet, lässt es sich jederzeit in den Werkszustand zurückversetzen. Dabei werden sämtliche TCP/IP-Einstellungen zurückgesetzt.

Per Taster

- Aktivieren Sie dazu den Bootloader-Modus des Geräts
- Halten Sie den Taster (oder "Select" bei Geräten mit 2 Tastern) für 6 Sekunden gedrückt. Ist der Taster versenkt, benutzen Sie bitte einen Stift oder Büroklammer
- Die Status LED blinkt nun in schnellem Rhythmus, bitte warten Sie, bis die LED wieder langsam blinkt (ca. 5 Sekunden)

Per Software

- Aktivieren Sie dazu den Bootloader-Modus des Geräts
- Starten Sie GBL_Conf.exe
- Wählen Sie nun unter "Program Device" den Menüpunkt "Reset to Fab Settings"
- Die Status LED blinkt nun in schnellem Rhythmus, bitte warten Sie, bis die LED wieder langsam blinkt (ca. 5 Sekunden)

6 Technische Daten

Anschlüsse	1 x Ethernetanschluss (RJ45) Solar-Log™ Smart Relais Station v2 (3 x 16A): 6 x Schraubklemme mit 3 x Relais Schliesserkontakt (230V AC 16A) 2 x Schraubklemme für Spannungsversorgung 2 x Schraubklemme mit 1 x Stop Eingang 2 x Schraubklemme für Neutralleiter 1 x RJ45 Buchse für externen Sensor
Netzwerkanbindung	10/100 MBit/s 10baseT Ethernet
Protokolle/API	TCP/IP, HTTP/HTTPS (REST API) JSON, SNMP, Modbus TCP, Telnet, SSH, MQTT 3.1.1, SNMPv1, v2c, v3 (Get/Traps), DHCP, Telnet, SSH, NTP-Funktion aktivier- bar, TLS 1.1, 1.2, 1.3
Spannungsversorgung	12V bis 24V AC oder DC, 0,3 A
Umgebung Betriebstemperatur Lagertemperatur Luftfeuchtigkeit	0°C bis 50°C -20°C bis 70°C 0% bis 95%
Gehäuse	Kunststoff schwarz
Maße	105mm x 70mm x 90mm (L x H x T)
Gewicht	ca. 280 g



Hinweis

Es können bauartbedingt nur Wechselströme gemessen werden, keine Gleichströme.

6.1 Optionale Sensor

An der Solar-Log[™] Smart Relais Station v2 (3 x 16A) kann ein externer Sensor der Firma Gude angeschlossen werden. Aktuell sind folgende Sensoren verfügbar.

Temperatursensor 7104 mit RJ45-Sensoranschluss

Kabellänge	2,3 m
Anschluss	RJ45-Stecker
Messbereich-Temperatur	-20°C bis +80°C bei ±2°C (maximal) und ±1°C (typisch)

Kalibrierter Temperatur-/Luftfeuchte-/Luftdruck-Sensor 7104-2, 7105-2 und 7106-2 mit RJ45-Sensoranschluss

Kabellänge	2,3 m
Anschluss	RJ45-Stecker
Messbereich-Temperatur	-20 °C bis +80 °C bei ±2 °C (maximal) und ±1 °C (typisch)
Messbereich Luftfeuchte	0-100 % bei ±3 % (typisch) und 10-80 % bei ±2 % (typisch)
Messbereich Luftdruck 300- 1100 hPa	-20 °C bis 0 °C bei ±1.7 hPa (typisch) und 0 °C bis +65 °C bei ±1 hPa (typisch)



Hinweis

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage von GUDE.

Solar-Log GmbH Fuhrmannstraße 9 72351 Geislingen-Binsdorf Germany Tel.: +49 (0)7428/4089-300 info@solar-log.com www.solar-log.com www.solar-log.com Das Urheberrecht dieser Anleitung verbleibt beim Hersteller. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form ohne die schriftliche Genehmigung der Solar-Log GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Änderungen vorbehalten.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.

Zuwiderhandlungen, die den o.g. Angaben widersprechen, verpflichten zu Schadensersatz.

Alle in dieser Anleitung genannten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller und hiermit anerkannt. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

