

## Wärmepumpen-Boiler STWB 270, STWB 310 und STWP 400

Folgende Vorabklärungen sind für die Installation des Wärmepumpenboilers erforderlich.

<b>Das müssen Sie beachten:</b> (Alphabetisch von A-Z)	Zutreffendes bitte ankreuzen	OK	<input checked="" type="checkbox"/>
Absicherung:	13 A		<input type="checkbox"/>
Bodenbelastung:	500 kg		<input type="checkbox"/>
Kondenswasserablauf:	Bodenablauf, Siphon, Bränneli etc. (Ablauf sollte nicht über 1.2 Meter über Boden sein, sonst wird zusätzlich eine Kondensatpumpe benötigt)		<input type="checkbox"/>
Netzsteckdose:	230 V		<input type="checkbox"/>
Raumeigenschaft:	Frostfrei		<input type="checkbox"/>
Raumgrösse:	> 10 m <sup>2</sup>		<input type="checkbox"/>
Raumhöhe:	STWB 310 > 1.85 m, STWB 270 > 1.95 m, STWB 400 > 2.10 m (Standort des Boilers. Mögliche Leitungen an Decke beachten)		<input type="checkbox"/>
Transport:	Der WP-Boiler darf nicht gelegt werden! (max. Neigung 45°)		<input type="checkbox"/>
Treppen:	Über Wendel- oder schmale Kellertreppen genau ausmessen		<input type="checkbox"/>
Türbreite:	> 72 cm		<input type="checkbox"/>

**Bitte senden Sie uns Fotos** Ihres bestehenden Boilers, der Anschlussart, der Rohrdimension, des Aufstellplatzes des Boilers, des Treppenabgangs im Haus oder aussen, falls vom Garten her, und wenn vorhanden des Kellerplans. Die Fotos sind für die Vorabklärung erforderlich.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Bitte ausdrucken, ausfüllen  
und mit Fotos senden an:

Suntherm AG  
Birkenstrasse 3a,  
CH-8856 Tuggen SZ

oder  
einscannen und  
mailen an:  
contact@suntherm.ch

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon P: \_\_\_\_\_ Tel. G: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_